

Betriebs- und Installationsanleitung
Operating and installation manual
Manuel d'utilisation et d'installation
Istruzioni per l'uso e per l'installazione
Gebruiks- en installatiehandleiding

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO



AMTRON® Start 2.0s 22



Inhaltsverzeichnis

1	Zu diesem Dokument	2
1.1	Kontakt	2
1.2	Warnhinweise	2
1.3	Verwendete Symbolik	2
2	Zu Ihrer Sicherheit	4
2.1	Zielgruppen	4
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.3	Bestimmungswidrige Verwendung	4
2.4	Grundlegende Sicherheitshinweise	5
2.5	Sicherheitsaufkleber	5
3	Produktbeschreibung	7
3.1	Wesentliche Ausstattungsmerkmale	7
3.2	Typenschild	7
3.3	Lieferumfang	8
3.4	Produktaufbau	8
3.5	Lademodi bei Solar-Laden	8
3.6	LED-Infofeld	9
3.7	Ladeanschlüsse	11
4	Technische Daten	12
5	Installation	14
5.1	Standort auswählen	14
5.1.1	Zulässige Umgebungsbedingungen	14
5.2	Vorarbeiten am Standort	14
5.2.1	Vorgelagerte Elektroinstallation	14
5.2.2	Schutzeinrichtungen	15
5.3	Produkt transportieren	16
5.4	Produkt öffnen	16
5.5	Produkt an der Wand montieren	16
5.6	Elektrischer Anschluss	17
5.6.1	Netzformen	17
5.6.2	Spannungsversorgung	18
5.6.3	Arbeitsstromauslöser	18
5.7	Datenleitung (Modbus RTU) anschließen	19
6	Inbetriebnahme	21
6.1	Basiseinstellungen über DIP-Schalter	21
6.1.1	Produkt konfigurieren	21
6.1.2	Maximalen Ladestrom einstellen	22
6.1.3	Autorisierung über RFID einrichten	22
6.1.4	Schieflastbegrenzung einstellen	22
6.2	Use cases	22
6.2.1	Downgrade	22
6.2.2	Blackoutschutz	24

			DE
6.2.3	Solar-Laden	26	
6.2.4	Energiemanagementsystem	30	
6.3	Produkt einschalten	32	
6.4	Produkt prüfen	32	
6.5	Weitere Einstellungen	32	
6.5.1	Beschreibung des Konfigurationstools	32	
6.5.2	RFID-Karten verwalten	33	
6.6	Produkt schließen	34	
7	Bedienung	35	
7.1	Autorisieren	35	
7.2	Fahrzeug laden	35	
8	Instandhaltung	37	
8.1	Wartung	37	
8.2	Reinigung	38	
8.3	Firmware Update	38	
9	Störungsbehebung	39	
9.1	Ersatzteile	39	
9.2	Ladestecker manuell entriegeln	39	
10	Außerbetriebnahme	41	
10.1	Lagerung	41	
10.2	Entsorgung	41	

1 Zu diesem Dokument

Die Ladestation wird im Folgenden "Produkt" genannt. Dieses Dokument ist für folgende Produktvariante(n) gültig:

AMTRON[®] Start 2.0s 22

Dieses Dokument beinhaltet Informationen für die Elektrofachkraft und den Betreiber. Dieses Dokument enthält u.a. wichtige Hinweise zur Installation und zum ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts.

Copyright ©2022 MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

1.1 Kontakt

Homepage: https://www.chargeupyourday.com/



Servicepartner

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Servicepartner. Auf unserer Homepage unter "Partnersuche" finden Sie geschulte Ansprechpartner in Ihrer Region.

MENNEKES

Nutzen Sie für einen direkten Kontakt zu MENNE-KES das Formular unter "Kontakt" auf unserer Homepage.

FAQ

Weitere Informationen zum Thema Elektromobilität finden Sie auf unserer Homepage unter "FAQ".

1.2 Warnhinweise

Warnung vor Personenschäden

🔥 GEFAHR

Der Warnhinweis kennzeichnet eine unmittelbare Gefahr, **die zum Tod oder schweren Verletzungen führt.**

▲ WARNUNG

Der Warnhinweis kennzeichnet eine gefährliche Situation, **die zum Tod oder schweren Verletzungen führen kann.**

▲ VORSICHT

Der Warnhinweis kennzeichnet eine gefährliche Situation, **die zu leichten Verletzungen führen kann.**

Warnung vor Sachschäden

ACHTUNG

Der Warnhinweis kennzeichnet eine Situation, **die** zu Sachschäden führen kann.

1.3 Verwendete Symbolik



Das Symbol kennzeichnet Tätigkeiten, die nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden dürfen.

• Das Symbol kennzeichnet einen wichtigen Hinweis.



Das Symbol kennzeichnet eine zusätzliche, nützliche Information.

- ✓ Das Symbol kennzeichnet eine Voraussetzung.
- Das Symbol kennzeichnet eine Handlungsaufforderung.
- ⇒ Das Symbol kennzeichnet ein Ergebnis.
- Das Symbol kennzeichnet eine Aufzählung.



Das Symbol verweist auf ein anderes Dokument oder auf eine andere Textstelle in diesem Dokument.

DE

2 Zu Ihrer Sicherheit

2.1 Zielgruppen

Betreiber

Der Betreiber ist für die bestimmungsgemäße Verwendung und den sicheren Gebrauch des Produkts verantwortlich. Dazu gehört auch die Unterweisung von Personen, die das Produkt verwenden. Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass Tätigkeiten, die Fachkenntnisse erfordern, von einer entsprechenden Fachkraft ausgeführt werden.

Elektrofachkraft

Elektrofachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Tätigkeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für den Einsatz im privaten Bereich vorgesehen.

Das Produkt ist ausschließlich zum Aufladen von Elektro- und Hybridfahrzeugen, folgend "Fahrzeug" genannt, vorgesehen.

- Ladung nach Mode 3 gemäß IEC 61851 für Fahrzeuge mit nicht-gasenden Batterien.
- Steckvorrichtungen gemäß IEC 62196.

Fahrzeuge mit gasenden Batterien können nicht geladen werden.

Das Produkt ist ausschließlich für die ortsfeste Wandmontage oder Montage an einem Standsystem von MENNEKES (z. B. Standfuß) im Innen- und Außenbereich vorgesehen.

In einigen Ländern gibt es die Vorschrift, dass ein mechanisches Schaltelement den Ladepunkt vom Netz trennt, falls ein Lastkontakt des Produkts verschweißt ist (welding detection). Die Vorschrift kann z. B. durch einen Arbeitsstromauslöser umgesetzt werden.

In einigen Ländern gibt es gesetzliche Vorschriften, die einen zusätzlichen Schutz gegen elektrischen Schlag fordern. Eine mögliche zusätzliche Schutzmaßnahme ist die Verwendung eines Shutters.

Das Produkt darf nur unter Berücksichtigung aller internationalen und nationalen Vorschriften betrieben werden. Zu beachten sind unter anderem folgende internationale Vorschriften bzw. die jeweilige nationale Umsetzung:

- IEC 61851-1
- IEC 62196-1
- IEC 60364-7-722
- IEC 61439-7

Das Produkt erfüllt im Auslieferungszustand die europäischen normativen Mindestanforderungen zur Ladepunktkennzeichnung nach EN 17186. In einigen Ländern gibt es zusätzliche, nationale Anforderungen, die ebenfalls beachtet werden müssen.

Dieses Dokument und alle zusätzlichen Dokumente zu diesem Produkt lesen, beachten, aufbewahren und ggf. an den nachfolgenden Betreiber weitergeben.

2.3 Bestimmungswidrige Verwendung

Der Gebrauch des Produkts ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung sicher. Jede andere Verwendung sowie Veränderungen an dem Produkt sind bestimmungswidrig und nicht zulässig.



Für alle Personen- und Sachschäden, die aufgrund bestimmungswidriger Verwendung entstehen, sind der Betreiber, die Elektrofachkraft oder der Anwender verantwortlich. MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für Folgen aus bestimmungswidriger Verwendung.

2.4 Grundlegende Sicherheitshinweise

Kenntnisse der Elektrotechnik

Für bestimmte Tätigkeiten sind Kenntnisse der Elektrotechnik erforderlich. Diese Tätigkeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden und sind mit dem Symbol "Elektrofachkraft" gekennzeichnet

"1.3 Verwendete Symbolik" [> 2]

Werden Tätigkeiten, die Kenntnisse der Elektrotechnik erfordern, von elektrotechnischen Laien durchgeführt, können Personen schwer verletzt oder getötet werden.

- Tätigkeiten, die Kenntnisse der Elektrotechnik erfordern, nur von einer Elektrofachkraft durchführen lassen.
- Symbol "Elektrofachkraft" in diesem Dokument beachten.

Beschädigtes Produkt nicht verwenden

Bei Verwendung eines beschädigten Produkts, können Personen schwer verletzt oder getötet werden.

- Beschädigtes Produkt nicht verwenden.
- Beschädigtes Produkt kennzeichnen, sodass dieses nicht von anderen Personen verwendet wird.
- Schäden unverzüglich durch eine Elektrofachkraft beseitigen lassen.
- Produkt ggf. außer Betrieb nehmen lassen.

Wartung sachgemäß durchführen

Eine unsachgemäße Wartung kann die Betriebssicherheit des Produkts beeinträchtigen. Dadurch können Personen schwer verletzt oder getötet werden.

- ▶ Wartung sachgemäß durchführen.
- ,8.1 Wartung" [> 37]

Aufsichtspflicht beachten

Personen, die mögliche Gefahren nicht oder nur bedingt einschätzen können, und Tiere stellen eine Gefahr für sich und für andere dar.

- Gefährdete Personen, z. B. Kinder, vom Produkt fernhalten.
- Tiere vom Produkt fernhalten.

2.5 Sicherheitsaufkleber

An einigen Komponenten des Produkts sind Sicherheitsaufkleber angebracht, die vor Gefahrensituationen warnen. Werden die Sicherheitsaufkleber nicht beachtet, kann es zu schweren Verletzungen und zum Tod kommen.



Gefahr bei Nichtbeachtung der zugehörigen Dokumente.

 Vor Arbeiten am Produkt die zugehörigen Dokumente lesen.

- Sicherheitsaufkleber beachten.
- Sicherheitsaufkleber lesbar halten.
- Beschädigte oder unkenntlich gewordene Sicherheitsaufkleber austauschen.
- Ist ein Austausch eines Bauteils, auf dem ein Sicherheitsaufkleber angebracht ist, notwendig, muss sichergestellt werden, dass der Sicher-

heitsaufkleber auch auf dem neuen Bauteil angebracht ist. Ggf. muss der Sicherheitsaufkleber nachträglich angebracht werden.



3 Produktbeschreibung

3.1 Wesentliche Ausstattungsmerkmale

Allgemein

- Ladung nach Mode 3 gemäß IEC 61851
- Steckvorrichtung gemäß IEC 62196
- Max. Ladeleistung: 22 kW
- Anschluss: einphasig / dreiphasig
- Max. Ladeleistung konfigurierbar durch Elektrofachkraft
- Statusinformationen per LED-Infofeld
- Sleep-Modus f
 ür einen reduzierten Standby-Verbrauch (ca. 1 W)
- Entriegelungsfunktion bei Stromausfall
- Integrierte Kabelaufhängung
- Gehäuse aus AMELAN[®]

Möglichkeiten zur Autorisierung

- Autostart (ohne Autorisierung)
- RFID (ISO / IEC 14443 A) Kompatibel zu MIFARE classic und MIFARE DESFire

Möglichkeiten zum lokalen Lastmanagement

- Reduzierung des Ladestroms über einen externen Schaltkontakt (Downgrade-Eingang)
- Reduzierung des Ladestroms bei ungleichmäßiger Phasenbelastung (Schieflastbegrenzung)
- Solar-Laden durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler
 - Einphasiges Solar-Laden für Ladeleistungen von 1,4 - 7,4 kW (wenn einphasig angeschlossen und konfiguriert)
 - Dreiphasiges Solar-Laden f
 ür Ladeleistungen von 4,2 - 22 kW
- Lokaler Blackoutschutz durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler

Möglichkeiten zur Anbindung an ein externes Energiemanagementsystem (EMS)

Über Modbus RTU

Integrierte Schutzeinrichtungen

- Kein integrierter Fehlerstromschutzschalter
- Kein integrierter Leitungsschutzschalter
- DC-Fehlerstromüberwachung > 6 mA nach IEC 62955
- Schaltausgang für die Ansteuerung eines externen Arbeitsstromauslösers, um im Fehlerfall (verschweißter Lastkontakt, welding detection) den Ladepunkt vom Netz zu trennen

3.2 Typenschild

Auf dem Typenschild befinden sich alle wichtigen Produktdaten.

 Typenschild an Ihrem Produkt beachten. Das Typenschild befindet sich oben am Gehäuseunterteil.



Abb. 1: Typenschild (Muster)

- 1 Hersteller
- 2 Typnummer.Seriennummer
- 3 Typbezeichnung
- 4 Nennstrom
- 5 Nennspannung
- 6 Nennfrequenz
- 7 Standard
- 8 Barcode
- 9 Polzahl
- 10 Schutzart
- 11 Verwendung

3.3 Lieferumfang

- Produkt
- Betriebs- und Installationsanleitung
- 4 x RFID-Karten (3 x Benutzer und 1 x Master; im Auslieferungszustand sind die RFID-Karten bereits in der lokalen Whitelist angelernt)
- Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, Verschlussstopfen, Innensechskantschlüssel)
- Material zum Anschluss der Datenleitung (1 x Schirmklammer, 2 x Kabelbinder)
- Klappferrit zum Anschluss des Downgrade-Eingangs
- Zusätzliche Dokumente
 - Beiblatt "DIP-Schalter"
 - Bohrschablone (auf Kartoneinsatz gedruckt und perforiert)
 - Stromlaufplan
 - Prüfzertifikat

3.4 Produktaufbau

Außenansicht



Abb. 2: Außenansicht (Beispiel)

- 1 Gehäuseoberteil
- 2 Ladepunktkennzeichnung nach EN 17186
- 3 RFID-Kartenleser
- 4 LED-Infofeld
- 5 Ladeanschluss

- 6 Aussparung für Versorgungsleitung / Kabelkanal
- 7 Frontpanel
- 8 Sonnen-Taster
- 9 Gehäuseunterteil

Innenansicht



Abb. 3: Innenansicht

- 1 DIP-Schalter
- 2 Anschluss für das MENNEKES Konfigurationskabel
- 3 Kabeleinführungen
- 4 Anschlussklemmen für Spannungsversorgung
- 5 Klemmen zum Anschluss eines externen Schaltkontakts (Downgrade-Eingang)
- 6 MCU (MENNEKES Control Unit, Steuergerät)
- 7 Klemmen zum Anschluss der Datenleitung (für Modbus RTU)
- 8 Klemmen zum Anschluss eines externen Arbeitsstromauslösers

3.5 Lademodi bei Solar-Laden

Das Produkt verfügt über 3 Lademodi (Standard Mode, Sunshine Mode, Sunshine+ Mode).



Standard Mode

Die Ladung erfolgt mit maximaler Leistung. Sollte nicht genügend überschüssige Energie zur Verfügung stehen, wird mit Netzstrom geladen.

Sunshine Mode

Die Ladeleistung ist abhängig von der überschüssigen Energie der Photovoltaik-Anlage. Es wird ausschließlich mit Sonnenenergie geladen. Die Ladung startet, wenn ausreichend überschüssige Energie zur Verfügung steht, um das Fahrzeug mit 6 A pro Phase zu laden.

Sunshine+ Mode

Die Ladeleistung ist abhängig von der überschüssigen Energie der Photovoltaik-Anlage. Unabhängig davon, wie viel Strom die Photovoltaik-Anlage aktuell einspeist, wird dem Fahrzeug immer der minimale Ladestrom zur Verfügung gestellt (ggf. durch Netzstrom). Der minimale Ladestrom (Standard: 6 A pro Phase) ist über das Konfigurationstool einstellbar (Elektrofachkraft erforderlich).

Detaillierte Informationen zum Sunshine und Sunshine+ Mode finden Sie im Kapitel: □ "6.2.3 Solar-Laden" [▷ 26]

3.6 LED-Infofeld

Das LED-Infofeld zeigt den Betriebszustand (z. B. Standby, Störung) des Produkts an.

Standby

Symbol	Bedeutung
Q	
leuchtet	Das Produkt ist betriebsbereit. Es ist kein Fahrzeug mit dem Produkt verbun- den.



Bedeutung

blinkt Es sind nicht alle Voraussetzungen für langsam eine Ladung erfüllt, z. B.

- Die Autorisierung ist erfolgt. Es ist kein Fahrzeug mit dem Produkt verbunden.
- Es ist ein Fahrzeug mit dem Produkt verbunden. Es gibt einen Grund, der den Ladevorgang verhindert oder pausiert, z. B.
 - Downgrade-Eingang ist auf 0 A konfiguriert und aktuell aktiv.
 - Befehl vom Energiemanagementsystem.
 - Kommunikation zum angebundenen Energiemanagementsystem wurde unterbrochen. Der Ladestrom (Fallback-Strom) ist auf 0 A konfiguriert.
 - Nicht genug überschüssige Energie (Solar-Laden) vorhanden.
 - Blackoutschutz hat ausgelöst.
 - Grenzwert f
 ür Schieflast wurde überschritten.
 - Betriebstemperatur wurde überschritten.

blinkt Es ist ein Fahrzeug mit dem Produkt schnell verbunden. Die Autorisierung ist nicht erfolgt. blinkt 1x Die vorgehaltene RFID-Karte wurde zur Whitelist hinzugefügt (im Anlern-Mo-

dus). Farbe des Symbols: blau oder grün (in Abhängig-

keit von der Konfiguration)

Im Betriebszustand "Standby" kann das Produkt nach 10 Minuten in den Sleep-Modus wechseln, um den Eigenverbrauch zu reduzieren. Der Sleep-Modus ist konfigurierbar und im Auslieferungszustand aktiviert. Durch Einstecken des Ladekabels oder durch eine Autorisierung wird der Sleep-Modus beendet. Im Sleep-Modus leuchtet kein Symbol auf dem LED-Infofeld.

Ladung

Symbol	Bedeutung
leuchtet	Der Ladevorgang läuft.
blinkt langsam	 Die Betriebstemperatur ist sehr hoch. Der Ladevorgang läuft. Der La- destrom wird reduziert, um ein Über- hitzen und Pausieren des Ladevor- gangs zu vermeiden. Die Kommunikation zum angebunde- nen Energiemanagementsystem wurde unterbrochen. Der Ladestrom (Fallback-Strom) ist auf ≥ 6 A konfigu- riert.
pulsiert	Der Ladevorgang pausiert. Es sind alle Voraussetzungen für das Laden eines Fahrzeugs erfüllt. Der Ladevorgang pausiert aufgrund einer Fahrzeugrück- meldung oder wurde vom Fahrzeug be- endet.

Farbe des Symbols: blau oder grün (in Abhängigkeit von der Konfiguration)

Sonne

Symbol	Bedeutung
leuchtet	Das Produkt befindet sich im "Sunshine Mode".
pulsiert	Das Produkt befindet sich im "Sunshi- ne+ Mode".
blinkt	Der Anlern-Modus für RFID-Karten ist aktiv (für 60 Sekunden).

Symbol	Bedeutung
÷.	
blinkt 2x	Der Wechsel in einen anderen Lademo- dus ist bei einem aktiven Ladevorgang nicht zulässig. Das Fahrzeug muss zu- vor von der Ladestation getrennt wer- den.

Farbe des Symbols: weiß

Störung

Symbol	Bedeutung
leuchtet	Es liegt eine Störung vor, die einen La- devorgang des Fahrzeugs verhindert. Die Störung kann ausschließlich von ei- ner Elektrofachkraft behoben werden.
blinkt	Es liegt eine Störung vor, die einen La- devorgang des Fahrzeugs verhindert (z. B. Fehler beim Ladevorgang, Unter- / Überspannung).
blinkt 1x	 Die vorgehaltene RFID-Karte ist nicht in der Whitelist hinterlegt. Eine Auto- risierung ist nicht erfolgt. Alle RFID-Karten wurden aus der Whitelist entfernt (Master-RFID-Karte 10 Sekunden vorgehalten). Die vorgehaltene RFID-Karte wurde aus der Whitelist entfernt (im Anlern- Modus).
blinkt 3x	Der RFID-Kartenspeicher ist voll (max. 10 RFID-Karten).
-	

"9 Störungsbehebung" [> 39]

Farbe des Symbols: rot



3.7 Ladeanschlüsse

Die Produktvarianten gibt es mit folgenden Ladeanschlüssen:

Ladesteckdose Typ 2 mit Klappdeckel zur Verwendung separater Ladekabel



Hiermit können alle Fahrzeuge mit einem Ladestecker Typ 2 oder Typ 1 geladen werden (abhängig vom verwendeten Ladekabel).

Ladesteckdose Typ 2 mit Shutter zur Verwendung separater Ladekabel



Der Shutter bietet zusätzlichen Schutz gegen elektrischen Schlag und ist in einigen Ländern gesetzlich vorgeschrieben.

"2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung" [> 4]

Hiermit können alle Fahrzeuge mit einem Ladestecker Typ 2 oder Typ 1 geladen werden (abhängig vom verwendeten Ladekabel).



Alle Ladekabel von MENNEKES finden Sie auf unserer Homepage unter "Portfolio" > "Ladekabel". DE

4 Technische Daten

AMTRON® Start 2.0s 22	
Max. Ladeleistung [kW]	22
Anschluss	einphasig / dreiphasig
Nennstrom I _{nA} [A]	32
Bemessungsstrom eines Ladepunkts Mode 3 I_{nc} [A]	32
Nennspannung $U_{N}[V]$ AC ±10 %	230 / 400
Nennfrequenz f _N [Hz]	50
Max. Vorsicherung [A]	40 *
Bemessungsisolationsspannung U _i [V]	500
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp} [kV]	4
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} [kA]	1,8
Bemessungsbelastungsfaktor RDF	1
System nach Art der Erdverbindung	TN / TT (IT unter bestimmten Voraussetzun-
	gen)
EMV-Einteilung	A+B
Nutzfrequenz RFID [MHz]	13,56
H-Feld Quasi-Peak [dBµA/m]	1,55
Schutzklasse	1
Schutzart	IP 54
Überspannungskategorie	III
Schlagfestigkeit	IK10
Verschmutzungsgrad	3
Aufstellung	Freiluft oder Innenraum
Ortsfest / Ortsveränderlich	Ortsfest
Verwendung (gemäß IEC 61439-7)	AEVCS
Äußere Bauform	Wandmontage
Maße H x B x T [mm]	475 x 259 x 220
Gewicht [kg]	4,6
Standard	IEC 61851, IEC 61439-7

* Zur Auslegung der max. Vorsicherung müssen die am Installationsort geltenden Vorschriften beachtet werden.

Die konkreten Normenstände, nach denen das Produkt geprüft wurde, finden Sie in der Konformitätserklärung des Produkts. Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage im Download-Bereich des ausgewählten Produkts.



Klemmleiste Versorgungsleitun	g			
Anzahl der Anschlussklemmen		5	5	
Leiterwerkstoff		Kupfer		
		Min.	Max.	
Klemmbereich [mm ²]	starr	0,2	10	
	flexibel	0,2	10	
	mit Aderendhülse	0,2	6	
Anzugsdrehmoment [Nm]		0,8	1,6	
Anschlussklemmen Downgrade	-Einaana			
Anzahl der Anschlussklemmen		2		
Ausführung des externen Schal	tkontakts	Potentialfrei	(NC)	
		Min.	Max.	
Klemmbereich [mm ²]	starr	0,2	4	
	flexibel	0,2	2,5	
	mit Aderendhülsen	0,25	2,5	
Anzugsdrehmoment [Nm]		0,5	0,5	
Anschlussklemmen Schaltausga	ang für Arbeitsstromauslöser			
Anzahl der Anschlussklemmen		2		
Max. Schaltspannung [V] AC		230		
Max. Schaltspannung [V] DC		24		
Max. Schaltstrom [A]		1		
		Min.	Max.	
Klemmbereich [mm ²]	starr	0,2	4	
	flexibel	0,2	2,5	
	mit Aderendhülsen	0,25	2,5	
Anzugsdrehmoment [Nm]		0,5	0,5	
Anschlussklemmen Modbus RT	U			
Anzahl der Anschlussklemmen		3 x 2		
		Min.	Max.	
Klemmbereich [mm ²]	starr	0,2	1,5	
	flexibel	0,2	1,5	
	mit Aderendhülsen	0,25	1,5	
Anzugsdrehmoment [Nm]		-	-	

5 Installation

5.1 Standort auswählen

Voraussetzung(en):

- Technische Daten und Netzdaten stimmen überein.
- ,4 Technische Daten" [▶ 12]
- Zulässige Umgebungsbedingungen werden eingehalten.
- Produkt und Ladestellplatz befinden sich, in Abhängigkeit von der Länge des verwendeten Ladekabels, in ausreichender Nähe zueinander.
- ✓ Folgende Mindestabstände zu anderen Objekten (z. B. Wände) werden eingehalten:
 - Abstand nach links und rechts: 300 mm
 - Abstand nach oben: 300 mm

5.1.1 Zulässige Umgebungsbedingungen

▲ GEFAHR

Explosions- und Brandgefahr

Wird das Produkt in explosionsgefährdeten Bereichen (EX-Bereich) betrieben, können sich explosive Stoffe durch Funkenbildung von Bauteilen des Produkts entzünden. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.

 Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Gastankstellen) verwenden.

ACHTUNG

Sachschaden durch ungeeignete Umgebungsbedingungen

Ungeeignete Umgebungsbedingungen können das Produkt beschädigen.

- Produkt vor direktem Wasserstrahl schützen.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Auf ausreichende Belüftung des Produkts achten. Mindestabstände einhalten.
- Produkt von Hitzequellen fernhalten.
- Starke Temperaturschwankungen vermeiden.

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Umgebungstemperatur [°C]	-30	+50
Durchschnittstemperatur in 24		+35
Stunden [°C]		
Höhenlage [m ü. NN]		2.000
Relative Luftfeuchte (nicht kon-		95
densierend) [%]		

5.2 Vorarbeiten am Standort

5.2.1 Vorgelagerte Elektroinstallation



Die Tätigkeiten in diesem Kapitel dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

▲ GEFAHR

Brandgefahr durch Überlastung

Bei ungeeigneter Auslegung der vorgelagerten Elektroinstallation (z. B. Versorgungsleitung) besteht Brandgefahr.

Vorgelagerte Elektroinstallation entsprechend der geltenden normativen Anforderungen, der technischen Daten des Produkts und der Konfiguration des Produkts auslegen.

🗍 "4 Technische Daten" [🕨 12]

Bei der Auslegung der Versorgungsleitung (Querschnitt und Leitungstyp) unbedingt die

- folgenden örtlichen Gegebenheiten beachten:
 - Verlegeart
 - Leitungslänge
- Versorgungsleitung und ggf. Steuer- / Datenleitung an den gewünschten Standort verlegen.

Empfehlung für eine Datenleitung (z. B. zur Anbindung an einen externen Energiezähler oder an ein Energiemanagementsystem) siehe Kapitel:

"5.7 Datenleitung (Modbus RTU) anschließen"
 [▶ 19]



Möglichkeiten der Montage

- An einer Wand
- An der Edelstahlsäule von MENNEKES
- An der Betonsäule von MENNEKES
- An dem Standfuß von MENNEKES

Wandmontage – Aufputzverlegung:

Bei einer Aufputzverlegung mit der Kabeleinführung von unten muss die vorgestanzte Aussparung für die Versorgungsleitung / Kabelkanal aus dem Gehäuseoberteil herausgeschnitten werden.

Wandmontage – Unterputzverlegung:

Bei einer Unterputzverlegung muss die Position der Versorgungsleitung anhand der mitgelieferten Bohrschablone oder anhand der Abbildung "Bohrmaße [mm]" vorgesehen werden.

Montage an einer Edelstahlsäule, einer Betonsäule oder einem Standfuß:

Diese sind bei MENNEKES als Zubehör erhältlich.

Siehe jeweilige Installationsanleitung

5.2.2 Schutzeinrichtungen

Die Tätigkeiten in diesem Kapitel dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Die folgenden Bedingungen müssen bei der Installation der Schutzeinrichtungen in der vorgelagerten Elektroinstallation erfüllt werden:

Fehlerstromschutzschalter

- Nationale Vorschriften müssen beachtet werden (z. B. IEC 60364-7-722 (in Deutschland DIN VDE 0100-722)).
- Im Produkt ist ein Differenzstromsensor zur DC-Fehlerstromüberwachung > 6 mA nach IEC 62955 integriert.
- Das Produkt muss mit einem Fehlerstromschutzschalter geschützt werden. Der Fehlerstromschutzschalter muss mindestens vom Typ A sein.
 - Es dürfen keine weiteren Stromkreise an dem Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.

Sicherung der Versorgungsleitung (z. B. Leitungsschutzschalter, NH-Sicherung)

- Nationale Vorschriften müssen beachtet werden (z. B. IEC 60364-7-722 (in Deutschland DIN VDE 0100-722)).
- Die Sicherung f
 ür die Versorgungsleitung muss u. a. unter Beachtung des Typenschilds, der gew
 ünschten Ladeleistung
- und der Versorgungsleitung (Leitungslänge, Querschnitt, Anzahl der Außenleiter, Selektivität) zum Produkt ausgelegt werden.
 - Der Nennstrom der Sicherung f
 ür die Versorgungsleitung darf maximal 40 A betragen (mit C-Charakteristik).

Arbeitsstromauslöser

1

i

 Pr
üfen, ob ein Arbeitsstromauslöser in dem Verwenderland gesetzlich vorgeschrieben ist.

- "2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung" [> 4]
 - Der Arbeitsstromauslöser muss neben dem Leitungsschutzschalter positioniert sein.
 - Der Arbeitsstromauslöser und der Leitungsschutzschalter müssen kompatibel zueinander sein.

5.3 Produkt transportieren

ACHTUNG

Sachschaden durch unsachgemäßen Transport

Kollisionen und Stöße können das Produkt beschädigen.

- Kollisionen und Stöße vermeiden.
- Produkt bis zum Aufstellort eingepackt transportieren.
- Bolzen zur Befestigung des Frontpanels nicht als Transporthilfe oder Haltegriff verwenden.
- Eine weiche Unterlage zum Abstellen des Produkts verwenden.

5.4 Produkt öffnen

Di vo

Die Tätigkeiten in diesem Kapitel dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.



Abb. 4: Produkt öffnen

Im Auslieferungszustand ist das Gehäuseoberteil (1) nicht verschraubt. Die Schrauben (2) sind im Lieferumfang enthalten.

- Schrauben (2) ggf. lösen.
- Gehäuseoberteil (1) abnehmen.
- Schrauben (4) lösen und Frontpanel (3) nach unten klappen.

5.5 Produkt an der Wand montieren

ACHTUNG

Sachschaden durch unebene Oberfläche

Durch die Montage an einer unebenen Oberfläche kann sich das Gehäuse verziehen, sodass die Schutzart nicht mehr gewährleistet ist. Es kann zu Folgeschäden an Elektronikkomponenten kommen.

- Produkt nur an einer ebenen Oberfläche montieren.
- Unebene Oberflächen ggf. mit geeigneten Maßnahmen ausgleichen.



MENNEKES empfiehlt die Montage in einer ergonomisch sinnvollen Höhe in Abhängigkeit von der Körpergröße.

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial

 (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für eine Montage auf Beton-, Ziegel- und Holzwänden geeignet.

▲ ACHTUNG

Sachschaden durch Bohrstaub

Wenn Bohrstaub in das Produkt gelangt, kann es zu Folgeschäden an Elektronikkomponenten kommen.

- Darauf achten, dass kein Bohrstaub in das Produkt gelangt.
- Das Produkt nicht als Bohrschablone verwenden und nicht durch das Produkt bohren.
- Die Bohrlöcher mithilfe der Bohrschablone (im Lieferumfang enthalten) erstellen oder die Bohrlöcher zuerst mithilfe der Abbildung "Bohrmaße [mm]" anzeichnen und dann erstellen. Der Durchmesser der Bohrlöcher ist abhängig von dem gewählten Befestigungsmaterial.





Abb. 5: Bohrmaße [mm]

- Versorgungsleitung und ggf. Datenleitung durch eine Kabeleinführung in das Produkt einführen. Dazu muss ein Loch in die jeweilige Membran gestochen werden.
 - Um das Eintreten von Regenwasser zu ver-Ĭ. hindern, sollte das Loch in der Membran nicht größer sein als die Leitungen.
 - Innerhalb des Produkts werden ca. 30 cm i Versorgungsleitung benötigt.
- Produkt unter der Verwendung von D
 übeln und Schrauben an der Wand montieren. Anzugsdrehmoment in Abhängigkeit vom Baustoff der Wand wählen.
- Produkt auf feste und sichere Befestigung prüfen.

Verschlussstopfen



Abb. 6: Verschlussstopfen

Befestigungsschrauben mit den Verschlussstopfen (1) (im Lieferumfang enthalten) abdecken.

A ACHTUNG

Sachschaden durch fehlende Verschlussstopfen

Werden die Befestigungsschrauben nicht oder nur unzureichend mit den Verschlussstopfen abgedeckt, ist die angegebene Schutzart nicht mehr gewährleistet. Es kann zu Folgeschäden an den Elektronikkomponenten kommen.

Befestigungsschrauben mit den Verschlussstopfen abdecken.

5.6 Elektrischer Anschluss



Die Tätigkeiten in diesem Kapitel dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

5.6.1 Netzformen

Das Produkt darf in einem TN / TT Netz angeschlossen werden.

Das Produkt darf nur unter folgenden Voraussetzungen in einem IT Netz angeschlossen werden:

✓ Der Anschluss in einem 230 / 400 V IT Netz ist nicht erlaubt.

✓ Der Anschluss in einem IT Netz mit 230 V Außenleiterspannung über einen Fehlerstromschutzschalter ist unter der Voraussetzung zulässig, dass im Fall des ersten Fehlers die maximale Berührungsspannung 50 V AC nicht übersteigt.

5.6.2 Spannungsversorgung



Abb. 7: Anschluss Spannungsversorgung

- Versorgungsleitung abmanteln.
- Adern 10 mm abisolieren.
 - Beim Verlegen der Versorgungsleitung den zulässigen Biegeradius einhalten.

Einphasiger Betrieb

- Adern der Versorgungsleitung gemäß Klemmenbeschriftung an den Klemmen L1, N und PE anschließen.
- Anschlussdaten der Klemmleiste beachten.

Um das Produkt einphasig zu betreiben, ist außerdem eine Umstellung im Konfigurationstool erforderlich (Parameter "Angeschlossene Phasen").

"6.5.1 Beschreibung des Konfigurationstools"
 [▶ 32]

Dreiphasiger Betrieb

Adern der Versorgungsleitung gemäß Klemmenbeschriftung an den Klemmen L1, L2, L3, N und PE anschließen.

- Anschlussdaten der Klemmleiste beachten.
- "4 Technische Daten" [> 12]

Anschluss der Spannungsversorgung bei Solar-Laden



MENNEKES empfiehlt die Phase L1 der Ladestation auf die gleiche Phase eines einphasig einspeisenden Wechselrichters zu legen. Dadurch kann eine Schieflast ver-

mieden werden.

5.6.3 Arbeitsstromauslöser

Voraussetzung(en):

- ✓ Der Arbeitsstromauslöser ist in der vorgelagerten Elektroinstallation installiert.
- [] "5.2.2 Schutzeinrichtungen" [▶ 15]



Abb. 8: Klemme XG3



Abb. 9: Prinzipschaltbild: Anschluss eines externen Arbeitsstromauslösers

- Leitung abmanteln.
- Adern 7 mm abisolieren.
- Adern an die Klemmen 3 und 1 (XG3) anschließen.



Klemme (XG3)	Anschluss
3	Arbeitsstromauslöser
1	 Spannungsversorgung Max. 230 V AC oder max. 24 V DC Max. 1 A

- Anschlussdaten des Schaltausgangs beachten.
- "4 Technische Daten" [▶ 12]

 Im Fehlerfall (verschweißter Lastkontakt)
 wird der Arbeitsstromauslöser angesteuert und das Produkt ist vom Netz getrennt.

5.7 Datenleitung (Modbus RTU) anschließen

Die Tätigkeiten in diesem Kapitel dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Das Produkt kann über Modbus RTU z. B. an einen externen Energiezähler oder an ein Energiemanagementsystem angebunden werden.

MENNEKES empfiehlt die Verwendung von folgenden Datenleitungen:

- Bei einer Leitungslänge bis 40 m kann eine Netzwerkleitung (CAT-6 / CAT-7) verwendet werden. Die Verwendung einer Netzwerkleitung kann sinnvoll sein, um Ihre Installation für zukünftige Entwicklungen vorzubereiten. Es werden nicht alle Adern benötigt.
- PROFIBUS-Leitung
 - Für die Verlegung im Erdreich: Siemens PROFIBUS-Leitung Erdkabel
 6XV1830-3FH10 (Hersteller EAN 4019169400428)
 - Für die Verlegung ohne mechanische Belastung: Siemens PROFIBUS-Leitung
 6XV1830-0EH10 (Hersteller EAN 4019169400312)

Die Datenleitungen dürfen maximal 100 m lang sein.

Anschluss

Zum Anschluss der Datenleitung werden eine Schirmklammer und 2 Kabelbinder benötigt. Diese sind im Lieferumfang enthalten.



Abb. 10: Anschluss Datenleitung [mm]

Schirmklammer anbringen:

- Datenleitung im Abstand von 115 mm f
 ür 8 mm abmanteln.
- Schirmklammer an der abgemantelten Stelle befestigen.
- Schirmklammer mit einem Kabelbinder am Mantel fixieren.

Datenleitung anschließen:

- Datenleitung abmanteln.
- Adern 10 mm abisolieren.
- Schutzschirmung an die Klemme 1 (XG2) anschließen.
- Verdrillte Aderpaare an die Klemmen 3 und 2 (XG2) anschließen.

Klemme (XG2)	Anschluss
3	A
2	В
1	GND

Anschlussdaten beachten.

- Alle Aderpaare mit einem Kabelbinder fixieren.

 Die nicht verwendeten Aderpaare isolieren (Berührungsschutz).

Terminierungswiderstände an den Endpunkten der Datenleitung anbringen (optional)

Wenn leitungsbedingt keine stabile Verbindung zu den Modbus-Teilnehmern hergestellt werden kann, ist es empfehlenswert, die Datenleitung an beiden Enden mit einem 120 Ohm Widerstand zu terminieren. Durch die Terminierung werden Reflexionen reduziert und die Stabilität der Kommunikation erhöht. Die Notwendigkeit einer Terminierung ist abhängig von der Installationsumgebung (z. B. Leitungslänge, Anzahl der Modbus-Teilnehmer). Eine generelle Vorschrift zur Verwendung von Terminierungswiderständen kann daher nicht gemacht werden.



6 Inbetriebnahme

6.1 Basiseinstellungen über DIP-Schalter

Änderungen über die DIP-Schalter werden erst nach einem Neustart des Produkts wirksam.

Produkt ggf. spannungsfrei schalten.

6.1.1 Produkt konfigurieren

i

Die Tätigkeiten in diesem Kapitel dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Im Gehäuseoberteil befinden sich zwei 8-polige DIP-Schalter, mit denen sich das Produkt konfigurieren lässt. Im Auslieferungszustand sind alle DIP-Schalter ausgeschaltet ("OFF"). Das Produkt ist im Auslieferungszustand bereits einsatzbereit.





Abb. 11: DIP-Schalter (Auslieferungszustand)

- 1 Bank S1
- 2 Bank S2

Es lassen sich folgende Funktionen über die DIP-Schalter einstellen:

Bank S1

DIP- Schalter	Funktion	
1	 Farbschema LED-Anzeige "OFF": Symbol "Standby" = blau Symbol "Ladung" = grün "ON": Symbol "Standby" = grün Symbol "Ladung" = blau 	
2	Schieflastbegrenzung "OFF": Schieflastbegrenzung aus "ON": Schieflastbegrenzung an 	
3	 Autorisierung "OFF": Keine Autorisierung (Autostart) "ON": Autorisierung über RFID 	
4	 Verwendung Modbus RTU "OFF": Modbus RTU wird nicht verwendet "ON": Modbus RTU wird verwendet 	
5	Master / Satellite " OFF": Konfiguration als Master " ON": Konfiguration als Satellite	
6	 Typ des Energiezählers "OFF": Siemens PAC1600 7KT1661 "ON": TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter 	
7	Solar-Laden ,OFF": Solar-Laden deaktiviert ,ON": Solar-Laden aktiviert	
8	Ohne Funktion	

Bank S2

DIP-	Funktion
Schalter	
1, 2, 3	Max. Ladestrom
4, 5	Reduzierter Ladestrom bei angesteuer-
	tem Downgrade-Eingang
6,7,8	Max. Stromstärke Hausanschluss

6.1.2 Maximalen Ladestrom einstellen



Die Tätigkeiten in diesem Kapitel dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Über die DIP-Schalter 1, 2 und 3 auf der Bank S2 lässt sich der maximale Ladestrom des Ladepunkts einstellen.

Der max. Ladestrom kann auf 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A oder 32 A eingestellt werden.

Einstellung DIP-Schalter (Bank S2)			Max. Lade-
1	2	3	strom [A]
OFF	OFF	OFF	32
ON	OFF	OFF	25
OFF	ON	OFF	20
ON	ON	OFF	16
OFF	OFF	ON	13
ON	OFF	ON	10
OFF	ON	ON	6

Die Einstellungen ON – ON – ON ist für die Konfiguration des max. Ladestroms ungültig (LED "Störung" leuchtet). Sind diese Einstellungen ausgewählt, kann eine neue Master-RFID-Karte angelernt werden.

☐ "6.5.2 RFID-Karten verwalten" [▶ 33]

6.1.3 Autorisierung über RFID einrichten



Die Tätigkeiten in diesem Kapitel dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Die Autorisierung erfolgt durch eine RFID-Karte und einer lokalen Whitelist. Es können bis zu 10 RFID-Karten in der Whitelist verwaltet werden. Die RFID-Karten, die im Lieferumfang enthalten sind, sind im Auslieferungszustand bereits in der Whitelist angelernt.

DIP-Schalter 3 auf Bank 1 auf "ON" stellen.

6.1.4 Schieflastbegrenzung einstellen



Die Tätigkeiten in diesem Kapitel dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Unter Schieflast versteht man die ungleichmäßige Belastung der Phasen eines Dreiphasenwechselstromnetzes. Beispielsweise liegt in Deutschland die maximale Differenz am Netzanschlusspunkt zwischen zwei Phasen bei 20 A (gemäß VDE-N-AR-4100).

- Wenn kein externer Energiezähler angeschlossen ist, wird die Schieflast des Produkts begrenzt.
- Wenn ein externer Energiezähler angeschlossen ist, erfolgt eine Regelung des Ladestroms unter Berücksichtigung der Schieflast von allen gemessenen Verbrauchern.
- ▶ Gültige nationale Vorschriften beachten.
- DIP-Schalter 2 auf der Bank S1 auf "ON" stellen.
- ➡ Die Schieflast wird auf 20 A begrenzt (Standard-Einstellung).

Um die Schieflast auf einen anderen Stromwert zu begrenzen, ist das Konfigurationstool erforderlich.

"6.5.1 Beschreibung des Konfigurationstools"
 [) 32]

6.2 Use cases

6.2.1 Downgrade



Die Tätigkeiten in diesem Kapitel dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Sollte unter gewissen Umständen oder zu gewissen Zeiten der maximale Netzanschluss-Strom nicht zur Verfügung stehen, kann der Ladestrom über den Downgrade-Eingang reduziert werden. Der



Downgrade-Eingang kann beispielsweise durch folgende Kriterien oder Steuerungssysteme angesteuert werden:

- Stromtarif
- Uhrzeit
- Lastabwurfsteuerung
- Manuelle Steuerung
- Externes Lastmanagement

Im Auslieferungszustand wird der Downgrade-Eingang folgendermaßen angesteuert:

Zustand Schalt- kontakt	Zustand Downgrade
geöffnet	Downgrade aktiv
geschlossen	Downgrade nicht aktiv

Um die Ansteuerung des Downgrade-Eingangs zu ändern, ist das Konfigurationstool erforderlich.

"6.5.1 Beschreibung des Konfigurationstools"
 [) 32]

Elektrischer Anschluss des Schaltkontakts

🚹 ACHTUNG

Sachschaden durch unsachgemäße Installation

Eine unsachgemäße Installation des Schaltkontakts kann zu Beschädigungen oder Funktionsstörungen des Produkts führen. Bei der Installation folgende Anforderungen beachten:

 Geeignete Leitungsführung wählen, sodass Störbeeinflussungen vermieden werden.

Im Auslieferungszustand ist eine Brücke am Downgrade-Eingang eingesetzt. Diese muss zuvor herausgenommen werden.



Abb. 12: Brücke herausnehmen

Brücke herausnehmen.



Abb. 13: Prinzipschaltbild: Anschluss eines externen Schaltkontakts

- Schaltkontakt extern installieren.
- Leitung abmanteln.
- Adern 7 mm abisolieren.
- Adern an die Klemmen 3 und 4 (XG1) anschließen.
- Anschlussdaten des Downgrade-Eingangs beachten.
- 🗍 "4 Technische Daten" [🕨 12]
- Klappferrit (im Lieferumfang enthalten) auf die Leitung aufsetzen und zuklappen.

Konfiguration

Über die DIP-Schalter 4 und 5 auf der Bank S2 lässt sich der reduzierte Ladestrom einstellen, der anliegt, wenn der Schaltkontakt am Downgrade-Eingang angesteuert wird. Der Ladestrom wird prozentual in Abhängigkeit vom eingestellten maximalen Ladestrom reduziert.

Einstel	lung	Prozent-	Reduzierter Lade-
DIP-Sc	halter	satz des	strom (Beispiel: Max.
(Bank S	52)	max. Lade-	Ladestrom = 10 A)
4	5	stroms	
OFF	OFF	0 %	0 A
OFF	ON	25 %	6 A *
ON	OFF	50 %	6 A *
ON	ON	75 %	7,5 A *

* Für den Ladevorgang stehen immer mindestens
6 A zur Verfügung. Wenn der berechnete reduzierte Ladestrom kleiner als 6 A ist, wird aufgerundet.

6.2.2 Blackoutschutz



Die Tätigkeiten in diesem Kapitel dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Um eine Überlast am Hausanschluss mit einem Ladepunkt zu verhindern (Blackoutschutz), ist es notwendig, die aktuellen Stromwerte aus dem Gebäudeanschluss mit einem zusätzlichen externen Energiezähler zu erfassen. Mit dem Energiezähler werden ebenfalls andere Verbraucher im Gebäude berücksichtigt. Für Hausanschlüsse mit mehr als 63 A ist Blackoutschutz nicht möglich.



6.2.2.1 Aufbau

Der externe Energiezähler kann so platziert sein, dass nur die externen Verbraucher gemessen werden oder dass der Gesamtverbrauch (externe Verbraucher und die Ladestation) gemessen wird. In den folgenden Abbildungen wird der Aufbau bei Verwendung des MENNEKES Zubehörsets 18626 (Siemens PAC1600 7KT1661 inkl. Stromwandler) gezeigt. Bei Verwendung des TQ Energy Manager EM 420 / KO-STAL Smart Energy Meter muss der Energiezähler in Reihe zur Last installiert werden.



Energiezähler misst Gesamtverbrauch (Standard-Einstellung)

Energiezähler misst nur externe Verbraucher



6.2.2.2 Anschluss und Konfiguration

Externen Energiezähler anbinden

Das Produkt ist mit folgenden Energiezählern kompatibel:

- Siemens PAC1600 7KT1661 (Der Energiezähler inkl. Stromwandler und Anleitung ist bei MEN-NEKES unter der Artikelnr. 18626 erhältlich.)
- TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter
- Externen Energiezähler in der vorgelagerten Elektroinstallation installieren.
- Energiezähler und Produkt durch eine Datenleitung miteinander verbinden.
- "5.7 Datenleitung (Modbus RTU) anschließen"
 [19]

Konfiguration

Um Blackoutschutz einzurichten, sind folgende Einstellungen durch DIP-Schalter erforderlich:

DIP-Schal- ter	Erforderli- che Konfi- guration	Kurze Beschreibung
4, Bank S1	ON	Verwendung Mod- bus RTU
5, Bank S1	OFF	Master
6, Bank S1	Abhängig vom Ener- giezähler	 "OFF" = Siemens PAC1600 7KT1661 "ON" = TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Ener- gy Meter
7, Bank S1	OFF	Solar-Laden deaktiviert
6, 7, 8; Bank S2	Abhängig vom Haus- anschluss	Max. Stromstärke Haus- anschluss

Die max. Stromstärke, die vom Hausanschluss zur Verfügung gestellt wird, kann auf 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A und 63 A eingestellt werden.

Einstellung DIP-Schalter (Bank S2 am Master-Ladepunkt)			Max. Stromstär-
6	7	8	ke [A]
OFF	OFF	OFF	63
ON	OFF	OFF	50
OFF	ON	OFF	40
ON	ON	OFF	35
OFF	OFF	ON	32
ON	OFF	ON	25
OFF	ON	ON	20
ON	ON	ON	16

Konfigurationstool:

Wenn der Energiezähler nur externe Verbraucher messen soll, ist zusätzlich eine Einstellung im Konfigurationstool erforderlich (Parameter "Messpunkt Zähler").

"6.5.1 Beschreibung des Konfigurationstools"
 [) 32]

6.2.3 Solar-Laden



Die Tätigkeiten in diesem Kapitel dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Voraussetzungen:

- ✓ Das Produkt ist über Modbus RTU mit einem externen Energiezähler verbunden und korrekt konfiguriert. Der Energiezähler erfasst den überschüssigen Strom der Photovoltaik-Anlage.
- ✓ Das Solar-Laden ist aktiviert.
- "6.1 Basiseinstellungen über DIP-Schalter" [> 21]

Das Produkt verfügt über 3 Lademodi (Standard Mode, Sunshine Mode, Sunshine+ Mode).

Standard Mode

Die Ladung erfolgt mit maximaler Leistung. Sollte nicht genügend überschüssige Energie zur Verfügung stehen, wird mit Netzstrom geladen.



Sunshine Mode

Die Ladeleistung ist abhängig von der überschüssigen Energie der Photovoltaik-Anlage. Es wird ausschließlich mit Sonnenenergie geladen. Die Ladung startet, wenn ausreichend überschüssige Energie zur Verfügung steht, um das Fahrzeug mit 6 A pro Phase zu laden.

Sunshine+ Mode

Die Ladeleistung ist abhängig von der überschüssigen Energie der Photovoltaik-Anlage. Unabhängig davon, wie viel Strom die Photovoltaik-Anlage aktuell einspeist, wird dem Fahrzeug immer der minimale Ladestrom zur Verfügung gestellt (ggf. durch Netzstrom). Der minimale Ladestrom (Standard: 6 A pro Phase) ist über das Konfigurationstool einstellbar (Elektrofachkraft erforderlich).

Min. überschüssige Energie beim Solar-Laden

- Bei einem dreiphasigen Netzanschluss startet das Solar-Laden ab einer überschüssigen Energie von 4,2 kW und kann auf max. 22 kW angehoben werden.
- Bei einem einphasigen Netzanschluss startet das Solar-Laden ab einer überschüssigen Energie von 1,4 kW und kann auf max. 7,4 kW angehoben werden.

DE

6.2.3.1 Aufbau

Der externe Energiezähler kann so platziert sein, dass nur die externen Verbraucher gemessen werden oder dass der Gesamtverbrauch (externe Verbraucher und die Ladestation) gemessen wird. In den folgenden Abbildungen wird der Aufbau bei Verwendung des MENNEKES Zubehörsets 18626 (Siemens PAC1600 7KT1661 inkl. Stromwandler) gezeigt. Bei Verwendung des TQ Energy Manager EM 420 / KO-STAL Smart Energy Meter muss der Energiezähler in Reihe zur Last installiert werden.



Energiezähler misst Gesamtverbrauch (Standard-Einstellung)

Energiezähler misst nur externe Verbraucher





6.2.3.2 Anschluss und Konfiguration

Externen Energiezähler anbinden

Das Produkt ist mit folgenden Energiezählern kompatibel:

- Siemens PAC1600 7KT1661 (Der Energiezähler inkl. Stromwandler und Anleitung ist bei MEN-NEKES unter der Artikelnr. 18626 erhältlich.)
- TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter
- Externen Energiezähler in der vorgelagerten Elektroinstallation installieren.
- Energiezähler und Produkt durch eine Datenleitung miteinander verbinden.
- "5.7 Datenleitung (Modbus RTU) anschließen"
 [▶ 19]

Konfiguration

Für das Solar-Laden sind folgende Einstellungen durch DIP-Schalter erforderlich:

DIP-Schal- ter (Bank S1)	Erforderli- che Konfi- guration	Kurze Beschreibung
4	ON	Verwendung Mod- bus RTU
5	OFF	Master
6	Abhängig vom Ener- giezähler	 "OFF" = Siemens PAC1600 7KT1661 "ON" = TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Ener- gy Meter
7	ON	Solar-Laden aktiviert

Konfigurationstool:

Wenn der Energiezähler nur externe Verbraucher messen soll, ist zusätzlich eine Einstellung im Konfigurationstool erforderlich (Parameter "Messpunkt Zähler").

"6.5.1 Beschreibung des Konfigurationstools"
 [) 32]

Blackoutschutz:

Beim Solar-Laden ist automatisch der Blackoutschutz aktiv, daher muss zusätzlich die max. Stromstärke, die vom Hausanschluss zur Verfügung gestellt wird, über die DIP-Schalter eingestellt werden.

Lademodus auswählen



Abb. 14: Sonnen-Taster

Durch Drücken des Sonnen-Tasters (1) wird der Lademodus nach folgendem Schema ausgewählt.



Abb. 15: Umschalten der Lademodi

An der LED "Sonne" (2) kann der eingestellte Lademodus abgelesen werden:

Eingestellter Lademo- dus
Standard Mode
Sunshine Mode
Sunshine+ Mode

- Ist das Solar-Laden nicht eingerichtet, hat der Sonnen-Taster keine Funktion.
- Der Wechsel zwischen dem Standard Mode, dem Sunshine Mode und dem Sunshine+ Mode ist immer (auch während einer aktiven Ladung) möglich.

6.2.4 Energiemanagementsystem



Die Tätigkeiten in diesem Kapitel dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Bei Bedarf kann das Produkt über Modbus RTU an ein Energiemanagementsystem angebunden werden, um komplexe Anwendungsfälle umzusetzen. Das Produkt wird von dem Energiemanagementsystem gesteuert (Master).

> Informationen zu den kompatiblen Energiemanagementsystemen und die Beschreibung der Modbus RTU Schnittstelle (Mod-

 bus RTU Register Tabelle) finden Sie auf unserer Homepage: https://www.chargeupyourday.de/wissen/ anwendungsfaelle/kompatible-systemeund-schnittstellen/



6.2.4.1 Aufbau



6.2.4.2 Anschluss und Konfiguration

Energiemanagementsystem anbinden

- Energiemanagementsystem in der vorgelagerten Elektroinstallation installieren.
- Energiemanagementsystem und Produkt durch eine Datenleitung miteinander verbinden.
- "5.7 Datenleitung (Modbus RTU) anschließen"
 [▶ 19]

Konfiguration

Um ein Energiemanagementsystem über Modbus RTU einzurichten, sind folgende Einstellungen durch DIP-Schalter erforderlich:

DIP-Schal- ter (Bank	Einstellung	Kurze Beschreibung
S1)		
4	ON	Verwendung Mod-
		bus RTU
5	ON	Satellite

6.3 Produkt einschalten

Die Tätigkeiten in diesem Kapitel dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Voraussetzung(en):

- ✓ Produkt ist korrekt installiert.
- ✓ Produkt ist nicht beschädigt.
- ✓ Die notwendigen Schutzeinrichtungen sind unter Beachtung der jeweiligen nationalen Vorschriften in der vorgelagerten Elektroinstallation installiert.
- "5.2.2 Schutzeinrichtungen" [▶ 15]
 "
 [▶ 15]
- Produkt wurde nach IEC 60364-6 sowie den entsprechenden gültigen nationalen Vorschriften (z. B. DIN VDE 0100-600 in Deutschland) bei der ersten Inbetriebnahme geprüft.
- "6.4 Produkt prüfen" [> 32]
- Spannungsversorgung einschalten und pr
 üfen.

6.4 Produkt prüfen



Die Tätigkeiten in diesem Kapitel dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Bei der Erstinbetriebnahme eine Pr
üfung des Produkts nach IEC 60364-6 sowie den entsprechenden g
ültigen nationalen Vorschriften (z. B. DIN VDE 0100-600 in Deutschland) durchf
ühren.

Die Prüfung kann in Verbindung mit der MENNE-KES Prüfbox und einem Prüfgerät zum normgerechten Prüfen erfolgen. Die MENNEKES Prüfbox simuliert dabei die Fahrzeugkommunikation. Prüfboxen sind bei MENNEKES als Zubehör erhältlich.

6.5 Weitere Einstellungen

6.5.1 Beschreibung des Konfigurationstools

Die Basiseinstellungen können über DIP-Schalter an der Ladestation vorgenommen werden. Für erweiterte Einstellungen ist das Konfigurationstool erforderlich.

Es lassen sich folgende erweiterte Konfigurationen einstellen:

- Firmware Update durchführen
- Standard-Einstellung (20 A) für die Schieflastbegrenzung verändern (mögliche Werte: 10 A ... 30 A)
- Akustisches Feedback deaktivieren
- Sleep-Modus (f
 ür einen reduzierten Standby-Verbrauch von ca. 1 W) deaktivieren
- Anzahl und Phasenfolge der angeschlossenen Phasen angeben
- Unter- / Überspannungserkennung für die angeschlossenen Phasen aktivieren sowie die jeweiligen Grenzwerte einstellen
- Einstellungen importieren und exportieren
- Ansteuerung des Downgrade-Eingangs verändern (Standard: Downgrade ist aktiv, wenn der Schaltkontakt geöffnet ist)
- Dauerhafte Verriegelung des Ladekabels aktivieren (Entriegelungsfunktion bei Stromausfall entfällt dadurch)
- Messpunkt des Energiezählers für Blackoutschutz und Solar-Laden festlegen (Standard: Energiezähler misst externe Verbraucher und Ladestation (Gesamtverbrauch))
- Minimalen Ladestrom im Sunshine+ Mode verändern (Standard: 6 A)
- RFID-Karten verwalten
- Wake-Up Funktion ("Aufwecken" des Fahrzeugs, damit eine Ladung fortgesetzt werden kann) deaktivieren
- Fallback-Strom bei Anbindung an ein Energiemanagementsystem einstellen (Standard: 0 A)

Des Weiteren werden im Konfigurationstool die aktuellen Betriebswerte angezeigt und die eingestellten DIP-Schalter erläutert. Sollte eine Störung eintreten, bietet das Konfigurationstool Hilfestellungen zur Behebung (Störungsmeldung, Log-Datei). Um das Konfigurationstool nutzen zu können, ist das MENNEKES Konfigurationskabel erforderlich. Auf unserer Homepage un-

• ter "Produkte" > "Zubehör" finden Sie das MENNEKES Konfigurationskabel (Bestellnummer 18625). Des Weiteren können Sie dort das Konfigurationstool inkl. Anleitung herunterladen.

Informationen zur Installation und Verwendung sind in der Anleitung des Konfigurationstools beschrieben.

- Anleitung des Konfigurationstools beachten.
- Der Anschluss für das MENNEKES Konfigurationskabel befindet sich auf der MCU (siehe "3.4 Produktaufbau" []• 8], Abb. 3, Position 2).

6.5.2 RFID-Karten verwalten

✓ Voraussetzung: Es ist kein Ladevorgang aktiv.

RFID-Karte(n) zur Whitelist hinzufügen oder entfernen

Durch die Master-RFID-Karte können neue RFID-Karten zu der internen Whitelist hinzugefügt oder entfernt werden.

- Master-RFID-Karte vor den RFID-Kartenleser halten, um den Anlern-Modus zu aktivieren.
- ⇒ Die LED "Sonne" blinkt.
- ▶ RFID-Karten vor den RFID-Kartenleser halten.
- ⇒ Wenn die RFID-Karte noch nicht in der Whitelist hinterlegt ist, wird sie zur Whitelist hinzugefügt und die LED "Standby" blinkt einmal.
- ⇒ Wenn die RFID-Karte bereits in der Whitelist hinterlegt ist, wird sie aus der Whitelist entfernt und die LED "Störung" blinkt einmal.
- ⇒ Wenn bereits 10 RFID-Karten in der Whitelist eingetragen sind, ist die Whitelist voll und die LED "Störung" blinkt dreimal.

- Nach 60 Sekunden wird der Anlern-Modbus beendet und die LED "Sonne" kehrt in den eingestellten Zustand zurück.
- Mit der Master-RFID-Karte können keine Ladevorgänge autorisiert werden.

Master-RFID-Karte anlernen

1

Die DIP-Schalter 1, 2 und 3 auf Bank S2 werden hauptsächlich zum Einstellen des maximalen Ladestroms benötigt.

Ausnahme: Wenn diese drei DIP-Schalter auf "ON" gestellt sind, kann eine neue Master-RFID-Karte angelernt werden. Das Produkt geht in den Betriebszustand "Störung".

- Produkt spannungsfrei schalten.
- DIP-Schalter 1, 2 und 3 auf Bank S2 auf "ON" stellen.
- Produkt einschalten.
- Neue Master-RFID-Karte vor den RFID-Kartenleser halten.
- Produkt spannungsfrei schalten.
- Über die DIP-Schalter 1, 2 und 3 auf Bank S2 wieder den gewünschten max. Ladestrom einstellen.
- Produkt einschalten.

Alle angelernten RFID-Karten aus der Whitelist löschen

- Master-RFID-Karte 10 Sekunden vor den RFID-Kartenleser halten.
- ⇒ Alle angelernten RFID-Karten werden aus der Whitelist gelöscht und die LED "Störung" blinkt einmal auf.
- ⇒ Die Master-RFID-Karte wird nicht gelöscht.

Interne Whitelist über Konfigurationstool verwalten

Alternativ kann die interne Whitelist über das Konfigurationstool verwaltet werden.

"6.5.1 Beschreibung des Konfigurationstools"
 [) 32]

6.6 Produkt schließen



Die Tätigkeiten in diesem Kapitel dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

▲ ACHTUNG

Sachschaden durch gequetschte Bauteile oder Kabel

Durch gequetschte Bauteile oder Kabel kann es zu Beschädigungen und Fehlfunktionen kommen.

- Beim Schließen des Produkts darauf achten, dass keine Bauteile oder Kabel gequetscht werden.
- Bauteile oder Kabel ggf. fixieren.



Abb. 16: Produkt schließen

- Frontpanel (3) nach oben schwenken und mit den Schrauben (4) befestigen.
- Gehäuseoberteil (1) aufsetzen und mit den Schrauben (2) und (5) befestigen. Dazu den mitgelieferten verkürzten Innensechskantschlüssel verwenden.

Pos.	Schraube	Max. Anzugsdrehmo- ment
2	M5 x 16	1,2 Nm
4	M5 x 10	0,5 Nm
5	M5 x 35	1,2 Nm


DE

7 Bedienung

7.1 Autorisieren

 Autorisieren (in Abhängigkeit von der Konfiguration).

Es gibt folgende Möglichkeiten zur Autorisierung:

Keine Autorisierung (Autostart)

Alle Benutzer können laden.

Autorisierung durch RFID

Benutzer, deren RFID-Karte in der Whitelist eingetragen sind, können laden.

- Die RFID-Karte vor den RFID-Kartenleser halten.
 - Wird das Fahrzeug nicht innerhalb von 5 Minuten mit dem Produkt verbunden, wird die
 - Autorisierung zurückgesetzt und das Produkt wechselt in den Standby-Zustand. Die Autorisierung muss erneut erfolgen.

7.2 Fahrzeug laden

▲ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unzulässige Hilfsmittel

Werden beim Ladevorgang unzulässige Hilfsmittel (z. B. Adapterstecker, Verlängerungskabel) verwendet, besteht die Gefahr von Stromschlag oder Kabelbrand.

Ausschließlich das für Fahrzeug und Produkt vorgesehene Ladekabel verwenden.

Voraussetzung(en):

- ✓ Die Autorisierung ist erfolgt (falls erforderlich).
- ✓ Fahrzeug und Ladekabel sind f
 ür eine Ladung nach Mode 3 geeignet.
- Ladekabel vollständig abwickeln.
- Ladekabel mit dem Fahrzeug verbinden.

Nur gültig für Produkte mit einem Klappdeckel:

Klappdeckel nach oben klappen.

 Ladestecker vollständig in die Ladesteckdose am Produkt stecken.

Nur gültig für Produkte mit einem Shutter:

- Ladestecker passgenau in die Ladesteckdose am Produkt stecken. Der graue Ring zeigt durch seine Kontur die Ausrichtung des Ladesteckers an.
- Ladestecker um 60° gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Shutter zu öffnen.
- Ladestecker vollständig in die Ladesteckdose stecken.

Lademodus auswählen

"3.5 Lademodi bei Solar-Laden" [> 8]



Abb. 17: Sonnen-Taster

Durch Drücken des Sonnen-Tasters (1) wird der Lademodus nach folgendem Schema ausgewählt.



Abb. 18: Umschalten der Lademodi

An der LED "Sonne" (2) kann der eingestellte Lademodus abgelesen werden:

Zustand LED "Sonne"	Eingestellter Lademo- dus
Aus (leuchtet nicht)	Standard Mode
Leuchtet	Sunshine Mode
Pulsiert	Sunshine+ Mode

- Ist das Solar-Laden nicht eingerichtet, hat der Sonnen-Taster keine Funktion.
- Der Wechsel zwischen dem Standard Mode, dem Sunshine Mode und dem Sunshine+ Mode ist immer (auch während einer aktiven Ladung) möglich.

Ladevorgang startet nicht

Wenn der Ladevorgang nicht startet, kann z. B. die Kommunikation zwischen dem Ladepunkt und dem Fahrzeug gestört sein.

Ladestecker und Ladesteckdose auf Fremdkörper prüfen und ggf. entfernen.

Ladevorgang beenden

ACHTUNG

Sachschaden durch Zugspannung

Zugspannung am Kabel kann zu Kabelbrüchen und anderen Beschädigungen führen.

- Ladekabel am Ladestecker aus der Ladesteckdose ausstecken.
- Ladevorgang am Fahrzeug oder durch Vorhalten der RFID-Karte vor den RFID-Kartenleser beenden.
- Ladekabel am Ladestecker aus der Ladesteckdose ausstecken.
- Schutzkappe auf den Ladestecker stecken.
- Ladekabel knickfrei aufhängen bzw. verstauen.

Ladekabel lässt sich nicht ausstecken

Ladevorgang erneut starten und beenden.

Lässt sich das Ladekabel, z. B. nach einem Stromausfall, nicht ausstecken, konnte der Ladestecker in dem Produkt nicht entriegelt werden. Der Ladestecker muss manuell entriegelt werden.

- Ladestecker durch Elektrofachkraft manuell entriegeln lassen.
- "9.2 Ladestecker manuell entriegeln" [> 39]



DE

Instandhaltung 8

8.1 Wartung

GEFAHR

Stromschlaggefahr durch beschädigtes Produkt

Bei Verwendung eines beschädigten Produkts können Personen durch einen Stromschlag schwer verletzt oder getötet werden.

- Beschädigtes Produkt nicht verwenden.
- Beschädigtes Produkt kennzeichnen, sodass dieses nicht von anderen Personen verwendet wird
- Schäden unverzüglich von einer Elektrofachkraft beseitigen lassen.
- Produkt ggf. von einer Elektrofachkraft außer Betrieb nehmen lassen.
- Produkt täglich bzw. bei jeder Ladung auf Betriebsbereitschaft und äußere Schäden prüfen.

Beispiele für Schäden:

- Defektes Gehäuse
- Defekte oder fehlende Bauteile
- Unlesbare oder fehlende Sicherheitsaufkleber

Ein Wartungsvertrag mit einem zuständigen Servicepartner stellt eine regelmäßige Wartung sicher.

Wartungsintervalle



Die nachfolgenden Tätigkeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden

Die Wartungsintervalle unter Berücksichtigung von folgenden Aspekten wählen:

- Alter und Zustand des Produkts
- Umgebungseinflüsse
- Beanspruchung
- Letzte Prüfprotokolle

Die Wartung mindestens in den folgenden Intervallen durchführen.

Halbjährlich:

Bauteil	Wartungsarbeit
Gehäuse außen	 Sichtprüfung auf Mängel und Be- schädigungen durchführen. Produkt auf Sauberkeit kontrollie- ren und ggf. reinigen.
Gehäuse innen	 Produkt auf Fremdkörper kontrollieren und Fremdkörper ggf. entfernen. Sichtprüfung auf Trockenheit durchführen, ggf. Fremdkörper aus der Dichtung entfernen und Produkt trockenlegen. Ggf. Funktionsprüfung durchführen. Befestigung an der Wand bzw. an dem Standsystem von MENNEKES (z. B. Standfuß) kontrollieren und ggf. die Schrauben nachziehen.
Schutzein- richtungen	 Sichtprüfung auf Schäden durch- führen.
LED-Info- feld	 LED-Infofeld auf Funktion und Les- barkeit kontrollieren.
Ladean- schluss	 Verschluss (z. B. Klappdeckel) auf Leichtgängigkeit und vollständi- ges Schließen kontrollieren. Kontaktbuchsen der Ladesteckdo- se auf Verschmutzungen und Fremdkörper kontrollieren. Ggf. reinigen und Fremdkörper entfer- nen.

Jährlich:

Bauteil	Wartungsarbeit	
Anschlussklem-	Anschlussklemmen der Ver-	
men	sorgungsleitung kontrollie-	
	ren und ggf. nachziehen.	

Bauteil	Wartungsarbeit
Elektrische An-	Besichtigung der elektri-
lage	schen Anlage nach
	IEC 60364-6 sowie den ent-
	sprechenden gültigen natio-
	nalen Vorschriften (z. B.
	DIN VDE 0105-100 in
	Deutschland).
	Wiederholung der Messun-
	gen und Prüfungen nach
	IEC 60364-6 sowie den ent-
	sprechenden gültigen natio-
	nalen Vorschriften (z. B.
	DIN VDE 0105-100 in
	Deutschland).
	Funktionsprüfung und Lade-
	simulation (z. B. mit einer
	MENNEKES Prüfbox und ei-
	nem Prüfgerät zum normge-
	rechten Prüfen) durchführen

- Schäden am Produkt ordnungsgemäß beseitigen.
- Wartung dokumentieren.

Das Wartungsprotokoll von MENNEKES finden Sie auf unserer Homepage unter "Service" > "Broschüren / Infomaterial" > "Dokumente für Installateure".

8.2 Reinigung

A GEFAHR

Stromschlaggefahr durch unsachgemäße Reinigung

Das Produkt enthält elektrische Bauteile, die unter hoher Spannung stehen. Bei unsachgemäßer Reinigung können Personen durch einen Stromschlag schwer verletzt oder getötet werden.

- Das Gehäuse ausschließlich von außen reinigen.
- Kein fließendes Wasser verwenden.

ACHTUNG

Sachschaden durch unsachgemäße Reinigung

Durch eine unsachgemäße Reinigung kann ein Sachschaden am Gehäuse entstehen.

- Das Gehäuse mit einem trockenen Tuch oder mit einem Tuch, das leicht mit Wasser oder mit Spiritus (94 % Vol.) befeuchtet ist, abwischen.
- Kein fließendes Wasser verwenden.
- Keine Hochdruckreinigungsgeräte verwenden.

8.3 Firmware Update

Die aktuelle Firmware können Sie auf unserer Homepage unter "Service" herunterladen.

Um ein Firmware Update durchzuführen, ist das Konfigurationstool erforderlich.

"6.5.1 Beschreibung des Konfigurationstools"
 [) 32]



DE

9 Störungsbehebung

Tritt eine Störung auf, leuchtet bzw. blinkt das Symbol "Störung" auf dem LED-Infofeld. Für einen weiteren Betrieb muss die Störung behoben werden.

Symbol "Störung" blinkt

Wenn das Symbol "Störung" blinkt, kann die Störung vom Benutzer / Betreiber behoben werden. Mögliche Störungen sind z. B.:

- Fehler beim Ladevorgang
- Es liegt eine Unterspannung oder Überspannung vor

Zur Störungsbehebung folgende Reihenfolge beachten:

- Ladevorgang beenden und Ladekabel ausstecken.
- Ggf. warten bis keine Unter-/ bzw. Überspannung mehr vorliegt.
- Ladekabel erneut einstecken und Ladevorgang starten.

Konnte die Störung nicht behoben werden,

- wenden Sie sich an Ihren zuständigen Servicepartner.
 - 🗍 "1.1 Kontakt" [> 2]

Symbol "Störung" leuchtet

Wenn das Symbol "Störung" leuchtet, kann die Störung nur von einer Elektrofachkraft behoben werden.



Die nachfolgenden Tätigkeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Mögliche Störungen sind z. B.:

- Selbsttest der Elektronik fehlgeschlagen
- Selbsttest der DC-Fehlerstromüberwachung fehlgeschlagen
- Verschweißter Lastkontakt (welding detection)

Um eine Diagnose der Störung einzusehen und Log-Dateien herunterzuladen, ist das

- Konfigurationstool erforderlich.
 - [] "6.5.1 Beschreibung des Konfigurationstools" [> 32]

Zur Störungsbehebung folgende Reihenfolge beachten:

- Produkt f
 ür 3 Minuten spannungsfrei schalten und erneut starten.
- Prüfen, ob ein Firmware Update (auf unserer Homepage unter "Service") verfügbar ist und dieses ggf. über das Konfigurationstool aufspielen.
- Diagnose der Störung im Konfigurationstool auslesen und Störung beseitigen.

Auf unserer Homepage unter "Service" > "Broschüren" > "Dokumente für Installateu-

- re" finden Sie ein Dokument zur Störungsbehebung. Dort sind die Störungsmeldungen, mögliche Ursachen und Lösungsansätze beschrieben.
- Störung dokumentieren. Das Störungsprotokoll von MENNEKES finden Sie auf unserer Homepage unter "Service" > "Broschüren" > "Dokumente für Installateure".

9.1 Ersatzteile

Sind für die Störungsbehebung Ersatzteile notwendig, müssen diese vorab auf Baugleichheit überprüft werden.

- Ausschließlich originale Ersatzteile verwenden, die von MENNEKES bereitgestellt und / oder freigegeben sind.
- Siehe Installationsanleitung des Ersatzteils

9.2 Ladestecker manuell entriegeln



Die Tätigkeiten in diesem Kapitel dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. In Ausnahmefällen kann es passieren, dass der Ladestecker mechanisch nicht entriegelt wird. Der Ladestecker kann dann nicht abgezogen werden und muss manuell entriegelt werden.



Abb. 19: Ladestecker manuell entriegeln

- Produkt öffnen.
- "5.4 Produkt öffnen" [▶ 16]
- Roten Hebel (1) lösen. Der rote Hebel ist in der Nähe des Aktuators mit einem Kabelbinder befestigt.
- Roten Hebel auf den Aktuator (2) stecken.
- Roten Hebel um 90° im Uhrzeigersinn drehen.
- Ladestecker ausstecken.
- Roten Hebel vom Aktuator abnehmen und in der N\u00e4he des Aktuators mit einem Kabelbinder befestigen.
- Produkt schließen.
- 🗍 "6.6 Produkt schließen" [> 34]



DE

10 Außerbetriebnahme



Die Tätigkeiten in diesem Kapitel dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

- Versorgungsleitung spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Produkt öffnen.
- "5.4 Produkt öffnen" [> 16]
- Versorgungsleitung und ggf. Steuer- / Datenleitung abklemmen.
- Produkt von der Wand bzw. von dem Standsystem von MENNEKES (z. B. Standfuß) lösen.
- Versorgungleitung und ggf. Steuer- / Datenleitung aus dem Gehäuse führen.
- Produkt schließen.
- 🗍 "6.6 Produkt schließen" [> 34]

10.1 Lagerung

Die ordnungsgemäße Lagerung kann die Betriebsfähigkeit des Produkts positiv beeinflussen und erhalten.

- Produkt vor dem Lagern reinigen.
- Produkt in Originalverpackung oder mit geeigneten Packstoffen sauber und trocken lagern.
- Zulässige Lagerbedingungen beachten.

Zulässige Lagerbedingungen			
	Min.	Max.	
Lagertemperatur [°C]	-30	+50	
Durchschnittstemperatur in 24		+35	
Stunden [°C]			
Höhenlage [m ü. NN]		2.000	
Relative Luftfeuchte (nicht kon-		95	
densierend) [%]			

10.2 Entsorgung

- Die nationalen gesetzlichen Bestimmungen des Verwenderlands zur Entsorgung und zum Umweltschutz beachten.
- Verpackung sortenrein entsorgen.



Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Rückgabemöglichkeiten für private Haushalte

Das Produkt kann bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den Rücknahmestellen, die gemäß der Richtlinie 2012/19/EU eingerichtet wurden, unentgeltlich abgegeben werden.

Rückgabemöglichkeiten für Gewerbe

Details zur gewerblichen Entsorgung bekommen Sie auf Anfrage von MENNEKES.

Personenbezogene Daten / Datenschutz

Auf dem Produkt sind ggf. personenbezogene Daten gespeichert. Der Endnutzer ist für das Löschen der Daten selbst verantwortlich.



Table of contents

1	About this document	2
1.1	Contact	2
1.2	Warning notices	2
1.3	Symbols used	2
2	For your safety	3
2.1	Target groups	3
2.2	Intended use	3
2.3	Improper use	3
2.4	Basic safety information	4
2.5	Safety labels	4
3	Product description	5
3.1	Main features	5
3.2	Rating plate	5
3.3	Delivery contents	6
3.4	Product structure	6
3.5	Solar charging modes	6
3.6	LED information panel	7
3.7	Charging connections	8
4	Technical data	10
5	Installation	12
5.1	Select location	12
5.1.1	Permissible ambient conditions	12
5.2	Preparatory work on site	12
5.2.1	Upstream electrical installation	12
5.2.2	Protective devices	13
5.3	Transporting the product	14
5.4	Opening the product	14
5.5	Installing the product on the wall	14
5.6	Electrical connection	15
5.6.1	Network configurations	15
5.6.2	Power supply	16
5.6.3	Shunt release	16
5.7	Connecting the data line (Modbus RTU)	17
6	Commissioning	19
6.1	Basic settings via DIP switch	19
6.1.1	Configuring the product	19
6.1.2	Setting the maximum charging current	20
6.1.3	Setting up authorisation through RFID	20
6.1.4	Set unbalanced load limitation	20
6.2	Use cases	20
6.2.1	Downgrade	20
6.2.2	Blackout protection	22

6.2.3	Solar charging	24	_
6.2.4	Energy management system	28	EN
6.3	Switching on the product	30	
6.4	Testing the product	30	
6.5	More settings	30	
6.5.1	Description of the configuration tool	30	
6.5.2	Managing RFID cards	31	
6.6	Closing the product	32	
7	Operation	33	
7.1	Authorisation	33	
7.2	Charging the vehicle	33	
8	Servicing	35	
8.1	Maintenance	35	
8.2	Cleaning	36	
8.3	Firmware update	36	
9	Troubleshooting	37	
9.1	Spare parts	37	
9.2	Unlocking the charging plug manually	37	
10	Taking out of service	39	
10.1	Storage	39	
10.2	Disposal	39	

1 About this document

The charging station is hereinafter referred to as "product". This document applies to the following product variants:

AMTRON[®] Start 2.0s 22

This document provides information for the qualified electrician and the operator. It contains important instructions for the installation and proper use of the product.

Copyright ©2022 MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

1.1 Contact

Website: https://www.chargeupyourday.com/



Service partner

If you have questions concerning the product, please contact your responsible service partner. On our website under "Search for Partners" you will find qualified contacts in your region.

MENNEKES

Please use the form on our website under "Contact" to contact MENNEKES directly.

FAQ

Further information on the subject of electromobility is provided on our website under "FAQ".

1.2 Warning notices

Warning of personal injury

This warning notice indicates imminent danger **that** will result in death or severe injuries.

▲ WARNING

This warning notice indicates a dangerous situation that can result in death or severe injuries.

This warning notice indicates a dangerous situation that can result in minor injuries.

Warning of material damage

ATTENTION

This warning notice indicates a dangerous situation that can result in material damage.

1.3 Symbols used



The activities marked with this symbol may only be carried out by a qualified electrician.



This symbol indicates an important note.



This symbol is used to point out supplemental, useful information.

- ✓ This symbol is used to point out a requirement.
- ▶ This symbol is used to point out a call for action.
- \Rightarrow This symbol is used to point out a result.
- This symbol indicates a listing.
- Das Symbol verweist auf ein anderes Dokument oder auf eine andere Textstelle in diesem Dokument.



EN

2 For your safety

2.1 Target groups

This document provides information for the qualified electrician and the operator. Knowledge of electrical engineering is required for certain tasks. These tasks, which are identified by the "qualified electrician" symbol, should only be carried out by a qualified electrician.

[−] "1.3 Symbols used" [▶ 2]

Operators

The operator is responsible for ensuring compliance with the intended use of the product and its safe operation. This also includes instructing persons who use the product. The operator is responsible for ensuring that tasks that require specialist knowledge are completed by an accordingly qualified professional.

Qualified electricians

A qualified electrician is a person who, based on his or her professional education, knowledge and experience as well as knowledge of relevant provisions, can assess the work assigned to him or her and identify possible hazards.

2.2 Intended use

The product is intended for use in private areas.

The product is intended exclusively for the charging of electric and hybrid vehicles, hereinafter referred to as "vehicle".

- Charging according to Mode 3 pursuant to IEC 61851 for vehicles with non-gassing batteries.
- Plugs and sockets according to IEC 62196.

Vehicles with gassing batteries cannot be charged.

The product is intended exclusively for permanent wall mounting or mounting on a stand system provided by MENNEKES (e.g. pole), for indoor and outdoor use.

In some countries, there is a requirement for a mechanical switching element to disconnect the charging point from the mains if a load contact on the product is welded (welding detection). The requirement can be implemented, for example, by means of a shunt release.

Legal requirements in some countries provide for additional protection against electric shock. One possible additional protective measure is the use of a shutter.

The product may only be operated taking into account all international and national regulations. Observe the following international regulations or the respective national transposition:

- IEC 61851-1
- IEC 62196-1
- IEC 60364-7-722
- IEC 61439-7

When delivered, the product meets the minimum requirements of the European standards for charging point identification in accordance with EN 17186. Some countries have additional national requirements, which must also be observed.

Read, observe and retain this document and all additional documents for this product and, if necessary, pass them on to the subsequent operator.

2.3 Improper use

Using the product is safe only when used as intended. Any other use or changes to the product are considered improper use and therefore not permitted. The operator, qualified electrician or user is responsible for any personal injury or material damage arising from improper use. MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG accepts no liability for any consequences arising from improper use.

2.4 Basic safety information

Knowledge of electrical engineering

Knowledge of electrical engineering is required for certain tasks. These tasks, which are identified by the "qualified electrician" symbol, must only be carried out by a qualified electrician.

"1.3 Symbols used" [> 2]

People can be seriously injured or killed if work that requires knowledge of electrical engineering is carried out by electrical laypersons.

- Arrange for work that requires knowledge of electrical engineering to be carried out only by a qualified electrician.
- Pay attention to the symbol "Qualified electrician" in this document.

Do not use a damaged product

People can be seriously injured or killed if a damaged device is used.

- Do not use a damaged product.
- Mark a damaged product to ensure that no one uses it.
- Arrange for a qualified electrician to rectify the damage without delay.
- ► Take the product out of service if necessary.

Carry out maintenance properly

Improper maintenance can affect the safety of the product and cause accidents. This can seriously injure or kill people.

- Carry out maintenance properly.
- "8.1 Maintenance" [> 35]

Pay attention to supervisory duties

Individuals who are not fully able to assess potential hazards as well as animals pose a danger to themselves and others.

- Keep persons at risk away from the product, e.g. children.
- Keep animals away from the product.

2.5 Safety labels

Safety labels that warn of hazardous situations are affixed on some of the product components. If the instructions on the safety labels are not complied with severe or fatal injuries can occur.



Danger if the instructions in the accompanying documents are not complied with.

- Read the accompanying documents before working on the product.
- Comply with the instructions on the safety labels.
- Keep safety labels legible.
- Replace damaged or illegible safety labels.
- If it is necessary to replace a component on which a safety sticker is attached, ensure that the safety sticker is also attached to the new component. The safety sticker must be attached later if necessary.



EN

3 Product description

3.1 Main features

General

- Mode 3 charging according to IEC 61851
- Plug and socket according to IEC 62196
- Max. charging power: 22 kW
- Connection: single phase / three phase
- Max. charging power configurable by qualified electrician
- Status information via LED information panel
- Sleep mode for reduced standby consumption (approx. 1 W)
- Unlocking function in case of power failure
- Integrated cable hanger
- Enclosures made of AMELAN[®]

Authorisation options

- Autostart (without authorisation)
- RFID (ISO / IEC 14443 A) compatible with MIFARE classic and MIFARE DESFire

Options for local load management

- Reduction of the charging current using an external switching contact (downgrade input)
- Reduction of the charging current in case of uneven phase load (unbalanced load limitation)
- Solar charging through an upstream, external energy meter
 - Single-phase solar charging for charging powers of 1.4 to 7.4 kW (if connected and configured as single-phase)
 - Three-phase solar charging for charging powers of 4.2 to 22 kW
- Local blackout protection by an upstream, external energy meter

Options for connecting to an external energy management system (EMS)

Via Modbus RTU

Integrated protective devices

- No integrated residual current device
- No integrated circuit breaker
- DC residual current monitoring > 6 mA in accordance with IEC 62955
- Switching output for controlling an external shunt release, in order to disconnect the charging point voltage from the mains in case of a fault (welded load contact, welding detection)

3.2 Rating plate

The rating plate contains all important product data.

Observe the information on the rating plate on your product. The rating plate is located at the top on the bottom section of the housing.



Fig. 1: Rating plate (example)

- 1 Manufacturer
- 2 Type number / serial number
- 3 Type designation
- 4 Rated current
- 5 Rated voltage
- 6 Rated frequency
- 7 Standard
- 8 Barcode
- 9 Number of poles
- 10 IP rating
- 11 Use

3.3 Delivery contents

- Product
- Operating and installation manual
- 4 RFID cards (3 user and 1 master card; when delivered, the RFID cards have already been programmed in the local whitelist)
- Installation materials (screws, dowels, sealing plugs, hexagon socket spanner)
- Materials for connecting the data line (1 shield clamp, 2 cable ties)
- Split ferrite for connecting the downgrade input
- Additional documents
 - "DIP switch" supplement
 - Drilling template (printed and perforated on cardboard box insert)
 - Circuit diagram
 - Test certificate

3.4 Product structure

Exterior view



Fig. 2: Exterior view (example)

- 1 Top section of housing
- 2 Charging point marking according to EN 17186
- 3 RFID card reader
- 4 LED information panel
- 5 Charging connection
- 6 Aperture for supply line / cable duct
- 7 Front panel

- 8 Sun button
- 9 Bottom section of housing

Inside view



Fig. 3: Inside view

- 1 DIP switches
- 2 Connection for the MENNEKES configuration lead
- 3 Cable glands
- 4 Terminals for voltage supply
- 5 Terminals for connecting an external switching contact (downgrade input)
- 6 MCU (MENNEKES Control Unit)
- 7 Terminals for connecting the data line (for Modbus RTU)
- 8 Terminals for connecting an external shunt release

3.5 Solar charging modes

The product has 3 charging modes (Standard mode, Sunshine mode, Sunshine+ mode).



Standard mode

Charging occurs at maximum power. Mains power is used for charging unless there is a sufficient amount of excess energy.

Sunshine mode

The charging power is dependent on the excess energy from the photovoltaic system. Solar energy exclusively is used for charging. The charging process starts if there is a sufficient amount of energy available to charge the vehicle at 6 A per phase.

Sunshine+ mode

The charging power is dependent on the excess energy from the photovoltaic system. Regardless of how much current the photovoltaic system is feeding at the time, the vehicle is provided with minimum charging current at all times (if necessary through mains power). The minimum charging current (standard: 6 A per phase) can be adjusted using the configuration tool (a gualified electrician is required).

> Detailed information regarding the Sunshine mode and Sunshine+ mode can be

ĺ found in chapter: (1) "6.2.3 Solar charging" [> 24]

3.6 LED information panel

The LED information panel shows the operating status of the product (e.g. standby, fault).

Standby



lights up The product is ready for use. No vehicle is connected to the product.

Symbol	
Q	

flashes Not all requirements for charging are slowly met, e.g.

Meaning

- The authorisation process is complete. No vehicle is connected to the product.
- A vehicle is connected to the product. There is a reason that prevents or pauses the charging process, e.q.
 - The downgrade input is configured to 0 A and currently active
 - A command from the energy management system.
 - Communication with the connected energy management system was interrupted. The charging current (fallback current) is configured to 0 A.
 - Not enough excess energy available (solar charging).
 - Blackout protection has triggered.
 - Limit value for unbalanced load was exceeded
 - Operating temperature was exceeded.

flashes A vehicle is connected to the product. Authorisation has not occurred. rapidly flashes The presented RFID card has been adonce ded to the whitelist (in Teach mode).

Colour of the symbol: blue or green (dependent on the configuration)

In Standby operating mode, the product can switch to Sleep mode after 10 minutes to reduce internal consumption. The Sleep mode is configurable and is enabled in the delivery state. It is terminated by

plugging in the charging cable or by an authorisation. In Sleep mode, no symbol lights up on the LED information panel.

Charging

Symbol	Meaning
lights up	The charging process is running.
flashes slowly	 The operating temperature is very high. The charging process is running. The charging current is reduced to avoid overheating and pausing the charging process. Communication with the connected energy management system was interrupted. The charging current (fallback current) is configured to ≥ 6 A.
pulsates	Charging process paused. All require- ments for charging a vehicle are met. The charging process is paused due to vehicle feedback or was terminated by the vehicle.

Colour of the symbol: blue or green (dependent on the configuration)

Sun

Symbol	Meaning
lights up	The product is in "Sunshine mode".
pulsates	The product is in "Sunshine+ mode".
flashes	The Teach mode for RFID cards is en- abled (for 60 seconds).
flashes twice	Switching to another charging mode is not permitted during an active charging process. The vehicle must be discon- nected from the charging station be- forehand.

Colour of the symbol: white

Fault

Symbol	Meaning
lights up	There is a fault that is preventing the vehicle from charging. The fault can only be rectified by a qualified electri- cian.
flashes	There is a fault that is preventing the vehicle from charging (error during charging process, under / overvoltage).
flashes once	 The presented RFID card is not included in the whitelist. Authorisation has not occurred. All RFID cards have been removed from the whitelist (master RFID card presented for 10 seconds). The presented RFID card has been removed from the whitelist (in Teach mode).
flashes three times	The RFID card memory is full (max. 10 RFID cards).

"9 Troubleshooting" [> 37]

Colour of the symbol: red

3.7 Charging connections

The product variants are available with the following charging connections:



Type 2 charging socket with hinged lid for use with separate charging cable



This can be used to charge all vehicles with a type 2 or type 1 charging plug (depending on the charging cable used).

Type 2 charging socket with shutter for use with separate charging cable



The shutter provides additional protection against electric shock and is legally prescribed in some countries.

"2.2 Intended use" [> 3]

This can be used to charge all vehicles with a type 2 or type 1 charging plug (depending on the charging cable used).



All charging cables from MENNEKES can be found on our website under "Portfolio" > "Charging Cables". EN

4 Technical data

AMTRON® Start 2.0s 22	
Max. charging power [kW]	22
Connection	single phase / three phase
Rated current I _{nA} [A]	32
Rated current of a charging point Mode 3 $I_{\mbox{\tiny nC}}\left[A\right]$	32
Nominal voltage $U_{\rm N}[V]$ AC ±10 %	230 / 400
Nominal frequency f_N [Hz]	50
Max. back-up fuse [A]	40 *
Nominal insulation voltage U _i [V]	500
Nominal impulse withstand voltage U_{imp} [kV]	4
Conditional rated short-circuit current $I_{\rm cc}\left[kA\right]$	1.8
Nominal diversity factor RDF	1
Types of system earthing	TN / TT (IT under certain conditions)
EMC classification	A+B
RFID signal frequency [MHz]	13.56
H-field quasi-peak [dBµA/m]	1.55
Protection class	1
IP rating	IP 54
Overvoltage category	III
Mechanical impact protection	IK10
Contamination rating	3
Installation	Outdoor or indoor
Stationary / movable	Stationary
Use (according to IEC 61439-7)	AEVCS
External design	Wall mounted
Dimensions H x W x D [mm]	475 x 259 x 220
Weight [kg]	4.6
Standard	IEC 61851, IEC 61439-7

 * For the design of the maximum back-up fuse, the regulations applicable at the installation site must be observed.

The specific standards according to which the product was tested can be found in the declaration of conformity for the product. The declaration of conformity can be found on our website in the download section for the selected product.



Supply line terminal strip				
Number of terminals		5		
Conductor material		Copper		
		Min.	Max.	EN
Clamping range [mm ²]	rigid	0.2	10	
	flexible	0.2	10	
	with ferrule	0.2	6	
Tightening torque [Nm]		0.8	1.6	
Downgrade input terminals				
Number of terminals		2		
Specification of the external switching	ng contact	Potential-free (I	NC)	
		Min.	Max.	
Clamping range [mm ²]	rigid	0.2	4	
	flexible	0.2	2.5	
	with ferrules	0.25	2.5	
Tightening torque [Nm]		0.5	0.5	
Switching output for shunt release to	erminals			
Number of terminals		2		
Max. switching voltage [V] AC		230		
Max. switching voltage [V] DC		24		
Max. switching current [A]		1		
		Min.	Max.	
Clamping range [mm ²]	rigid	0.2	4	
	flexible	0.2	2.5	
	with ferrules	0.25	2.5	
Tightening torque [Nm]		0.5	0.5	
Modbus RTU terminals				
Number of terminals		3 x 2		
		Min.	Max.	
Clamping range [mm ²]	rigid	0.2	1.5	
	flexible	0.2	1.5	
	with ferrules	0.25	1.5	
Tightening torque [Nm]		-	-	

5 Installation

5.1 Select location

Requirement(s):

- \checkmark Technical data and mains data are the same.
- "4 Technical data" [▶ 10]
- ✓ Permissible ambient conditions are observed.
- The product and the charging station are in sufficient proximity to each other, depending on the length of the charging cable used.
- ✓ The following minimum clearances to other objects (e.g. walls) must be complied with:
 - Distance to left and right: 300 mm
 - Distance above: 300 mm

5.1.1 Permissible ambient conditions

Risk of explosion and fire

If the product is operated in potentially explosive areas (ex areas), explosive substances may be ignited by sparking of product components. There is a risk of explosion and fire.

Do not use the product in potentially explosive atmospheres (e.g. gas filling stations).

ATTENTION

Material damage due to unsuitable ambient conditions

Unsuitable ambient conditions can damage the product.

- Protect the product from a direct water jet.
- Avoid direct sunlight.
- Ensure adequate ventilation of the product. Adhere to minimum distances.
- Keep the product away from heat sources.
- Avoid large temperature fluctuations.

Permissible ambient conditions		
	Min.	Max.
Ambient temperature [°C]	-30	+50

Permissible amplent conditions		
	Min.	Max.
Average temperature over 24		+35
hours [°C]		
Altitude [m above sea level]		2,000
Relative humidity (non-con-		95
densing) [%]		

5.2 Preparatory work on site

5.2.1 Upstream electrical installation

The tasks described in this section may only be carried out by a qualified electrician.

▲ DANGER

Fire hazard due to overload

If the upstream electrical installation is flawed (e.g. supply line), there is a fire hazard.

- Design the upstream electrical installation according to the applicable regulatory standards and the technical data and configuration of the product.
- [↑] "4 Technical data" [▶ 10]

When configuring the supply line (cross section and cable type), give due consider-

- ation to the following local conditions:
 - Type of installation
 - Line length
- Route the supply line and the control / data line, if applicable, to the desired location.

Recommendation for a data line (e. g. connecting to an external energy meter or energy management system) can be found in chapter:

"5.7 Connecting the data line (Modbus RTU)"
 [17]



Installation options

- On a wall
- On the stainless steel column from MENNEKES
- On the concrete column from MENNEKES
- On the pole from MENNEKES

Wall mounting - surface-mounted installation: For surface-mounted installation with the cable entry from below, the pre-punched opening for the supply line / cable duct must be cut out of the upper part of the housing.

Wall-mounting - concealed installation: For concealed installation, the position of the supply line must be arranged using the drilling template provided or according to the illustration "Drilling dimensions [mm]".

Installation on a stainless steel column, concrete column or pole:

These are available as accessories from MEN-NEKES.

See the corresponding installation instructions

5.2.2 Protective devices

The tasks described in this section may only be carried out by a qualified electrician.

The following conditions must be met when installing the protective devices in the upstream electrical installation:

Residual current device

1

- National regulations must be observed (e.g. IEC 60364-7-722 (in Germany DIN VDE 0100-722)).
- A differential current sensor for DC residual current monitoring > 6 mA in accordance with IEC 62752 is integrated in the product.
- The product must be protected by a residual current circuit breaker. As a minimum, a type A residual current circuit breaker must be used.
- No other circuits may be connected to the residual current circuit breaker.

Supply line fuse (e.g. miniature circuit breaker, NH fuse)

- National regulations must be observed (e.g. IEC 60364-7-722 (in Germany DIN VDE 0100-722)).
- The fuse for the supply line must be designed for the product, taking account, among other considerations, of the rating
- plate, the required charging power and the supply line (line length, cable crosssection, number of outer conductors, selectivity).
 - The rated current of the fuse for the supply line must not exceed 40 A (with C characteristics).

Shunt release

- Check whether a shunt release is legally prescribed in the country of use.
- "2.2 Intended use" [> 3]
 - The shunt release must be positioned next to the line circuit breaker.
 - The shunt release and the line circuit breaker must be compatible with each other.

5.3 Transporting the product

ATTENTION

Material damage due to improper transportation

Collisions and impacts may damage the product.

- Avoid collisions and impacts.
- Transport the product to the place of installation in the packed condition.
- Do not use bolts for fastening the front panel as a transport aid or handle.
- Set the product down on a soft base.

5.4 Opening the product

The tasks described in this section may only be carried out by a qualified electrician.



Fig. 4: Opening the product

When delivered, the top section of the housing (1) is not attached with screws. The screws (2) are included in the delivery contents.

- Unscrew screws (2) if necessary.
- Remove the top section of the housing (1).
- Unscrew screws (4) and fold down the front panel (3).

5.5 Installing the product on the wall

ATTENTION

Material damage due to uneven surface

Installing on an uneven surface can cause the housing to go out of shape, so that the protection class is no longer guaranteed. Consequential damage of electronic components can occur.

- Only install the product on an even surface.
- If necessary, level out uneven surfaces with suitable measures.

ý
~

MENNEKES recommends installing at an ergonomically sensible height depending on the height of the body.

- The fastening materials provided (screws
- and dowels) are only suitable for installation on concrete, brick or wooden walls.

ATTENTION

Material damage due to drilling dust

Consequential damage of electronic components can occur if drilling dust gets into the product.

- Make sure that drilling dust does not get into the product.
- Do not use the product as a drilling template and do not drill through the product.
- Create the drill holes using the drilling template (included in the delivery contents) or first mark the drill holes using the illustration "Drilling dimensions [mm]" and then drill them. The diameter of the holes depends on the chosen mounting hardware.





Fig. 5: Drilling dimensions [mm]

- Insert the supply line into the product through a cable entry together with the data line (if applicable). To do this, a hole has to be made in the respective membrane.
 - To prevent the ingress of rainwater, the hole in the membrane should not be larger than the pipes.
 - Approx. 30 cm of cable is required for the supply line inside the product.
- Fasten the product to the wall using dowels and screws. Select the tightening torque according to the building material of the wall.
- Check the product for firm and secure attachment.

Sealing plugs



Fig. 6: Sealing plugs

 Cover fastening screws with the sealing plugs (1) (included in the scope of delivery).

ATTENTION

Material damage due to missing sealing plugs

If the fastening screws are not covered, or are not adequately covered with the sealing plugs provided, the specified IP rating is no longer guaranteed. This can lead to consequential damage of electronic components.

• Cover fastening screws with the sealing plugs.

5.6 Electrical connection



The tasks described in this section may only be carried out by a qualified electrician.

5.6.1 Network configurations

The product can be connected in a TN / TT network.

The product can only be connected in an IT network under the following conditions:

✓ Connection to a 230 / 400 V IT network is not permitted.

✓ Connection to an IT network with 230 V external line voltage over a residual current circuit breaker is permissible, provided that the maximum contact voltage does not exceed 50 V AC when the first error occurs.

5.6.2 Power supply



- Fig. 7: Power supply connection
- Strip the supply line.
- Strip the conductors 10 mm.

When routing the supply line, comply with the permissible bending radius.

Single-phase operation

- Connect the conductors of the supply line to the terminals L1, N and PE as per the terminal labelling.
- Comply with the connection data for the terminals.
- [↑] "4 Technical data" [▶ 10]

To operate the product in single-phase mode, a change in the configuration tool is also required ("Connected phases" parameter).

"6.5.1 Description of the configuration tool"
 [> 30]

Three-phase operation

Connect the conductors of the supply line to the terminals L1, L2, L3 N and PE as per the terminal labelling.

- Comply with the connection data for the terminals.
- [↑] "4 Technical data" [▶ 10]

Power supply connection for solar charging



MENNEKES recommends connecting the L1 phase of the charging station to the same phase of a single-phase feeding inverter. In this way, an unbalanced load can be avoided

5.6.3 Shunt release

Requirement(s):

- ✓ The shunt release is installed in the upstream electrical installation.
- ⑦ "5.2.2 Protective devices" [▶ 13]



Fig. 8: Terminal XG3



Fig. 9: Schematic circuit diagram: Connection of an external shunt release

- Strip the cable.
- Strip the conductors 7 mm.
- Connect the conductors to terminals 3 and 1 (XG3).



EN

Terminal (XG3)	Connection
3	Shunt release
1	Power supply Max. 230 V AC or max. 24 V DC Max. 1 A

- Comply with the connection data for the switching output.
- "4 Technical data" [> 10]
 - In the event of a fault (welded load contact),
 - the shunt release is activated and the product is disconnected from the mains.

5.7 Connecting the data line (Modbus RTU)

The tasks described in this section may only be carried out by a qualified electrician.

The product can be connected to an external energy meter or an energy management system via Modbus RTU.

MENNEKES recommends using the data lines below:

- With a line length of 40 m, a network cable (CAT-6 / CAT-7) can be used. It can be useful to use a network cable so that your installation is ready to accommodate future developments. Not all wires are required.
- PROFIBUS cable
 - For installation in the ground: Siemens PROFIBUS line, underground cable
 6XV1830-3FH10 (manufacturer EAN 4019169400428)
 - For installation without mechanical stress: Siemens PROFIBUS line 6XV1830-0EH10 (manufacturer EAN 4019169400312)

Data lines must not exceed a length of 100 m.

Connection

A shield clamp and two cable ties are needed to connect the data line. These are included in the delivery contents.



Fig. 10: Data line connection [mm]

Attach shield clamp:

- Strip the data line by 8 mm at a length of 115 mm.
- Attach the shield clamp at the stripped point.
- Use a cable tie to fix the shield clamp in place at the jacket.

Connect the data line:

- Strip the data line.
- Strip the conductors 10 mm.
- Connect the protective shield to terminal 1 (XG2).
- Connect the twisted-pair cables to terminals 3 and 2 (XG2).

Terminal (XG2)	Connection
3	А
2	В
1	GND

- Comply with the connection data.
- [↑] "4 Technical data" [▶ 10]
- Use a cable tie to fix all wire pairs in place.
- Insulate the used wire pairs (contact guard).

Attaching termination resistors at the ends of the data line (optional)

If it is not possible to establish a stable connection with the Modbus subscribers, we recommend terminating both ends of the data line using 120 Ohm resistors. Terminating the ends will reduce reflections and increase communication stability. The need for terminating the ends of wires is dependent on the installation environment (e. g. cable length, number of Modbus subscribers). A general specification regarding the use of termination resistors can therefore not be provided.



6 Commissioning

6.1 Basic settings via DIP switch

- Changes made via the DIP switches only take effect after restarting the product.
- Disconnect product from voltage if necessary.

6.1.1 Configuring the product

The tasks described in this section may only be carried out by a qualified electrician.

In the top section of the housing, there are two 8pin DIP switches, with which the device can be configured. In the delivery state, all DIP switches are switched off ("OFF"). On delivery, the product is ready for connection.



Fig. 11: DIP switch (delivery state)

- 1 Bank S1
- 2 Bank S2

The following functions can be set via the DIP switches:

Bank S1

DIP switch	Function	F
1	LED display colour scheme "OFF": "Standby" symbol = blue "Charging" symbol = green "ON": "Standby" symbol = green "Charging" symbol = blue	
2	Unbalanced load limitation "OFF": Unbalanced load limitation off "ON": Unbalanced load limitation on 	
3	 Authorisation "OFF": No authorisation (Autostart) "ON": Authorisation through RFID 	
4	Using Modbus RTU • "OFF": Modbus RTU is not used • "ON": Modbus RTU is used	
5	Master / Satellite • "OFF": Configuration as master • "ON": Configuration as satellite	
6	 Type of energy meter "OFF": Siemens PAC1600 7KT1661 "ON": TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter 	
7	Solar charging"OFF": Solar charging deactivated"ON": Solar charging activated	
8	Without function	

Bank S2

DIP switch	Function
1, 2, 3	Max. charging current
4, 5	Reduced charging current when down- grade input is energised
6,7,8	Max. amperage - building connection

6.1.2 Setting the maximum charging current



The tasks described in this section may only be carried out by a qualified electrician.

The maximum charging current of the charging point can be set via DIP switches 1, 2 and 3 on bank S2.

The maximum charging current can be set to 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A or 32 A.

DIP switch setting (bank S2)			Max. char-
1	2	3	ging cur- rent [A]
OFF	OFF	OFF	32
ON	OFF	OFF	25
OFF	ON	OFF	20
ON	ON	OFF	16
OFF	OFF	ON	13
ON	OFF	ON	10
OFF	ON	ON	6

The settings ON – ON – ON are invalid for configuring the maximum charging current (LED "Fault" lights up). If these settings are selected, a new master RFID card can be programmed ("taught").

☐ "6.5.2 Managing RFID cards" [▶ 31]

6.1.3 Setting up authorisation through RFID



The tasks described in this section may only be carried out by a qualified electrician.

Authorisation occurs through an RFID card and a local whitelist. Up to 10 RFID cards can be managed in the whitelist. The RFID cards included in the delivery contents are already programmed and included in the local whitelist.

Set DIP switch 3 on bank 1 to "ON".

6.1.4 Set unbalanced load limitation



The tasks described in this section may only be carried out by a qualified electrician.

Unbalanced load refers to the uneven loading of the phases of a three-phase alternating current network. In Germany, for example, the maximum difference between two phases at the mains connection point is 20 A (in accordance with VDE-N-AR-4100).

- If an external energy meter is not connected, the unbalanced load of the product is limited.
- If an external energy meter is connected, the charging current is regulated taking account of the unbalanced load from all measured consumers.
- Observe applicable national regulations.
- Set DIP switch 2 on bank S1 to "ON".
- ➡ The unbalanced load is limited to 20 A (default setting).

To limit the unbalanced load to a different current value, the configuration tool is required.

"6.5.1 Description of the configuration tool"
 [> 30]

6.2 Use cases

6.2.1 Downgrade



The tasks described in this section may only be carried out by a qualified electrician.

By using the downgrade input, it is possible to reduce the grid connection charging current that is not available at its maximum level under certain circumstances or at certain times. For example, the downgrade input can be controlled by the following criteria or control systems:

- Electricity rate
- Clock position
- Load shedding
- Manual control
- External load management

In the delivery state, the downgrade input is controlled as follows:

N	MEN	INEKES
ΜY	POWER	CONNECTION

Switching contact status	Downgrade status
open	Downgrade active
closed	Downgrade inactive

The configuration tool is required to change the control of the downgrade input.

"6.5.1 Description of the configuration tool"
 30]

Electrical connection of the switching contact

ATTENTION

Material damage due to improper installation

Improper installation of the switching contact can damage the product or lead to malfunctions. Observe the following requirements during the installation:

 Select suitable cable routing to avoid interference.

In the delivery state, a jumper is inserted on the downgrade input. This must be removed first.



Fig. 12: Removing the jumper

Remove the jumper.



Fig. 13: Schematic circuit diagram: Connection of an external switching contact

- Install external switching contact.
- Strip the cable.
- Strip the conductors 7 mm.
- Connect the conductors to terminals 3 and 4 (XG1).
- Comply with the connection data for the downgrade input.
- [↑] "4 Technical data" [▶ 10]
- Fit the split ferrite (included in the scope of delivery) onto the cable and snap on.

Configuration

The reduced charging current, which is applied when the switching contact at the downgrade input is energised, can be set via DIP switches 4 and 5 on bank S2. The charging current is reduced on a percentage basis depending on the set maximum charging current.

DIP sw setting S2)	itch (bank	Percent- age of max. char-	Reduced charging current (example: max. charging cur-
4	5	ging cur- rent	rent = 10 A)
OFF	OFF	0 %	0 A
OFF	ON	25 %	6 A *
ON	OFF	50 %	6 A *
ON	ON	75 %	7.5 A *

* At least 6 A are always available for the charging process. If the calculated reduced charge current is less than 6 A, it is rounded up.

6.2.2 Blackout protection



The tasks described in this section may only be carried out by a qualified electrician.

To prevent an overload at the building connection with a charging point (blackout protection), it is necessary to record the current values from the building connection with an additional external energy meter. The energy meter also takes account of other consumers in the building. Blackout protection is not possible in the case of building connections with more than 63 A.



EN

6.2.2.1 Structure

The external energy meter can be placed in such a way that only the external consumers are measured or that the total consumption (external consumers and the charging station) is measured. The subsequent diagrams show the configuration structure for using the MENNEKES accessory set 18626 (Siemens PAC1600 7KT1661 incl. current transformer). The energy meter has to be connected in series in relation to the load, whenever using the TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter.



Energy meter measures total consumption (default setting)

Energy meter measures external consumers only



6.2.2.2 Connection and configuration

Connecting an external energy meter

The product is compatible with the following energy meters:

- Siemens PAC1600 7KT1661 (The energy meter incl. the current transformer and instructions can be ordered from MENNEKES using part no. 18626.)
- TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter
- Install the external energy meter in the upstream electrical installation.
- Connect the energy meter and the product with a data cable.
- "5.7 Connecting the data line (Modbus RTU)"
 [17]

Configuration

To set up blackout protection, the following settings have to be made using DIP switches:

DIP switch	Required configura- tion	Brief description
4, bank S1	ON	Using Modbus RTU
5, bank S1	OFF	Master
6, bank S1	Depend- ent on en- ergy meter	 "OFF" = Siemens PAC1600 7KT1661 "ON" = TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter
7, bank S1	OFF	Solar charging deactiv- ated
6, 7, 8; bank S2	Depend- ent on building connection	Max. amperage - build- ing connection

The max. amperage provided by the building connection can be set to 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A or 63 A.

DIP switch setting (bank S2 at master charging point)			Max. am- perage [A]
6	7	8	
OFF	OFF	OFF	63
ON	OFF	OFF	50
OFF	ON	OFF	40
ON	ON	OFF	35
OFF	OFF	ON	32
ON	OFF	ON	25
OFF	ON	ON	20
ON	ON	ON	16

Configuration tool:

If the energy meter is to measure external consumers only, an additional setting has to be made in the configuration tool ("Meter measuring point" parameter).

"6.5.1 Description of the configuration tool"[> 30]

6.2.3 Solar charging

The tasks described in this section may only be carried out by a qualified electrician.

Requirements:

- The product is connected to an external energy meter via Modbus RTU and correctly configured. The energy meter captures the excess electricity from the photovoltaic system.
- ✓ Solar charging is activated.
- "6.1 Basic settings via DIP switch" [> 19]

The product has 3 charging modes (Standard mode, Sunshine mode, Sunshine+ mode).

Standard mode

Charging occurs at maximum power. Mains power is used for charging unless there is a sufficient amount of excess energy.



Sunshine mode

The charging power is dependent on the excess energy from the photovoltaic system. Solar energy exclusively is used for charging. The charging process starts if there is a sufficient amount of energy available to charge the vehicle at 6 A per phase.

Sunshine+ mode

The charging power is dependent on the excess energy from the photovoltaic system. Regardless of how much current the photovoltaic system is feeding at the time, the vehicle is provided with minimum charging current at all times (if necessary through mains power). The minimum charging current (standard: 6 A per phase) can be adjusted using the configuration tool (a qualified electrician is required).

Min. excess energy during solar charging

- For a three-phase supply network connection, solar charging starts at 4.2 kW of excess energy and this can be raised to a max. of 22 kW.
- For a single-phase supply network connection, solar charging starts at 1.4 kW of excess energy and this can be raised to a max. of 7.4 kW.

EN

6.2.3.1 Structure

The external energy meter can be placed in such a way that only the external consumers are measured or that the total consumption (external consumers and the charging station) is measured. The subsequent diagrams show the configuration structure for using the MENNEKES accessory set 18626 (Siemens PAC1600 7KT1661 incl. current transformer). The energy meter has to be connected in series in relation to the load, whenever using the TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter.



Energy meter measures total consumption (default setting)

Energy meter measures external consumers only





6.2.3.2 Connection and configuration

Connecting an external energy meter

The product is compatible with the following energy meters:

- Siemens PAC1600 7KT1661 (The energy meter incl. the current transformer and instructions can be ordered from MENNEKES using part no. 18626.)
- TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter
- Install the external energy meter in the upstream electrical installation.
- Connect the energy meter and the product with a data cable.
- "5.7 Connecting the data line (Modbus RTU)"
 [17]

Configuration

For solar charging, the following settings have to be made using DIP switches:

DIP switch (bank S1)	Required configura- tion	Brief description
4	ON	Using Modbus RTU
5	OFF	Master
6	Depend- ent on en- ergy meter	 "OFF" = Siemens PAC1600 7KT1661 "ON" = TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter
7	ON	Solar charging activated

Configuration tool:

If the energy meter is to measure external consumers only, an additional setting has to be made in the configuration tool ("Meter measuring point" parameter).

"6.5.1 Description of the configuration tool"[> 30]

Blackout protection:

Blackout protection is enabled automatically for solar charging, which is why the max. amperage provided by the building connection must also be set via the DIP switches.

☐ "6.2.2 Blackout protection" [▶ 22]

Selecting the charging mode



Fig. 14: Sun button

i

Press the Sun button (1) to select the charging mode according to the following diagram.



Fig. 15: Switching the charging modes

The set charging mode is indicated by the "Sun" (2) LED:

Status of "Sun" LED	Set charging mode
Off (is not lit)	Standard mode
Lights up	Sunshine mode
Pulsates	Sunshine+ mode

- The Sun button has no function unless solar charging has been set up.
- Switching from Standard mode, Sunshine mode or Sunshine+ mode is always possible (also while charging is in progress).

6.2.4 Energy management system

1	•	\mathbf{i}
Ų	4	Ņ
Ų	۶	Ņ

The tasks described in this section may only be carried out by a qualified electrician.

The product can be connected to an energy management system via Modbus RTU as needed to complete complex application cases. The product is controlled by the energy management system (master).

> Information on compatible energy management systems and the description of the

 Modbus RTU interface (Modbus RTU Register Table) can be found on our website: https://www.chargeupyourday.com/service/ compatible-systems-and-interfaces/


6.2.4.1 Structure



6.2.4.2 Connection and configuration

Connecting the energy management system

- Install the energy management system in the upstream electrical installation.
- Connect the energy management system and the product with a data cable.
- "5.7 Connecting the data line (Modbus RTU)"
 [17]

Configuration

To set up an energy management system via Modbus RTU, the following settings have to be made using DIP switches:

DIP switch	Setting	Brief description
(bank S1)		
4	ON	Using Modbus RTU
5	ON	Satellite

6.3 Switching on the product



The tasks described in this section may only be carried out by a qualified electrician.

Requirement(s):

- ✓ Product is installed correctly.
- Product is not damaged.
- The necessary protective devices are installed in the upstream electrical installation in compliance with the relevant national regulations.
- "5.2.2 Protective devices" [▶ 13]
- ✓ During the initial setting-up process, the product was inspected in accordance with IEC 60364-6 and the applicable national regulations (e.g. in Germany: DIN VDE 0100-600).
- "6.4 Testing the product" [> 30]
- Switch on the power supply and check.

6.4 Testing the product



The tasks described in this section may only be carried out by a qualified electrician.

At initial start-up, test the product in accordance with IEC 60364-6 and the applicable national regulations (e.g. in Germany: DIN VDE 0100-600).

The test can be carried out in conjunction with the MENNEKES test box and standard-compliant test equipment. The MENNEKES test box simulates vehicle communication. Test boxes are available as an accessory from MENNEKES.

6.5 More settings

6.5.1 Description of the configuration tool

The basic settings can be made via DIP switches at the charging station. The configuration tool is required for advanced settings.

MENNEKES

EN

The following advanced settings can be made:

- Perform firmware update
- Change the default setting (20 A) for the unbalanced load limitation (possible values: 10 A ... 30 A)
- Deactivate acoustic feedback
- Deactivate Sleep mode (for reduced standby consumption of approx. 1 W)
- Indicate the number and phase sequence of the connected phases
- Activate undervoltage / overvoltage detection for the connected phases and set the respective limit values
- Import and export settings
- Change control of the downgrade input (default: downgrade is active when the switch contact is open)
- Activate permanent locking of the charging cable (this eliminates the unlocking function in case of a power failure).
- Specify the energy meter measuring point for blackout protection and solar charging (default: energy meter measures external consumers and charging station (total consumption))
- Change the minimum solar charging current in Sunshine+ mode (default: 6 A)
- Managing RFID cards
- Deactivate the wake-up function ("waking up" of vehicle so that a charging process can be continued)
- Set fallback current for connecting to an energy management system (default: 0 A)

In addition, the current operating values are displayed and the DIP switch settings are explained in the configuration tool. Should a fault occur, the configuration tool offers assistance with troubleshooting (fault message, log file). To use the configuration tool, the MEN-NEKES configuration lead is required. You can find the MENNEKES configuration lead

(order number 18625) on our website under "Products" > "Accessories". You can also download the configuration tool and instruction manual there.

The instruction manual for the configuration tool describes how to install and use the tool.

- Comply with the configuration tool manual.
- The connection for the MENNEKES configuration lead is on the MCU (see "3.4 Product structure" [> 6], Fig. 3, item 2).

6.5.2 Managing RFID cards

 Requirement: No charging process is in progress.

Adding or removing RFID card(s) to/from the whitelist

The master RFID card can be used to add new RFID cards to the internal whitelist or to remove them from it.

- Hold the RFID card in front of the RFID card reader to activate Teach mode.
- ⇒ The "Sun" LED flashes.
- Hold RFID cards in front of the RFID card reader.
- ⇒ If the RFID card has not yet been included in the whitelist, it will be added to the whitelist, and the "Standby" LED flashes once.
- ➡ If the RFID card has already been included in the whitelist, it will be removed from the whitelist, and the "Fault" LED flashes once.
- If 10 RFID cards have already been included in the whitelist, the whitelist is filled to capacity, and the "Fault" LED flashes three times.

- Teach mode will end after 60 second and the "Sun" LED goes back to indicate the set status.
- The master RFID card cannot be used to authorise charging processes.

Programming a master RFID card

•

The DIP switches 1, 2 and 3 on bank S2 are mainly needed to set the maximum charging current.

Exception: If all three DIP switches are set to "ON", a new master RFID card can be programmed. The product indicates the operating state "Fault".

- Disconnect the product from voltage.
- Set DIP switches 1, 2 and 3 on bank S2 to "ON".
- Switch on the product.
- Hold the new master RFID card in front of the RFID card reader.
- Disconnect the product from voltage.
- Set the desired maximum charging current via DIP switches 1, 2 and 3 on bank S2.
- Switch on the product.

Deleting all programmed RFID card from the whitelist

- Hold the master RFID card in front of the RFID card reader for 10 seconds.
- ⇒ All programmed RFID cards will be deleted from the whitelist, and the "Fault" LED flashes once.
- \Rightarrow The master RFID card will not be deleted.

Using the configuration tool to manage the internal whitelist

Alternatively, the configuration tool can be used to manage the internal whitelist.

"6.5.1 Description of the configuration tool"[> 30]

6.6 Closing the product



The tasks described in this section may only be carried out by a qualified electrician.

ATTENTION

Material damage due to crushed components or cables

Damage and malfunctions can occur due to crushed components or cables.

- When closing the product ensure that components or cables are not crushed.
- Fix components or cables in place if necessary.



Fig. 16: Closing the product

- Lift the front panel (3) upwards and secure it with the screws (4).
- Attach the top section of the housing (1) and secure it with the screws (2) and (5). To do this, use the shortened Allen key supplied.

Item	Screw	Max. tightening torque
2	M5 x 16	1.2 Nm
4	M5 x 10	0.5 Nm
5	M5 x 35	1.2 Nm



7 Operation

7.1 Authorisation

Authorise (dependent on the configuration).

The following authorisation options are available:

No authorisation (Autostart)

All users can charge.

Authorisation through RFID

Users whose RFID card has been entered in the whitelist can charge.

Hold the RFID card in front of the RFID card reader.

If the vehicle is not connected to the

- product within 5 minutes, the authorisation
- is reset and the product switches to Standby mode. The authorisation process must be repeated.

7.2 Charging the vehicle

▲ WARNING

Risk of injury from using unsuitable aids

If unsuitable aids (e.g. adapter plugs, extension cables) are used during the charging process, there is a risk of electric shock or cable fire.

Use only the charging cable intended for the vehicle and the product.

Requirement(s):

- The authorisation process is complete (if necessary).
- The vehicle and the charging cable are suitable for Mode 3 charging.
- Unroll the charging cable completely.
- Connect the charging cable to the vehicle.

Only valid for products with a hinged lid:

Flip up the hinged lid.

 Fully plug the charging plug into the charging socket of the product.

Only valid for products with a shutter:

- EN
- Firmly plug the charging plug into the charging socket of the product. The contour of the grey ring indicates the orientation of the charging plug.
- To open the shutter, turn the charging plug 60° in the anti-clockwise direction.
- Fully plug the charging plug into the charging socket.

Selecting the charging mode

"3.5 Solar charging modes" [> 6]



Fig. 17: Sun button

Press the Sun button (1) to select the charging mode according to the following diagram.



Fig. 18: Switching the charging modes

The set charging mode is indicated by the "Sun" (2) LED:

Status of "Sun" LED	Set charging mode
Off (is not lit)	Standard mode
Lights up	Sunshine mode
Pulsates	Sunshine+ mode

- The Sun button has no function unless solar charging has been set up.
- Switching from Standard mode, Sunshine mode or Sunshine+ mode is always possible (also while charging is in progress).

Charging process does not start

If the charging process does not start, the communication between the charging point and the vehicle may be faulty, for example.

Check the charging plug and the charging socket for foreign objects and remove if necessary.

Ending the charging process

ATTENTION

Material damage due to tensile stress

Tensile stress on the cable may cause cable breaks and other damage.

- Pull the charging plug out of the charging socket.
- End the charging process on the vehicle or by holding the RFID card in front of the RFID card reader.
- Pull the charging plug out of the charging socket.
- Put the protective cap on the charging plug.
- ▶ Hang or store the charging cable kink-free.

Charging cable cannot be unplugged

Start and stop the charging process again.

If the charging cable cannot be unplugged, e.g. after a power failure, the charging plug cannot not be unlocked in the product. The charging plug must be unlocked manually.

- Have the charging plug unlocked manually by a qualified electrician.
- "9.2 Unlocking the charging plug manually"[> 37]



8 Servicing

8.1 Maintenance

A DANGER

Risk of electric shock due to damaged product

If a damaged product is used people can be seriously injured or killed due to an electric shock.

- Do not use a damaged product.
- Mark a damaged product to ensure that no one uses it.
- Arrange for a qualified electrician to rectify the damage without delay.
- Have the product taken out of service by a qualified electrician if necessary.
- Check the product for operational readiness and external damage daily or on each charging process.

Examples of damage:

- Defective housing
- Defective or missing components
- Illegible or missing safety labels

A maintenance contract with a responsible service partner guarantees regular maintenance.

Maintenance intervals



The tasks described below may only be carried out by a qualified electrician.

Select the maintenance intervals with due consideration of the following aspects:

- Age and condition of the product
- Environmental influences
- Mechanical stress
- Last test reports

Perform maintenance at least in the following intervals.

Every 6 months:

Compon- ent	Maintenance work	ì
Housing exterior	 Visually inspect for defects and damage. Check product for cleanliness and clean if necessary. 	
Housing interior	 Check product for foreign objects and remove if necessary. Visually inspect for dryness, re- move any foreign objects from the seal and allow the product to dry. Carry out a function test if neces- sary. Check the fastening on the wall or on the MENNEKES stand system (e.g. pole) and tighten the screws if necessary. 	
Protective devices	Visually inspect for damage.	
LED in- formation panel	Check LED info panel for function and readability.	
Charging connection	 Check closure (e.g. hinged lid) for ease of movement and complete closing. Check the charging socket con- tacts for contamination and for- eign objects. Clean if necessary and remove foreign objects. 	

Annually:

Component	Maintenance work
Terminals	Check terminals of the sup-
	ply line and retighten if ne-
	cessary.

Component	Maintenance work
Electrical system	 Inspection of the electrical system in accordance with IEC 60364-6 and the respective applicable national regulations (e.g. DIN VDE 0105-100 in Germany). Repetition of measurements and tests according to IEC 60364-6 and the applicable national regulations (e.g. in Germany: DIN VDE 0105-100). Carry out a functional test and charging simulation (e.g. using a MENNEKES test box and standard-compliant test equipment).

Properly eliminate damage to the product.

Document maintenance.

You can find the MENNEKES maintenance log on our website under "Service" > "Brochures and infomaterial" > "Documents for installers".

8.2 Cleaning

A DANGER

Risk of electric shock due to improper cleaning

The product contains electrical components that carry high voltage. In case of improper cleaning, people can be seriously injured or killed due to electric shock.

- Clean only the outside of the housing.
- Do not use running water.

ATTENTION

Material damage due to improper cleaning

Improper cleaning can damage the housing.

- Wipe the housing with a dry cloth or a cloth lightly moistened with water or spirit (94 % vol.).
- Do not use running water.
- Do not use high-pressure cleaning devices.

8.3 Firmware update

- You can download the current firmware
 - from our website under "Service".

The configuration tool is required to perform a firmware update.

"6.5.1 Description of the configuration tool"
 [> 30]



9 Troubleshooting

If a fault occurs, the "Fault" symbol lights up or flashes on the LED information panel. The fault must be rectified for further operation.

"Fault" symbol flashes

If the "Fault" symbol flashes, the fault can be rectified by the user or operator. Possible faults are, for example:

- Fault during the charging process
- Undervoltage or overvoltage is present

To correct the fault, observe the following sequence:

- End the charging process and unplug the charging cable.
- If necessary, wait until under / overvoltage is no longer present.
- Plug the charging cable back in and start the charging process.

If the fault could not be corrected, contact

your responsible service partner. ↑ "1.1 Contact" [▶ 2]

"Fault" symbol lights up

If the "Fault" symbol lights up, the fault can only be rectified by a qualified electrician.



i

The tasks described below may only be carried out by a qualified electrician.

Possible faults are, for example:

- Self-test of the electronics failed
- Self-test of the DC residual current monitoring failed
- Welded load contact (welding detection)

The configuration tool is required to view a diagnosis of the fault and download log files.

 "6.5.1 Description of the configuration tool" [▶ 30] To correct the fault, observe the following sequence:

- Disconnect the product from the power supply for 3 minutes and restart.
- Check whether a firmware update is available (on our website under "Service") and upload it via the configuration tool if necessary.
- Read out the fault diagnosis in the configuration tool and rectify the fault.

You can find a document on troubleshooting on our website under "Service" > "Bro-

- chures" > "Documents for installers". The fault messages, possible causes and possible solutions are described there.
- Document the fault You can find the MENNEKES fault log on our website under "Service" > "Brochures" > "Documents for installers".

9.1 Spare parts

If replacement parts are necessary for troubleshooting, these must first be checked to ensure identical design.

- Use only original spare parts that are provided and / or approved by MENNEKES.
- $\ensuremath{\fbox{}}$ See the installation manual for the spare part

9.2 Unlocking the charging plug manually



The tasks described in this section may only be carried out by a qualified electrician.

In exceptional cases, the charging plug may not be mechanically unlocked. In this case, the charging plug cannot be removed and must be unlocked manually.



Fig. 19: Unlocking the charging plug manually

- Open the product.
- [↑] "5.4 Opening the product" [▶ 14]
- Loosen the red lever (1). The red lever is attached with a cable tie close to the actuator.
- Insert the red lever into the actuator (2).
- Turn the red lever 90° in the clockwise direction.
- Unplug the charging plug.
- Remove the red lever from the actuator and fasten it close to the actuator with a cable tie.
- Close the product.
- "6.6 Closing the product" [▶ 32]



EN

10 Taking out of service

The tasks described in this section may only be carried out by a qualified electrician.

- Disconnect the supply line and secure against reactivation.
- Open the product.
- [−] "5.4 Opening the product" [▶ 14]
- Disconnect the supply line and the control / data line (if applicable).
- Unfasten the product from the wall or from the stand system provided by MENNEKES (e.g. pole).
- Run the supply line and the control / data line (if applicable) out of the housing.
- Close the product.
- "6.6 Closing the product" [> 32]

10.1 Storage

Proper storage can positively affect and maintain the operability of the product.

- Clean the product before storing.
- Store the product in a clean and dry place in its original or other suitable packaging.
- Observe permissible storage conditions.

Permissible storage conditions		
	Min.	Max.
Storage temperature [°C]	-30	+50
Average temperature over 24		+35
hours [°C]		
Altitude [m above sea level]		2,000
Relative humidity (non-con-		95
densing) [%]		

10.2 Disposal

Comply with the statutory regulations and provisions for disposal and environmental protection in the country of use.

Dispose of packaging sorted by type.



The product must not be discarded with household waste.

Recycling options for private households

The product can be returned free of charge at the collection points operated by the public waste management authorities or at the disposal points established in accordance with Directive 2012/19/EU.

Recycling options for businesses

Details regarding commercial disposal are available from MENNEKES on request.

"1.1 Contact" [> 2]

Personal data / data protection

Personal data may be stored on the product. The end user is personally responsible for deleting the data.



Table des matières

	À propos du présent document	2
1.1	Contact	2
1.2	Mentions d'avertissement	2
1.3	Symboles utilisés	2
2	Pour votre sécurité	3
2.1	Groupes cibles	3
2.2	Utilisation conforme	3
2.3	Utilisation non conforme	4
2.4	Consignes de sécurité fondamentales	4
2.5	Autocollant de sécurité	4
3	Description du produit	6
3.1	Principales caractéristiques d'équipement	6
3.2	Plaque signalétique	6
3.3	Étendue de la livraison	7
3.4	Structure du produit	7
3.5	Modes de charge en cas de recharge so-	
	laire	8
3.6	Champ d'informations à DEL	8
3.7	Connexions de charge	10
4	Caractéristiques techniques	12
5	Installation	14
5.1	Choix de l'emplacement	14
5.1.1	Conditions ambiantes admissibles	
	conditions ambiances damosibies	14
5.2	Travaux préliminaires sur le site	14 15
5.2 5.2.1	Travaux préliminaires sur le site Installation électrique en amont	14 15 15
5.2 5.2.1 5.2.2	Travaux préliminaires sur le site Installation électrique en amont Dispositifs de protection	14 15 15 15
5.2 5.2.1 5.2.2 5.3	Travaux préliminaires sur le site Installation électrique en amont Dispositifs de protection Transport du produit	14 15 15 15 16
5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.4	Travaux préliminaires sur le site Installation électrique en amont Dispositifs de protection Transport du produit Ouverture du produit	14 15 15 15 16 16
5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.4 5.5	Travaux préliminaires sur le site Installation électrique en amont Dispositifs de protection Transport du produit Ouverture du produit Montage mural du produit	14 15 15 15 16 16
5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Travaux préliminaires sur le site Installation électrique en amont Dispositifs de protection Transport du produit Ouverture du produit Montage mural du produit Raccordement électrique	14 15 15 16 16 16 18
5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.61	Travaux préliminaires sur le site Installation électrique en amont Dispositifs de protection Transport du produit Ouverture du produit Montage mural du produit Raccordement électrique Configurations du réseau	14 15 15 16 16 16 18 18
5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6.1 5.6.2	Travaux préliminaires sur le site Installation électrique en amont Dispositifs de protection Transport du produit Ouverture du produit Montage mural du produit Raccordement électrique Alimentation électrique	14 15 15 15 16 16 16 18 18 18
5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3	Travaux préliminaires sur le site Installation électrique en amont Dispositifs de protection Transport du produit Ouverture du produit Montage mural du produit Raccordement électrique Configurations du réseau Alimentation électrique Limiteur de courant de travail	14 15 15 16 16 16 16 18 18 18
5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.7	Travaux préliminaires sur le site Installation électrique en amont Dispositifs de protection Transport du produit Ouverture du produit Montage mural du produit Raccordement électrique Configurations du réseau Alimentation électrique Limiteur de courant de travail Branchement de la ligne de données	14 15 15 15 16 16 18 18 18 19
5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.7	Travaux préliminaires sur le site Installation électrique en amont Dispositifs de protection Transport du produit Ouverture du produit Montage mural du produit Raccordement électrique Configurations du réseau Alimentation électrique Limiteur de courant de travail Branchement de la ligne de données (Modbus RTU)	14 15 15 15 16 16 16 18 18 18 19
5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.7 6	Travaux préliminaires sur le site Installation électrique en amont Dispositifs de protection Transport du produit Ouverture du produit Montage mural du produit Raccordement électrique Configurations du réseau Alimentation électrique Limiteur de courant de travail Branchement de la ligne de données (Modbus RTU) Mise en service	14 15 15 16 16 16 16 18 18 18 19 19 21
5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.7 6 6.1	Travaux préliminaires sur le site Installation électrique en amont Dispositifs de protection Transport du produit Ouverture du produit Montage mural du produit Raccordement électrique Configurations du réseau Alimentation électrique Limiteur de courant de travail Branchement de la ligne de données (Modbus RTU) Mise en service Réglages de base via les interrupteurs	14 15 15 16 16 16 16 18 18 18 19 19 21
5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.7 6 6.1	Travaux préliminaires sur le site Installation électrique en amont Dispositifs de protection Transport du produit Ouverture du produit Montage mural du produit Raccordement électrique Configurations du réseau Alimentation électrique Limiteur de courant de travail Branchement de la ligne de données (Modbus RTU) Mise en service Réglages de base via les interrupteurs DIP	14 15 15 16 16 16 18 18 19 19 21 21
5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.7 6 6.1 6.1.1	Travaux préliminaires sur le site Installation électrique en amont Dispositifs de protection Transport du produit Ouverture du produit Montage mural du produit Raccordement électrique Configurations du réseau Alimentation électrique Limiteur de courant de travail Branchement de la ligne de données (Modbus RTU) Mise en service Réglages de base via les interrupteurs DIP Configuration du produit	14 15 15 16 16 16 16 18 18 19 19 21 21
5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.7 6 6.1 6.1.1 6.1.2	Travaux préliminaires sur le site Installation électrique en amont Dispositifs de protection Transport du produit Ouverture du produit Montage mural du produit Raccordement électrique Configurations du réseau Alimentation électrique Limiteur de courant de travail Branchement de la ligne de données (Modbus RTU) Mise en service Réglages de base via les interrupteurs DIP Configuration du produit Réglage du courant de charge maximal	14 15 15 16 16 16 16 18 18 19 19 21 21 22
5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.7 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3	Travaux préliminaires sur le site Installation électrique en amont Dispositifs de protection Transport du produit Ouverture du produit Montage mural du produit Raccordement électrique Configurations du réseau Alimentation électrique Limiteur de courant de travail Branchement de la ligne de données (Modbus RTU) Mise en service Réglages de base via les interrupteurs DIP Configuration du produit Réglage du courant de charge maximal Configuration de l'autorisation via RFID	14 15 15 16 16 16 18 18 19 19 21 21 21 22 22

6.1.4	Réglage de la limitation du déséquilibre		
	de charge	22	
6.2	Cas d'utilisation	23	ED
6.2.1	Downgrade	23	IK
6.2.2	Protection contre une panne générale	24	
6.2.3	Recharge solaire	26	
6.2.4	Système de gestion de l'énergie	30	
6.3	Mise en marche du produit	32	
6.4	Contrôle du produit	32	
6.5	Autres réglages	32	
6.5.1	Description de l'outil de configuration	32	
6.5.2	Gestion des cartes RFID	33	
6.6	Fermeture du produit	34	
7	Utilisation	35	
7.1	Autorisation	35	
7.2	Charge du véhicule	35	
8	Entretien	37	
8.1	Maintenance	37	
8.2	Nettoyage	38	
8.3	Mise à jour du firmware	38	
9	Dépannage	39	
9.1	Pièces de rechange	39	
9.2	Déverrouillage manuel de la fiche de		
	charge	40	
10	Mise hors service	41	
10.1	Stockage	41	

1 À propos du présent document

La station de charge est dénommée ci-après « produit ». Le présent document s'applique à ou aux variantes suivantes du produit :

AMTRON[®] Start 2.0s 22

Le présent document contient des informations à l'attention des électriciens spécialisés et de l'exploitant. Le présent document contient notamment des remarques importantes à propos de l'installation et de l'utilisation conforme du produit.

Copyright ©2022 MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

1.1 Contact

Site web : https://www.chargeupyourday.com/



Partenaires S.A.V.

Si vous avez des questions à propos du produit, veuillez vous adresser à votre partenaire S.A.V. compétent. Vous trouverez les coordonnées des interlocuteurs dûment formés dans votre région sur notre site web, dans la rubrique « Recherche de partenaires ».

MENNEKES

Pour contacter directement MENNEKES, utilisez le formulaire disponible sur notre site web, dans la rubrique « Contact ».

FAQ

Vous trouverez de plus amples informations à propos de l'électromobilité sur notre site web, dans la rubrique « FAQ ».

1.2 Mentions d'avertissement

Avertissement, dommages corporels

A DANGER

Cet avertissement indique un danger immédiat **pro-**voquant la mort ou de graves blessures.

▲ AVERTISSEMENT

Cet avertissement indique une situation dangereuse **pouvant provoquer la mort ou de graves blessures.**

Cet avertissement indique une situation dangereuse **pouvant provoquer des blessures légères.**

Avertissement, dommages matériels

ATTENTION

Cet avertissement indique une situation **pouvant provoquer des dommages matériels.**

1.3 Symboles utilisés



- Ce symbole indique les activités strictement réservées aux électriciens spécialisés.
- Ce symbole indique une remarque importante.



- Ce symbole indique une information complémentaire utile.
- ✓ Ce symbole indique une condition préalable.
- Ce symbole indique une action à réaliser.
- ⇒ Ce symbole indique un résultat.
- Ce symbole indique une énumération.
- Ce symbole renvoie à un autre document ou à un autre emplacement dans le texte de ce document.



FR

2 Pour votre sécurité

2.1 Groupes cibles

Le présent document contient des informations à l'attention des électriciens spécialisés et de l'exploitant. Certaines activités nécessitent des connaissances en électrotechnique. Ces activités sont strictement réservées aux électriciens spécialisés et sont indiquées par le symbole Électricien spécialisé.

« 1.3 Symboles utilisés » [> 2]

Exploitant

La responsabilité de l'utilisation conforme et en toute sécurité du produit incombe à l'exploitant. Cela inclut également l'instruction des personnes qui emploient le produit. L'exploitant assume la responsabilité pour l'exécution par un technicien qualifié des activités qui nécessitent des connaissances spécialisées.

Électricien spécialisé

Par électricien spécialisé, on entend une personne qui, de par sa formation professionnelle, ses connaissances et son expérience ainsi que ses connaissances des dispositions pertinentes, est en mesure d'évaluer les activités qui lui sont confiées et d'identifier les dangers potentiels.

2.2 Utilisation conforme

Le produit est prévu pour une utilisation dans le secteur privé.

Le produit est exclusivement conçu en vue de la recharge de véhicules électriques ou hybrides, ciaprès dénommés « véhicule ».

- Charge selon mode 3 conformément à la norme CEI 61851 pour véhicules équipés de batteries sans dégagement gazeux.
- Dispositifs de connexion conformes à la norme CEI 62196.

Les véhicules équipés de batteries à dégagement gazeux ne peuvent pas être chargés.

Le produit est exclusivement prévu en vue d'un montage mural stationnaire ou d'un montage sur un système de support MENNEKES (par ex. pied support) en intérieur ou en extérieur.

Dans certains pays, il existe un règlement selon lequel un élément de commutation mécanique doit déconnecter le point de charge du réseau si un contact de charge du produit est soudé (welding detection). Ce règlement peut être mis en œuvre par ex. au moyen d'un limiteur de courant de travail.

Dans certains pays, il existe des prescriptions légales, qui exigent une protection supplémentaire contre les décharges électriques. L'utilisation d'un obturateur constitue une éventuelle mesure de précaution supplémentaire.

L'exploitation du produit est exclusivement autorisée à condition d'observer toutes les prescriptions nationales et internationales. Les prescriptions internationales suivantes ou la transposition nationale respective doivent notamment être observées :

- CEI 61851-1
- CEI 62196-1
- CEI 60364-7-722
- CEI 61439-7

Au moment de la livraison, le produit satisfait aux exigences normatives européennes minimales en ce qui concerne le marquage des points de charge conformément à la norme EN 17186. Dans certains pays, il existe des exigences nationales supplémentaires qui doivent également être respectées.

Lire, observer, conserver et, le cas échéant, remettre le présent document et tous les documents supplémentaires inhérents au présent produit au nouvel exploitant.

2.3 Utilisation non conforme

L'utilisation du produit n'est sûre que dans le cadre d'une utilisation conforme. Toute autre utilisation ainsi que les modifications du produit sont réputées non conformes et sont donc interdites.

L'exploitant, l'électricien spécialisé ou l'utilisateur assume l'entière responsabilité pour les dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation non conforme. MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG décline toute responsabilité pour les conséquences résultant d'une utilisation non conforme.

2.4 Consignes de sécurité fondamentales

Connaissances en électrotechnique

En cas de réalisation d'activités, qui nécessitent des connaissances en électronique, par des personnes ne disposant pas de connaissances en électronique, les personnes s'exposent à des blessures graves, voire mortelles.

- Uniquement confier les activités qui nécessitent des connaissances en électronique à des électriciens spécialisés.
- Observer le symbole « Électricien spécialisé » dans le présent document.

Ne pas employer un produit endommagé

En cas d'utilisation d'un produit endommagé, les personnes s'exposent à des blessures graves, voire mortelles.

- Ne pas employer un produit endommagé.
- Marquer le produit endommagé afin d'exclure toute utilisation par d'autres personnes.
- Demander immédiatement à un électricien spécialisé d'éliminer les dommages.

Le cas échéant, demander à une personne qualifiée de mettre le produit hors service.

Réalisation conforme de la maintenance

Une maintenance non conforme peut compromettre la sécurité d'exploitation du produit. Les personnes s'exposent alors à un risque de blessures graves, voire mortelles.

- Garantir une réalisation conforme de la maintenance.
- 🗍 « 8.1 Maintenance » [> 37]

Observation du devoir de surveillance

Les personnes, qui ne sont pas en mesure d'identifier les dangers potentiels ou uniquement dans une certaine mesure, et les animaux constituent un danger pour leur propre sécurité et la sécurité des autres personnes.

- Maintenir les personnes vulnérables, par ex. les enfants, à l'écart du produit.
- Maintenir les animaux à l'écart du produit.

2.5 Autocollant de sécurité

Certains composants du produit comportent des autocollants de sécurité avec des avertissements contre les situations dangereuses. Une non-observation des autocollants de sécurité peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

Autocollant de sécurité	Signification
4	 Danger, tension électrique. Avant les travaux sur le produit, s'assurer que celui-ci est bien hors tension.



Danger en cas de non-observation des documents associés.

- Avant les travaux sur le produit, lire les documents associés.
- Observer les autocollants de sécurité.



- Garantir la bonne lisibilité des autocollants de sécurité.
- Remplacer les autocollants de sécurité endommagés ou illisibles.
- Lorsqu'il s'avère nécessaire de remplacer un composant qui comporte un autocollant de sécurité, il incombe de s'assurer que le nouveau composant comporte également le même autocollant de sécurité. Le cas contraire, y apposer l'autocollant de sécurité par la suite.

FR

3 Description du produit

3.1 Principales caractéristiques d'équipement

Généralités

- Charge selon mode 3 conforme à la norme CEI 61851
- Dispositif de connexion conforme à la norme CEI 62196
- Capacité de charge max. : 22 kW
- Raccordement : monophasé / triphasé
- Capacité de charge max. configurable par l'électricien spécialisé
- Informations à propos du statut par champ d'informations à DEL
- Mode sommeil pour consommation réduite en veille (env. 1 W)
- Fonction de déverrouillage en cas de coupure de courant
- Suspension intégrée des câbles
- Boîtier en AMELAN®

Options d'autorisation

- Démarrage automatique (sans autorisation)
- RFID (ISO / CEI 14443 A)
 Compatible avec MIFARE classic et MIFARE DESFire

Options de gestion locale de la charge

- Réduction du courant de charge via un contact de commutation externe (entrée Downgrade)
- Réduction du courant de charge en cas de charge des phases non uniforme (limitation du déséquilibre de charge)
- Recharge solaire par un compteur d'énergie externe installé en amont
 - Recharge solaire monophasée ou triphasée pour des capacités de charge de 1,4 à 7,4 kW (en cas de raccordement et de configuration en monophasé)

- Recharge solaire triphasée pour des capacités de charge de 4,2 à 22 kW
- Protection locale contre une panne générale par un compteur d'énergie externe installé en amont

Options de connexion à un système externe de gestion de l'énergie (EMS)

Via Modbus RTU

Dispositifs de protection intégrés

- Sans disjoncteur différentiel intégré
- Sans disjoncteur de protection intégré
- Surveillance du courant de défaut CC > 6 mA conformément à CEI 62955
- Sortie de commutation pour la commande d'un limiteur de courant de travail externe pour la coupure du réseau du point de charge en présence d'une erreur (contact de charge soudé, welding detection)

3.2 Plaque signalétique

La plaque signalétique comporte toutes les caractéristiques importantes du produit.

Observez la plaque signalétique sur votre produit. La plaque signalétique se trouve sur le haut de la partie inférieure du boîtier.



Fig. 1 : plaque signalétique (spécimen)



FR

- 1 Fabricant
- 2 Numéro du modèle.Numéro de série
- 3 Désignation du modèle
- 4 Courant nominal
- 5 Tension nominale
- 6 Fréquence nominale
- 7 Standard
- 8 Code-barres
- 9 Nombre de pôles
- 10 Degré de protection
- 11 Utilisation

3.3 Étendue de la livraison

- Produit
- Manuel d'utilisation et d'installation
- 4 cartes RFID (3 cartes pour les utilisateurs et 1 carte maître ; lors de la livraison, les cartes RFID sont déjà programmées dans la Whitelist locale)
- Matériel de fixation (vis, chevilles, bouchon de fermeture, clé mâle coudée pour vis à six pans creux)
- Matériel pour le branchement de la ligne de données (1 pince blindée, 2 serre-câbles)
- Ferrite pliante pour le raccordement de l'entrée Downgrade
- Documents supplémentaires
 - Fiche supplémentaire « Interrupteurs DIP »
 - Gabarit de perçage (imprimé sur insert en carton et perforé)
 - Schéma de câblage
 - Certificat d'essai

3.4 Structure du produit

Vue extérieure



Fig. 2 : Vue extérieure (exemple)

- 1 Partie supérieure du boîtier
- 2 Marquage du point de charge conformément à la norme EN 17186
- 3 Lecteur de cartes RFID
- 4 Champ d'informations à DEL
- 5 Connexion de charge
- 6 Évidement pour ligne d'alimentation / caniveau électrique
- 7 Panneau avant
- 8 Bouton-poussoir Soleils
- 9 Partie inférieure du boîtier

Vue de l'intérieur



Fig. 3 : Vue de l'intérieur

- 1 Interrupteur DIP
- 2 Raccordement pour le câble de configuration MENNEKES
- 3 Entrées de câbles
- 4 Bornes de connexion pour alimentation électrique
- 5 Bornes pour le raccordement d'un contact de commutation externe (entrée Downgrade)
- 6 MCU (MENNEKES Control Unit, unité de commande)
- 7 Bornes pour le raccordement de la ligne de données (pour Modbus RTU)
- 8 Bornes pour le raccordement d'un limiteur de courant de travail externe

3.5 Modes de charge en cas de recharge solaire

Le produit possède 3 modes de charge (Standard, Sunshine et Sunshine+).

Mode Standard

La charge est effectuée à puissance maximale. Si l'excédent d'énergie disponible n'est pas suffisant, la charge est effectuée à partir du courant de secteur.

Mode Sunshine

La capacité de charge varie en fonction de l'excédent d'énergie généré par le système photovoltaïque. La charge est exclusivement effectuée à partir d'énergie solaire. La charge démarre dès que l'excédent d'énergie est suffisant pour recharger le véhicule avec 6 A par phase.

Mode Sunshine+

La capacité de charge varie en fonction de l'excédent d'énergie généré par le système photovoltaïque. Indépendamment de la quantité d'électricité actuellement injectée par le système photovoltaïque, le courant de charge minimal est toujours mis à la disposition du véhicule (le cas échéant par le biais du courant de secteur). Le courant de charge minimal (par défaut : 6 A par phase) peut être configuré via l'outil de configuration (réservé à un électricien spécialisé).

- Des informations détaillées à propos des modes Sunshine et Sunshine+ sont disponibles dans le chapitre :
 - 🗍 « 6.2.3 Recharge solaire » [> 26]

3.6 Champ d'informations à DEL

Le champ d'informations à DEL indique l'état de service (par ex. veille, charge, panne) du produit.



Standby

Sym- Signification

bole	
allumé	Le produit est opérationnel. Aucun vé- hicule n'est relié au produit.
clignote lente- ment	 Toutes les conditions ne sont pas réunies pour une charge, par ex. Une autorisation a été accordée. Au- cun véhicule n'est relié au produit. Un véhicule est relié au produit. Il y a une raison qui empêche le proces- sus de charge ou le met en pause, par ex. L'entrée Downgrade est confi- gurée sur 0 A et actuellement active. Instruction du système de ges- tion de l'énergie. La communication avec le sys- tème de gestion de l'énergie connecté a été interrompue. Le courant de charge (courant Fall- back) est configuré sur 0 A. Excédent d'énergie disponible insuffisant (recharge solaire). La protection contre une panne générale s'est déclenchée. La température de service a été dépassée.
clignote rapide- ment	Un véhicule est relié au produit. Au- cune autorisation n'a été accordée.
clignote 1 fois	La carte RFID présentée a été ajoutée à la Whitelist (en mode de programma- tion).

Couleur du symbole : bleu ou vert (en fonction de la configuration)

À l'état de service « Standby », le produit peut basculer en mode sommeil au bout de 10 minutes pour réduire sa propre consommation. Le mode sommeil peut être configuré et il est activé à la livraison. Le mode sommeil est quitté en branchant le câble de charge ou au moyen d'une autorisation. En mode sommeil, aucun symbole n'est allumé sur le champ d'informations à DEL.

Charge

Sym- bole	Signification
allumé	Le processus de charge est en cours.
clignote lente- ment	 La température de service est très élevée. Le processus de charge est en cours. Le courant de charge est réduit afin d'éviter une surchauffe et une interruption du processus de charge. La communication avec le système de gestion de l'énergie connecté a été interrompue. Le courant de charge (courant Fallback) est configuré sur une valeur ≥ 6 A.
pulsé	Le processus de charge est en pause. Toutes les conditions sont réunies pour la charge d'un véhicule. Le processus de charge est en pause en raison d'un retour d'information du véhicule ou il a été achevé par le véhicule.

Couleur du symbole : bleu ou vert (en fonction de la configuration)

FR

Soleil

Sym- bole	Signification
allumé	Le produit se trouve en « mode Sun- shine ».
pulsé	Le produit se trouve en « mode Sunshi- ne+ ».
cligno- tant	Le mode de programmation pour cartes RFID est actif (pendant 60 se-condes).
clignote 2 fois	Le basculement dans un autre mode de charge n'est pas autorisé tant qu'un processus de charge est actif. Le véhi- cule doit préalablement être déconnec- té de la station de charge.

Couleur du symbole : blanc

Panne

Sym- bole	Signification
allumé	Présence d'une panne empêchant un processus de charge du véhicule. Le dépannage est strictement réservé à un électricien spécialisé.
cligno- tant	Présence d'une panne empêchant un processus de charge du véhicule (par ex. erreur pendant le processus de charge sous-tension / surtension

Sym- bole	Signification
clignote 1 fois	 La carte RFID présentée n'est pas enregistrée dans la Whitelist. Une autorisation n'a pas été accordée. Toutes les cartes RFID ont été sup- primées de la Whitelist (carte RFID maître présentée pendant 10 se- condes). La carte RFID présentée a été sup- primée de la Whitelist (en mode de programmation).
clignote 3 fois	La mémoire des cartes RFID est pleine (max. 10 cartes RFID).

« 9 Dépannage » [> 39]

Couleur du symbole : rouge

3.7 Connexions de charge

Les variantes du produit sont disponibles avec les connexions de charge suivants :

Prise de charge du type 2 avec couvercle rabattable en vue de l'utilisation d'un câble de charge distinct



Ce câble permet de recharger tous les véhicules équipés d'une fiche de charge du type 2 ou du type 1 (en fonction du câble de charge employé).



Prise de charge du type 2 avec obturateur en vue de l'utilisation d'un câble de charge distinct



L'obturateur offre une protection supplémentaire contre les décharges électriques et, dans certains pays, son utilisation est obligatoire. (1) « 2.2 Utilisation conforme » [) 3]

Ce câble permet de recharger tous les véhicules équipés d'une fiche de charge du type 2 ou du type 1 (en fonction du câble de charge employé).



Tous les câbles de charge MENNEKES sont disponibles sur notre site web, dans la rubrique « Portefeuille produits » > « Câble de charge ». FR

4 Caractéristiques techniques

AMTRON® Start 2.0s 22		
Capacité de charge max. [kW]	22	
Branchement	monophasé / triphasé	
Courant nominal I _{nA} [A]	32	
Courant nominal d'un point de charge mode 3 $\rm I_{\rm nC}[A]$	32	
Tension nominale $U_{\rm \scriptscriptstyle N}[V]$ AC ±10 %	230 / 400	
Fréquence nominale f _N [Hz]	50	
Fusible de puissance max. [A]	40 *	
Tension assignée d'isolement U _i [V]	500	
Résistance aux ondes de surtension assignée $U_{\mbox{\tiny imp}}\left[kV\right]$	4	
Courant conditionnel de court-circuit assigné I_{cc} [kA]	1,8	
Facteur de diversité assigné RDF	1	
Système en fonction du type de prise de terre	TN / TT (IT en présence de certaines condi- tions préalables)	
Classification CEM	A+B	
Fréquence utile RFID [MHz]	13,56	
Champ H Quasi-Peak [dBµA/m]	1,55	
Classe de protection	1	
Degré de protection	IP 54	
Catégorie de surtension	III	
Résistance aux chocs	IK10	
Degré d'encrassement	3	
Installation	Plein air ou en intérieur	
Stationnaire / portatif	Stationnaire	
Utilisation (conformément à CEI 61439-7)	Ensembles pour borne de charge de véhi- cules électriques (AEVCS)	
Forme extérieure	Montage mural	
Dimensions H x L x P [mm]	475 x 259 x 220	
Poids [kg]	4,6	
Standard	CEI 61851, CEI 61439-7	

* Pour le dimensionnement du fusible de puissance max., observer les prescriptions en vigueur sur le site d'installation.

Les normes concrètes selon lesquelles le produit a été testé sont indiquées dans la déclaration de conformité du produit. Le déclaration de conformité est disponible sur notre site web, dans la rubrique Téléchargement du produit sélectionné.

Réglette à bornes ligne d'alimentation	on			
Nombre de bornes de connexion		5		
Matériau du conducteur		Cuivre		
		Min.	Max.	
Plage de serrage [mm ²]	rigide	0,2	10	FR
	flexible	0,2	10	
	avec embout	0,2	6	
Couple de serrage [Nm]		0,8	1,6	
Bornes de connexion entrée Downg	rade			
Nombre de bornes de connexion		2		
Version du contact de commutation	externe	Sans potentiel	(NF)	
		Min.	Max.	
Plage de serrage [mm ²]	rigide	0,2	4	
	flexible	0,2	2,5	
	avec embouts	0,25	2,5	
Couple de serrage [Nm]		0,5	0,5	
Bornes de connexion sortie de comr	mutation pour limiteur de courant de t	ravail		
Nombre de bornes de connexion		2		
Tension de commutation max. [V] CA	7	230		
Tension de commutation max. [V] CO	2	24		
Courant de commutation max. [A]		1		
		Min.	Max.	
Plage de serrage [mm ²]	rigide	0,2	4	
	flexible	0,2	2,5	
	avec embouts	0,25	2,5	
Couple de serrage [Nm]		0,5	0,5	
Bornes de connexion Modbus RTU				
Nombre de bornes de connexion		3 x 2		
		Min.	Max.	
Plage de serrage [mm ²]	rigide	0,2	1,5	
	flexible	0,2	1,5	
	avec embouts	0,25	1,5	
Couple de serrage [Nm]		-	-	

5 Installation

5.1 Choix de l'emplacement

Configuration requise :

- Les caractéristiques techniques et les caractéristiques de l'alimentation secteur sont identiques.
- « 4 Caractéristiques techniques » [12]
- ✓ Les conditions ambiantes admissibles sont respectées.
- Le produit et l'emplacement dédié à la charge sont suffisamment rapprochés l'un par rapport à l'autre en fonction du câble de charge employé.
- Les distances minimales suivantes sont observées par rapport aux autres objets (par ex. murs) :
 - Distance vers la gauche et la droite : 300 mm
 - Distance vers le haut : 300 mm

5.1.1 Conditions ambiantes admissibles

▲ DANGER

Danger d'explosion et d'incendie

En cas d'utilisation du produit en zones explosives (zone ATEX), des substances explosives peuvent s'enflammer au contact des étincelles produites par les composants du produit. Il y a danger d'explosion et d'incendie.

Ne pas employer le produit en zones à risque d'explosion (par ex. stations de distribution de gaz).

ATTENTION

Dommage matériel en présence de conditions ambiantes inappropriées

Les conditions ambiantes inappropriées peuvent endommager le produit.

- Protéger le produit contre les jets d'eau directs.
- Éviter tout rayonnement solaire direct.
- Veiller à une aération suffisante du produit. Respecter les distances minimales.
- ▶ Tenir le produit à l'écart de sources de chaleur.
- Éviter les fortes variations de températures.

Conditions ambiantes admissibles

	Min.	Max.
Température ambiante [°C]	-30	+50
Température moyenne sur		+35
24 heures [°C]		
Altitude [m au-dessus du ni-		2 000
veau de la mer]		
Humidité relative de l'air (sans		95
condensation) [%]		



5.2 Travaux préliminaires sur le site

5.2.1 Installation électrique en amont

Les activités dans ce chapitre sont strictement réservées aux électriciens spécialisés.

▲ DANGER

Danger d'incendie en cas de surcharge

En cas de dimensionnement incorrect de l'installation électrique en amont (par ex. ligne d'alimentation), il existe un danger d'incendie.

- Dimensionner l'installation électrique en amont conformément aux exigences normatives en vigueur, aux caractéristiques techniques et à la configuration du produit.
- « 4 Caractéristiques techniques » [12]

Lors du dimensionnement de la ligne d'alimentation (section et type de câble), impé-

- rativement observer les particularités locales suivantes :
 - Type de pose
 - Longueur de la ligne
- Poser la ligne d'alimentation et, le cas échéant, la ligne pilote / ligne de données à l'emplacement souhaité.

Recommandation pour une ligne de données (par ex. pour le raccordement à un compteur d'énergie externe ou à un système de gestion de l'énergie), voir chapitre :

 « 5.7 Branchement de la ligne de données (Modbus RTU) » [> 19]

Options de montage

- Sur un mur
- Sur la colonne en acier inoxydable MENNEKES
- Sur la colonne en béton MENNEKES
- Sur le pied support MENNEKES

Montage mural – Installation apparente : En cas d'installation apparente avec l'entrée de câbles par le bas, l'évidement prédécoupé pour la ligne d'alimentation / caniveau électrique doit être cassé sur la partie supérieure du boîtier.

Montage mural – Installation encastrée : En cas d'installation encastrée, la position de la ligne d'alimentation doit être définie à l'aide du gabarit de perçage fourni ou de la figure « Dimensions de perçage [mm] ».

Montage sur une colonne en acier inoxydable, une colonne en béton ou un pied support : Ceux-ci sont disponibles comme accessoires auprès de l'entreprise MENNEKES.

Voir guide d'installation respectif

5.2.2 Dispositifs de protection

1

Les activités dans ce chapitre sont strictement réservées aux électriciens spécialisés.

Les conditions suivantes doivent être réunies lors de l'installation des dispositifs de protection sur l'installation électrique en amont :

Disjoncteur différentiel

- Les prescriptions nationales doivent être observées (par ex. CEI 60364-7-722 (en Allemagne, DIN VDE 0100-722)).
- Un capteur de courant différentiel résiduel est intégré au produit en vue de la surveillance de courant de défaut CC > 6 mA conformément à la norme CEI 62955.
- Le produit doit être protégé au moyen d'un disjoncteur différentiel. Le disjoncteur différentiel doit au moins être du type A.
- Il est interdit de raccorder d'autres circuits électriques au disjoncteur différentiel.

Protection de la ligne d'alimentation (par ex. disjoncteur de protection et coupe-circuit B.T. à haut pouvoir de coupure)

- Les prescriptions nationales doivent être observées (par ex. CEI 60364-7-722 (en Allemagne, DIN VDE 0100-722)).
- Le fusible pour la ligne d'alimentation doit notamment être choisi en observant la plaque signalétique, la capacité de
- charge souhaitée et la ligne d'alimentation (longueur et section de la ligne, nombre de conducteurs extérieurs, sélectivité) vers le produit.
 - Le courant nominal du fusible pour la ligne d'alimentation doit être inférieur ou égal à 40 A (avec caractéristique C).

Limiteur de courant de travail

- Contrôler si la législation en vigueur dans le pays de l'utilisateur prescrit l'installation d'un limiteur de courant de travail.
- « 2.2 Utilisation conforme » [> 3]
 - Le limiteur de courant de travail doit être installé à côté du disjoncteur de protection.
 - Le limiteur de courant de travail et disjoncteur de protection doivent être compatibles entre eux.

5.3 Transport du produit

ATTENTION

Dommage matériel en cas de transport incorrect

Les collisions et les chocs peuvent endommager le produit.

- Éviter les collisions et chocs.
- Laisser le produit emballé pendant le transport jusqu'à son emplacement de montage.
- Employer des boulons pour la fixation du panneau avant comme accessoire de transport ou comme poignée.
- Déposer le produit sur un support souple.

5.4 Ouverture du produit



Les activités dans ce chapitre sont strictement réservées aux électriciens spécialisés.



Fig. 4 : Ouverture du produit

Lors de la livraison, la partie supérieure (1) du boîtier n'est pas vissée. Les vis (2) sont comprises dans l'étendue de la livraison.

- Le cas échéant, desserrer les vis (2).
- Retirer la partie supérieure (1) du boîtier.
- Desserrer les vis (4) puis rabattre le panneau avant (3) vers le bas.

5.5 Montage mural du produit

ATTENTION

Dommage matériel en cas de montage sur une surface irrégulière

En cas de montage sur une surface irrégulière, le boîtier peut se déformer et le degré de protection ne peut alors plus être garanti. Les composants électroniques peuvent subir des dommages consécutifs.

- Monter uniquement le produit sur une surface plane.
- Le cas échéant, égaliser les surfaces irrégulières en prenant les mesures qui s'imposent.





1

MENNEKES recommande de procéder au montage à une hauteur ergonomique adaptée à la taille du corps.

Le matériel de fixation fourni (vis, chevilles) convient uniquement à un montage sur les murs en béton, en briques ou en bois.

▲ ATTENTION

Dommage matériel en cas de pénétration de poussière de perçage

En cas de pénétration de poussière de perçage dans le produit, les composants électroniques peuvent subir des dommages consécutifs.

- Veiller à ce que la poussière de perçage ne puisse pas pénétrer dans le produit.
- Ne pas employer le produit comme gabarit de perçage et ne pas non plus percer à travers le produit.
- Percer les trous à l'aide du gabarit de perçage (compris dans l'étendue de la livraison) ou d'abord dessiner les trous à l'aide de la figure « Dimensions de perçage [mm] » puis les percer. Le diamètre des trous varie en fonction du matériel de fixation employé.



Fig. 5 : dimensions de perçage [mm]

Introduire la ligne d'alimentation et, le cas échéant, la ligne de données à travers une entrée de câbles dans le produit. À cet effet, percer un trou dans la membrane respective.

Afin d'exclure toute pénétration d'eau de pluie, le diamètre du trou dans la mem-

- pluie, le diamètre du trou dans la membrane ne devrait pas être supérieur au diamètre des lignes.
- Env. 30 cm de la ligne d'alimentation sont requis à l'intérieur du produit.
- Monter le produit au mur à l'aide de chevilles et de vis. Adapter le couple de serrage au matériau du mur.
- S'assurer que le produit est fermement fixé en toute sécurité.

Bouchons de fermeture



Fig. 6 : Bouchons de fermeture

 Recouvrir les vis de fixation avec les bouchons de fermeture (1) (compris dans l'étendue de la livraison).

▲ ATTENTION

Dommage matériel en l'absence de bouchons de fermeture

Si les vis de fixation ne sont pas recouvertes ou seulement de manière insuffisante avec les bouchons de fermeture, le degré de protection indiqué n'est plus garanti. Les composants électroniques peuvent subir des dommages consécutifs.

 Recouvrir les vis de fixation avec les bouchons de fermeture.

5.6 Raccordement électrique



5.6.1 Configurations du réseau

Le produit peut être raccordé à un réseau TN / TT.

Le produit peut uniquement être raccordé à un réseau informatique à condition de respecter les conditions suivantes :

 ✓ Le raccordement à un réseau informatique 230 / 400 V n'est pas autorisé. Le raccordement à un réseau informatique avec une tension composée 230 V par le biais d'un disjoncteur différentiel est autorisé à condition que la tension de contact maximale ne dépasse pas 50 V CA dans le cas de la première erreur.

5.6.2 Alimentation électrique



Fig. 7 : Prise de l'alimentation électrique

- Dénuder la ligne d'alimentation.
- Dénuder les fils sur 10 mm.
 - Pendant la pose de la ligne d'alimentation,
 ne pas dépasser le rayon de courbure admissible.

Fonctionnement monophasé

- Raccorder les fils de la ligne d'alimentation aux bornes L1, N et PE conformément au marquage des bornes.
- Observer les caractéristiques de raccordement de la réglette à bornes.
- « 4 Caractéristiques techniques » [12]

Pour exploiter le produit en monophasé, il est également nécessaire de procéder à une modification dans l'outil de configuration (paramètre « Connected phases »).

« 6.5.1 Description de l'outil de configuration »
 [▶ 32]

FR

Fonctionnement triphasé

- Raccorder les fils de la ligne d'alimentation aux bornes L1, L2, L3, N et PE conformément au marquage des bornes.
- Observer les caractéristiques de raccordement de la réglette à bornes.
- 🗍 « 4 Caractéristiques techniques » [🕨 12]

Raccordement de l'alimentation en cas de recharge solaire



MENNEKES recommande de mettre la phase L1 de la station de charge sur la même phase d'un onduleur à alimentation monophasée. Cela permet d'éviter un déséquilibre de charge.

5.6.3 Limiteur de courant de travail

Configuration requise :

- ✓ Le limiteur de courant de travail est intégré à l'installation électrique en amont.
- « 5.2.2 Dispositifs de protection » [> 15]



Fig. 8 : Borne XG3



Fig. 9 : Schéma de principe : raccordement d'un limiteur de courant de travail externe

- Dénuder le câble.
- Dénuder les fils sur 7 mm.

Raccorder les fils aux bornes 3 et 1 (XG3).

Borne (XG3)	Branchement
3	Limiteur de courant de travail
1	Alimentation électrique
	Max. 230 V CA ou max. 24 V CC
	Max. 1 A

- Observer les caractéristiques de raccordement de la sortie de commutation.
- « 4 Caractéristiques techniques » [12]

i

En présence d'un défaut (contact de charge soudé), le limiteur de courant de travail est activé et le produit est déconnecté du réseau.

5.7 Branchement de la ligne de données (Modbus RTU)

Les activités dans ce chapitre sont strictement réservées aux électriciens spécialisés.

Le produit peut être branché via Modbus RTU, par ex. à un compteur d'énergie externe ou à un système de gestion de l'énergie.

MENNEKES recommande l'utilisation des lignes de données suivantes :

- Jusqu'à une longueur de câble de 40 m, il est possible d'employer un câble réseau (CAT-6 / CAT-7). L'utilisation d'un câble réseau peut s'avérer utile afin de préparer votre installation pour les développements futurs. Tous les fils ne sont pas requis.
- Ligne PROFIBUS
 - Pour la pose dans la terre : ligne Siemens
 Profibus câble souterrain 6XV1830-3FH10
 (EAN fabricant 4019169400428)
 - Pour la pose sans contrainte mécanique : ligne Siemens Profibus 6XV1830-0EH10 (EAN fabricant 4019169400312)

La longueur maximale des lignes de données ne doit pas être supérieure à 100 mètres.

Branchement

Pour le branchement du câble de données, une pince blindée et 2 serre-câbles sont requis. Ceux-ci sont compris dans l'étendue de la livraison.



Fig. 10 : Branchement de la ligne de données [mm]

Monter la pince blindée :

- Dénuder la ligne de données à une distance de 115 mm sur 8 mm.
- Fixer la pince blindée à l'emplacement dénudé.
- Fixer la pince blindée à la gaine à l'aide d'un serre-câble.

Branchement de la ligne de données :

- Dénuder la ligne de données.
- Dénuder les fils sur 10 mm.
- Brancher le blindage de protection sur la borne 1 (XG2).
- Brancher les paires de fils torsadées sur les bornes 3 et 2 (XG2).

Borne (XG2)	Branchement
3	A
2	В
1	GND

Observer les caractéristiques de branchement.

- « 4 Caractéristiques techniques » [12]
- Fixer tous les paires de fils à l'aide d'un serrecâble.
- Isoler les paires de fils non employées (protection contre les contacts accidentels).

Montage de résistances de terminaison aux extrémités de la ligne de données (en option)

Si, pour des raisons liées au câblage, il n'est pas possible d'établir une liaison stable avec les abonnés Modbus, il est recommandé de terminer la ligne de données aux deux extrémités par une résistance de 120 ohms. La terminaison permet de réduire les réflexions et d'augmenter la stabilité de la communication. La nécessité d'une terminaison dépend de l'environnement d'installation (par ex. longueur de la ligne, nombre d'abonnés Modbus). Il n'est donc pas possible d'émettre une prescription générale quant à l'utilisation de résistances de terminaison.



FR

6 Mise en service

6.1 Réglages de base via les interrupteurs DIP

- Les modifications effectuées via les interrupteurs DIP ne sont prises en compte qu'après un redémarrage du produit.
- Le cas échéant, mettre le produit hors tension.

6.1.1 Configuration du produit

Les activités dans ce chapitre sont strictement réservées aux électriciens spécialisés.

En vue de la configuration du produit, la partie supérieure du boîtier abrite deux interrupteurs DIP à 8 pôles. À la livraison, tous les interrupteurs DIP sont désactivés (« OFF »). À la livraison, le produit est déjà opérationnel.





Fig. 11 : Interrupteurs DIP (état à la livraison)

- 1 Banque S1
- 2 Banque S2

Les interrupteurs DIP permettent de régler les fonctions suivantes :

Banque S1

Inter- rupteurs DIP	Fonction
1	Schéma des couleurs témoin LED « OFF » : Symbole « Veille » = bleu Symbole « Charge » = vert « ON » : Symbole « Veille » = vert Symbole « Charge » = bleu
2	 Limitation du déséquilibre de charge « OFF » : limitation du déséquilibre de charge désactivée « ON » : limitation du déséquilibre de charge activée
3	 Autorisation « OFF » : aucune autorisation (démarrage automatique) « ON » : autorisation via RFID
4	Utilisation Modbus RTU « OFF » : Modbus RTU n'est pas employé « ON » : Modbus RTU est employé
5	 Maître / Satellite « OFF » : configuration comme maître « ON » : configuration comme satel- lite
6	Type de compteur d'énergie • « OFF » : Siemens PAC1600 7KT1661 • « ON » : TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Me- ter
7	Recharge solaire « OFF » : recharge solaire désactivée « ON » : recharge solaire activée
8	Sans fonction

Banque S2

Inter-	Fonction
rupteurs	
DIP	
1, 2, 3	Courant de charge maxi.
4, 5	Courant de charge réduit avec entrée
	Downgrade commandée
6,7,8	Intensité du courant max. du raccorde-
	ment domestique

6.1.2 Réglage du courant de charge maximal

Les activités dans ce chapitre sont strictement réservées aux électriciens spécialisés.

Les interrupteurs DIP 1, 2 et 3 sur la banque S2 permettent de régler le courant de charge maximal du point de charge.

Le courant de charge max. peut être réglé sur 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A ou 32 A.

Réglage des interrupteurs DIP (banque S2)			Courant de charge
1	2	3	max. [A]
OFF	OFF	OFF	32
ON	OFF	OFF	25
OFF	ON	OFF	20
ON	ON	OFF	16
OFF	OFF	ON	13
ON	OFF	ON	10
OFF	ON	ON	6

Les réglages ON – ON – ON ne sont pas valables pour la configuration du courant de charge max. (la DEL « Panne » est allumée). Après la sélection de ces paramètres, il est possible de programmer une nouvelle carte RFID maître.

6.1.3 Configuration de l'autorisation via RFID

Les activités dans ce chapitre sont strictement réservées aux électriciens spécialisés.

L'autorisation est accordée via une carte RFID et une Whitelist locale. Il est possible de gérer jusqu'à 10 cartes RFID dans la Whitelist. Les cartes RFID comprises dans l'étendue de la livraison sont déjà programmées dans la Whitelist à la livraison.

 Mettre l'interrupteur DIP 3 de la banque 1 sur « ON ».

6.1.4 Réglage de la limitation du déséquilibre de charge

Les activités dans ce chapitre sont strictement réservées aux électriciens spécialisés.

Par « déséquilibre de charge », on entend la charge non uniforme des phases d'un réseau de courant alternatif triphasé. En Allemagne par exemple, il y a déséquilibre de charge lorsque la différence maximale au point de raccordement au réseau entre deux phases s'élève à 20 A (conformément à la prescription VDE-N-AR-4100).

- En l'absence de raccordement d'un compteur d'énergie externe, le déséquilibre de charge du produit est limité.
- En cas de raccordement d'un compteur d'énergie externe, la régulation du courant de charge est effectuée en tenant compte du déséquilibre de charge de tous les consommateurs mesurés.
- Observer les prescriptions nationales en vigueur.
- Mettre l'interrupteur DIP 2 de la banque S1 sur « ON ».
- ⇒ Le déséquilibre de charge sera limité à 20 A (réglage par défaut).

L'outil de configuration est requis pour limiter le déséquilibre de charge sur une autre valeur de courant.

« 6.5.1 Description de l'outil de configuration »
 [> 32]



6.2 Cas d'utilisation

6.2.1 Downgrade

Les activités dans ce chapitre sont strictement réservées aux électriciens spécialisés.

Si, dans certaines circonstances ou à certains horaires, le courant maximal d'alimentation sur secteur devait ne pas être disponible, le courant de charge peut être réduit via l'entrée Downgrade. L'entrée Downgrade peut par exemple être contrôlée par les critères ou systèmes de commande suivants :

- Tarification de l'électricité
- Horaire
- Commande de délestage automatique
- Commande manuelle
- Gestion externe de la charge

À la livraison, l'entrée Downgrade est pilotée comme suit :

État du contact de	État Downgrade
commutation	
ouvert	Downgrade activée
fermé	Downgrade non activée

L'outil de configuration est requis en vue de la modification du pilotage de l'entrée Downgrade.

« 6.5.1 Description de l'outil de configuration »
 [> 32]

Raccordement électrique du contact de commutation

▲ ATTENTION

Dommage matériel en cas d'installation incorrecte

FR

Une installation incorrecte du contact de commutation peut endommager le produit ou y provoquer des dysfonctionnements. Pendant l'installation, observer les exigences suivantes :

 Poser les câbles en veillant à éviter toute perturbation.

À la livraison, un pont est placé sur l'entrée Downgrade. Celui-ci doit être retiré auparavant.



- Fig. 12 : Retrait du pont
- Retirer le pont.



Fig. 13 : Schéma de principe : raccordement d'un contact de commutation externe

- Installer le contact de commutation externe.
- Dénuder le câble.

- Dénuder les fils sur 7 mm.
- Raccorder les fils aux bornes 3 et 4 (XG1).
- Observer les caractéristiques de raccordement de l'entrée Downgrade.
- « 4 Caractéristiques techniques » [12]
- Positionner la ferrite pliante (compris dans l'étendue de la livraison) sur le câble puis la refermer.

Configuration

Les interrupteurs DIP 4 et 5 sur la banque S2 permettent de régler le courant de charge réduit qui est appliqué lorsque le contact de commutation est activé sur l'entrée Downgrade. Le courant de charge est réduit en pourcentage en fonction du courant de charge maximal réglé.

Réglage des		Pourcen-	Courant de charge
interrupteurs		tage du	réduit (exemple :
DIP		courant de	courant de charge
(banque S2)		charge	max. = 10 A)
4	5	max.	
OFF	OFF	0 %	0 A
OFF	ON	25 %	6 A *
ON	OFF	50 %	6 A *
ON	ON	75 %	7,5 A *

* Pour le processus de charge, 6 A sont toujours au moins disponibles. Lorsque le courant de charge réduit calculé est inférieur à 6 A, on arrondit vers le haut.

6.2.2 Protection contre une panne générale

Les activités dans ce chapitre sont strictement réservées aux électriciens spécialisés.

Afin d'éviter une surcharge sur le raccordement de la maison avec un point de charge (protection contre une panne générale), il est indispensable de mesurer les valeurs électriques actuelles du raccordement du bâtiment avec un compteur d'énergie externe supplémentaire. Le cas échéant, le compteur d'énergie enregistre également les valeurs des autres consommateurs à l'intérieur du bâtiment. Pour les raccordements domestiques supérieurs à 63 A, la protection contre une panne générale n'est pas possible.


6.2.2.1 Structure

Le compteur d'énergie externe peut être installé de manière à ne mesurer que les consommateurs externes ou à mesurer la consommation totale (consommateurs externes et station de charge). Les illustrations suivantes montrent le montage en cas d'utilisation du kit d'accessoires MENNEKES 18626 (Siemens PAC1600 7KT1661, y compris transformateur de courant). En cas d'utilisation du TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter, le compteur d'énergie doit être installé en série avec la charge.



le compteur d'énergie mesure la consommation totale (réglage par défaut)

le compteur d'énergie mesure uniquement les consommateurs externes



FR

6.2.2.2 Branchement et configuration

Connexion du compteur d'énergie externe

Le produit est compatible avec les compteurs d'énergie suivants :

- Siemens PAC1600 7KT1661 (le compteur d'énergie, y compris transformateur de courant et instructions, est disponible auprès de MENNEKES sous la référence 18626).
- TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter
- Installer le compteur d'énergie externe dans l'installation électrique en amont.
- Relier le compteur d'énergie et le produit entre eux au moyen d'une ligne de données.
- « 5.7 Branchement de la ligne de données (Modbus RTU) » [> 19]

Configuration

Pour configurer une protection contre une panne générale, procéder aux réglages suivants à l'aide des interrupteurs DIP :

Interrup- teur DIP	Configura- tion re- quise	Description succincte
4, banque S1	ON	Utilisation Modbus RTU
5, banque S1	OFF	Maître
6, banque S1	En fonc- tion du compteur d'énergie	 « OFF » = Siemens PAC1600 7KT1661 « ON » = TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Ener- gy Meter
7, banque S1	OFF	Recharge solaire désactivée
6, 7, 8 ; banque S2	En fonc- tion du raccorde- ment do- mestique	Intensité du courant max. du raccordement domestique

L'intensité du courant max. mise à disposition par le raccordement domestique peut être configurée sur 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A et 63 A.

Réglage des interrupteurs DIP (banque S2 sur le point de charge maître)		Intensité du courant max. [A]	
6	7	8	
OFF	OFF	OFF	63
ON	OFF	OFF	50
OFF	ON	OFF	40
ON	ON	OFF	35
OFF	OFF	ON	32
ON	OFF	ON	25
OFF	ON	ON	20
ON	ON	ON	16

Outil de configuration :

Si le compteur d'énergie ne doit mesurer que des consommateurs externes, un réglage supplémentaire est nécessaire dans l'outil de configuration (paramètre « Meter measuring point »).

« 6.5.1 Description de l'outil de configuration »
 [> 32]

6.2.3 Recharge solaire

Les activités dans ce chapitre sont strictement réservées aux électriciens spécialisés.

Configuration requise :

- ✓ Le produit est raccordé à un compteur d'énergie externe via Modbus RTU et est correctement configuré. Le compteur d'énergie détecte l'excédent d'électricité généré par le système photovoltaïque.
- ✓ La recharge solaire est activée.
- « 6.1 Réglages de base via les interrupteurs DIP
 » [
 » [
 21]

Le produit possède 3 modes de charge (Standard, Sunshine et Sunshine+).



Mode Standard

La charge est effectuée à puissance maximale. Si l'excédent d'énergie disponible n'est pas suffisant, la charge est effectuée à partir du courant de secteur.

Mode Sunshine

La capacité de charge varie en fonction de l'excédent d'énergie généré par le système photovoltaïque. La charge est exclusivement effectuée à partir d'énergie solaire. La charge démarre dès que l'excédent d'énergie est suffisant pour recharger le véhicule avec 6 A par phase.

Mode Sunshine+

La capacité de charge varie en fonction de l'excédent d'énergie généré par le système photovoltaïque. Indépendamment de la quantité d'électricité actuellement injectée par le système photovoltaïque, le courant de charge minimal est toujours mis à la disposition du véhicule (le cas échéant par le biais du courant de secteur). Le courant de charge minimal (par défaut : 6 A par phase) peut être configuré via l'outil de configuration (réservé à un électricien spécialisé).

Excédent d'énergie min. avec la recharge solaire

- Avec une alimentation sur secteur triphasée, la recharge solaire démarre à partir d'un excédent d'énergie de 4,2 kW et peut être augmentée jusqu'à max. 22 kW.
- Avec une alimentation sur secteur monophasée, la recharge solaire démarre à partir d'un excédent d'énergie de 1,4 kW et peut être augmentée jusqu'à max. 7,4 kW.

FR

6.2.3.1 Structure

Le compteur d'énergie externe peut être installé de manière à ne mesurer que les consommateurs externes ou à mesurer la consommation totale (consommateurs externes et station de charge). Les illustrations suivantes montrent le montage en cas d'utilisation du kit d'accessoires MENNEKES 18626 (Siemens PAC1600 7KT1661, y compris transformateur de courant). En cas d'utilisation du TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter, le compteur d'énergie doit être installé en série avec la charge.



le compteur d'énergie mesure la consommation totale (réglage par défaut)

le compteur d'énergie mesure uniquement les consommateurs externes



6.2.3.2 Branchement et configuration

Connexion du compteur d'énergie externe

Le produit est compatible avec les compteurs d'énergie suivants :

- Siemens PAC1600 7KT1661 (le compteur d'énergie, y compris transformateur de courant et instructions, est disponible auprès de MENNEKES sous la référence 18626).
- TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter
- Installer le compteur d'énergie externe dans l'installation électrique en amont.
- Relier le compteur d'énergie et le produit entre eux au moyen d'une ligne de données.
- « 5.7 Branchement de la ligne de données (Modbus RTU) » [> 19]

Configuration

Pour la recharge solaire, procéder aux réglages suivants à l'aide des interrupteurs DIP :

Interrup- teur DIP (banque S1)	Configura- tion re- quise	Description succincte
4	ON	Utilisation Modbus RTU
5	OFF	Maître
6	En fonc- tion du compteur d'énergie	 « OFF » = Siemens PAC1600 7KT1661 « ON » = TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Ener- gy Meter
7	ON	Recharge solaire acti- vée

Outil de configuration :

Si le compteur d'énergie ne doit mesurer que des consommateurs externes, un réglage supplémentaire est nécessaire dans l'outil de configuration (paramètre « Meter measuring point »). « 6.5.1 Description de l'outil de configuration »
 [▶ 32]

Protection contre une panne générale : Pendant la recharge solaire, la protection contre une panne générale est automatiquement activé

une panne générale est automatiquement activée. Par conséquent, il est nécessaire de configurer en plus l'intensité du courant max. mis à disposition par le raccordement domestique à l'aide des interrupteurs DIP.

« 6.2.2 Protection contre une panne générale »
 [> 24]

Sélection du mode de charge





Une pression sur le bouton-poussoir Soleils (1) permet de sélectionner le mode de charge selon le schéma suivant.



Fig. 15 : Basculement des modes de charge

Le mode de charge sélectionné peut être relevé sur la DEL « Soleil » (2) :

État DEL « Soleil »	Mode de charge sélec- tionné
Arrêt (éteinte)	Mode Standard
Allumée	Mode Sunshine
Clignotante	Mode Sunshine+

- Si la recharge solaire n'est pas configurée, le bouton-poussoir Soleils n'a aucune fonction.
- Il est toujours possible de basculer entre le mode standard, le mode Sunshine et le mode Sunshine+ (même pendant une recharge active).

6.2.4 Système de gestion de l'énergie

Les activités dans ce chapitre sont strictement réservées aux électriciens spécialisés.

Si nécessaire, le produit peut être raccordé à un système de gestion de l'énergie via Modbus RTU afin de réaliser des cas d'application complexes. Le produit est contrôlé par le système de gestion de l'énergie (maître).

> Des informations à propos des systèmes de gestion de l'énergie compatibles et la description de l'interface Modbus RTU (tableau

des registres Modbus RTU) sont disponibles sur notre site web : https://www.chargeupyourday.com/service/compatible-systems-and-interfaces/



6.2.4.1 Structure



6.2.4.2 Branchement et configuration

Connexion du système de gestion de l'énergie

- Installer le système de gestion de l'énergie dans l'installation électrique en amont.
- Relier le système de gestion de l'énergie et le produit entre eux au moyen d'une ligne de données.
- « 5.7 Branchement de la ligne de données (Modbus RTU) » [> 19]

Configuration

Pour configurer un système de gestion de l'énergie via Modbus RTU, procéder aux réglages suivants à l'aide des interrupteurs DIP :

Interrup- teur DIP	Réglage	Description succincte
(banque S1)		
4	ON	Utilisation Modbus RTU
5	ON	Satellite

6.3 Mise en marche du produit

Les activités dans ce chapitre sont strictement réservées aux électriciens spécialisés.

Configuration requise :

- ✓ Le produit est correctement installé.
- ✓ Le produit n'est pas endommagé.
- Les dispositifs de protection requis sont intégrés conformément aux prescriptions nationales en vigueur à l'installation électrique en amont.
- « 5.2.2 Dispositifs de protection » [> 15]
- ✓ Lors de la première mise en service, le produit a été contrôlé conformément à la norme CEI 60364-6 ainsi qu'aux prescriptions nationales en vigueur (par ex. DIN VDE 0100-600 en Allemagne).
- « 6.4 Contrôle du produit » [> 32]
- Enclencher l'alimentation électrique et procéder à un contrôle.

6.4 Contrôle du produit



Les activités dans ce chapitre sont strictement réservées aux électriciens spécialisés.

Lors de la première mise en service, réaliser un contrôle du produit selon la norme CEI 60364-6 et les prescriptions nationales en vigueur (par ex. DIN VDE 0100-600 en Allemagne).

Le contrôle peut être réalisé en liaison avec la boîte d'essai MENNEKES et un appareil d'essai adapté à un contrôle conforme aux normes. La boîte d'essai MENNEKES simule ici la communication avec le véhicule. Les boîtes d'essai sont disponibles en option auprès de MENNEKES.

6.5 Autres réglages

6.5.1 Description de l'outil de configuration

Les réglages de base peuvent être effectués sur la station de charge via les interrupteurs DIP. L'outil de configuration est requis pour les réglages avancés. Il est possible de définir les configurations avancées suivantes :

- Effectuer une mise à jour du firmware
- Modifier le réglage par défaut (20 A) pour la limitation du déséquilibre de charge (valeurs possibles : 10 A ... 30 A)
- Désactiver le retour sonore
- Désactiver le mode sommeil (pour une consommation réduite en veille d'env. 1 W)
- Indiquer le nombre et l'ordre des phases raccordées
- Activer la détection des sous-tensions / surtensions pour les phases raccordées et régler les valeurs limites respectives
- Importer et exporter les réglages
- Modifier le pilotage de l'entrée Downgrade (par défaut : la fonction Downgrade est activée lorsque le contact de commutation est ouvert)
- Activer le verrouillage permanent du câble de charge (la fonction de déverrouillage en cas de coupure de courant est alors supprimée)
- Définir le point de mesure du compteur d'énergie pour la protection contre une panne générale et la recharge solaire (par défaut : le compteur d'énergie mesure les consommateurs externes et la station de charge (consommation totale))
- Modifier le courant de charge minimal en mode Sunshine+ (par défaut : 6 A)
- Gestion des cartes RFID
- Désactiver la fonction Wake-Up (« réveiller » le véhicule afin de pouvoir poursuivre une recharge)
- Régler le courant Fallback en cas de connexion à un système domestique de gestion de l'énergie (par défaut : 0 A)

Par ailleurs, les valeurs de service actuelles sont affichées et les interrupteurs DIP configurés expliqués dans l'outil de configuration. Si une panne devait survenir, l'outil de configuration propose de l'aide en vue du dépannage (message de panne, fichier journal). Le câble de configuration MENNEKES est requis afin de pouvoir utiliser l'outil de configuration. Le câble de configuration (ré-

 férence 18625) est disponible sur notre site web, à la rubrique « Produits » > « Accessoires ». En outre, il est également possible d'y télécharger l'outil de configuration avec le manuel d'utilisation.

Des informations concernant l'installation et l'utilisation sont décrites dans le manuel de l'outil de configuration.

- Respecter le manuel d'utilisation de l'outil de configuration.
- Le raccordement pour le câble de configuration MENNEKES se trouve sur la MCU (voir « 3.4 Structure du produit » [1 7], fig. 3, position 2).

6.5.2 Gestion des cartes RFID

 Condition requise : aucun processus de charge n'est actif.

Ajout ou suppression d'une ou plusieurs cartes RFID de la Whitelist

La carte RFID maître permet d'ajouter de nouvelles cartes RFID ou de supprimer des cartes de la Whitelist interne.

- Pour activer le mode de programmation, tenir la carte RFID maître en face du lecteur de cartes RFID.
- ⇒ La DEL « Soleil » clignote.
- Tenir les cartes RFID en face du lecteur de cartes RFID.
- ⇒ Si la carte RFID n'est pas encore enregistrée dans la Whitelist, elle est ajoutée à la Whitelist et la DEL « Standby » clignote une fois.
- ⇒ Si la carte RFID est déjà enregistrée dans la Whitelist, elle est supprimée de la Whitelist et la DEL « Panne » clignote une fois.
- ⇒ Si 10 cartes RFID sont déjà inscrites dans la Whitelist, la Whitelist est pleine et la DEL « Panne » clignote trois fois.



- Au bout de 60 secondes, le mode de programmation est désactivé et la DEL
- « Soleil » revient à l'état configuré.
 La carte RFID maître ne permet pas d'autoriser des processus de charge.

Programmation de la carte RFID maître

.....

1

Les interrupteurs DIP 1, 2 et 3 sur la banque S2 sont principalement requis pour le réglage du courant de charge maximal.

Exception : lorsque ces trois interrupteurs DIP sont réglés sur « ON », il est possible de programmer une nouvelle carte RFID maître. Le produit bascule dans l'état de service « Panne ».

- Mettre le produit hors tension.
- Mettre les interrupteurs DIP 1, 2 et 3 de la banque S2 sur « ON ».
- Mettre le produit sous tension.
- Tenir la nouvelle carte RFID maître en face du lecteur de cartes RFID.
- Mettre le produit hors tension.
- À l'aide des interrupteurs DIP 1, 2 et 3 sur la banque S2, configurer à nouveau le courant de charge max. souhaité.
- Mettre le produit sous tension.

Suppression de toutes les cartes RFID programmées de la Whitelist

- Tenir la carte RFID maître pendant 10 secondes en face du lecteur de cartes RFID.
- ➡ Toutes les cartes RFID programmées sont supprimées de la Whitelist et la DEL « Panne » clignote une fois.
- ⇒ La carte RFID maître n'est pas supprimée.

Gestion de la Whitelist interne via l'outil de configuration

De manière alternative, il est possible de gérer la Whitelist interne via l'outil de configuration.

« 6.5.1 Description de l'outil de configuration »
 [) 32]

6.6 Fermeture du produit

Les activités dans ce chapitre sont strictement réservées aux électriciens spécialisés.

ATTENTION

Dommage matériel en cas d'écrasement de composants ou de câbles

L'écrasement de composants ou de câbles peut provoquer des détériorations et des dysfonctionnements.

- Pendant la fermeture du produit, veiller à ne pas écraser de composants ni de câbles.
- Le cas échéant, fixer les composants ou les câbles.



Fig. 16 : Fermeture du produit

- Rabattre le panneau avant (3) vers le haut puis le fixer à l'aide des vis (4).
- Installer la partie supérieure (1) du boîtier puis la fixer à l'aide des vis (2) et (5). À cet effet, employer la clé mâle pour vis à six pans creux raccourcie fournie.

N°	Vis	Couple de serrage max.
2	M5 x 16	1,2 Nm
4	M5 x 10	0,5 Nm
5	M5 x 35	1,2 Nm



FR

7 Utilisation

7.1 Autorisation

Autoriser (en fonction de la configuration).

Les options sont disponibles en vue de l'autorisation :

Aucune autorisation (démarrage automatique)

Tous les utilisateurs peuvent charger leur véhicule.

Autorisation via RFID

Les utilisateurs dont la carte RFID est inscrite dans la Whitelist peuvent charger leur véhicule.

 Tenir la carte RFID en face du lecteur de cartes RFID.

Si le véhicule n'est pas raccordé au produit

en l'espace de 5 minutes, l'autorisation est

 réinitialisée et le produit bascule en mode « Veille ». La procédure d'autorisation doit être répétée.

7.2 Charge du véhicule

▲ AVERTISSEMENT

Danger de blessures en cas d'utilisation de matériel non autorisé

En cas d'utilisation de matériel non autorisé (par ex. adaptateur, rallonge) pendant le processus de charge, il y a danger d'électrocution ou d'incendie de câble.

 Exclusivement employer le câble de charge prévu pour le véhicule et le produit.

Configuration requise :

- ✓ Une autorisation a été accordée (si nécessaire).
- ✓ Le véhicule et le câble de charge sont adaptés à une charge en mode 3.
- Dérouler complètement le câble de charge.
- Raccorder le câble de charge au véhicule.

Uniquement valable pour les produits avec un couvercle rabattable :

- Rabattre le couvercle rabattable vers le haut.
- Insérer complètement la fiche de charge dans la prise de charge sur le produit.

Uniquement valable pour les produits avec un obturateur :

- Insérer la fiche de charge dans le bon sens dans la prise de charge sur le produit. Le contour de la bague grise indique l'orientation correcte de la fiche de charge.
- Pour ouvrir l'obturateur, tournez la fiche de charge de 60° en sens antihoraire.
- Insérer complètement la fiche de charge dans la prise de charge.

Sélection du mode de charge

 « 3.5 Modes de charge en cas de recharge so-laire » [> 8]



Fig. 17 : Bouton-poussoir Soleils

Une pression sur le bouton-poussoir Soleils (1) permet de sélectionner le mode de charge selon le schéma suivant.



Fig. 18 : Basculement des modes de charge

Le mode de charge sélectionné peut être relevé sur la DEL « Soleil » (2) :

État DEL « Soleil »	Mode de charge sélec- tionné
Arrêt (éteinte)	Mode Standard
Allumée	Mode Sunshine
Clignotante	Mode Sunshine+

- Si la recharge solaire n'est pas configurée, le bouton-poussoir Soleils n'a aucune fonction.
- Il est toujours possible de basculer entre le mode standard, le mode Sunshine et le mode Sunshine+ (même pendant une recharge active).

Le processus de charge ne démarre pas

Si le processus de charge ne démarre pas, il peut y avoir par ex. une perturbation de la communication entre le point de charge et le véhicule.

S'assurer que la fiche de charge et la prise de charge ne contiennent pas de corps étrangers et les éliminer le cas échéant.

Fin du processus de charge

ATTENTION

Dommage matériel en cas d'exposition à une contrainte de traction

En cas de contrainte de traction sur le câble, ce dernier peut se rompre et provoquer d'autres dommages.

- Débrancher le câble de charge au niveau de la fiche de charge de la prise de charge.
- Terminer le processus de charge sur le véhicule ou en tenant la carte RFID en face du lecteur de cartes RFID.
- Débrancher le câble de charge au niveau de la fiche de charge de la prise de charge.
- Emboîter le capuchon de protection sur la fiche de charge.
- Suspendre ou ranger le câble de charge en veillant à ne pas le plier.

Impossible de débrancher le câble de charge

 Redémarrer puis terminer le processus de charge.

S'il s'avère impossible de débrancher le câble de charge, par ex. après une coupure de courant, cela signifie que la fiche de charge n'a pas été déverrouillée à l'intérieur du produit. La fiche de charge doit être déverrouillée manuellement.

- Demander à un électricien spécialisé de procéder à un déverrouillage manuel de la fiche de charge.
- « 9.2 Déverrouillage manuel de la fiche de charge » [> 40]



Entretien 8

8.1 Maintenance

DANGER

Danger d'électrocution en cas de détérioration du produit

En cas d'utilisation d'un produit endommagé, les personnes s'exposent à un danger de blessures graves, voire mortelles par électrocution.

- Ne pas employer un produit endommagé.
- Marquer le produit endommagé afin d'exclure ► toute utilisation par d'autres personnes.
- Demander immédiatement à un électricien spécialisé d'éliminer les dommages.
- Le cas échéant, demander à un électricien spécialisé de mettre le produit hors service.
- Contrôler l'état de marche du produit tous les jours et / ou à chaque charge, et s'assurer qu'il ne comporte pas de dommages apparents.

Exemples de dommages :

- Boîtier endommagé
- Composants défectueux ou manguants
- Autocollants de sécurité manquants ou illisibles

La signature d'un contrat de maintenance avec un partenaire S.A.V. compétent garantit une maintenance régulière.

Intervalles de maintenance



Les activités ci-dessous sont strictement réservées aux électriciens spécialisés.

Définir les intervalles de maintenance en tenant compte des aspects suivants :

- Âge et état du produit
- Influences environnementales
- Sollicitation
- Derniers certificats d'essai

Effectuer la maintenance au moins aux intervalles suivants

Compo- sant	Activité de maintenance
Extérieur du boîtier	 Réaliser un contrôle visuel afin de s'assurer de l'absence de vices et de détériorations. Contrôler la propreté du produit et le nettoyer le cas échéant.
Intérieur du boîtier	S'assurer que le produit ne contient pas de corps étrangers et éliminer les corps étrangers le cas échéant.
	 Réaliser un contrôle visuel afin de s'assurer de l'absence d'humidité. Le cas échéant, éliminer les corps étrangers du joint et sécher le produit. Le cas échéant, contrôler le fonctionnement correct. Contrôler la fixation au mur ou au système de support MENNEKES (par ex. pied support) et resserrer les vis le cas échéant.
Dispositifs de protec- tion	 Procéder à un contrôle visuel afin de s'assurer de l'absence de dom- mages.
Champ d'informa- tions à DEL	 S'assurer du fonctionnement cor- rect et de la bonne lisibilité du champ d'informations à DEL.
Connexion de charge	 S'assurer de la souplesse et de la fermeture intégrale du couvercle (par ex. couvercle rabattable). Contrôler la propreté et l'absence de corps étrangers sur les douilles de contact de la prise de charge. Le cas échéant, nettoyer et éliminer les corps étrangers

Une fois par an :

Composant	Activité de maintenance
Bornes de connexion	Contrôler les bornes de connexion de la ligne d'ali- mentation et les resserrer le cas échéant.
Installation élec- trique	 Inspection de l'installation électrique selon la norme CEI 60364-6 et les prescrip- tions nationales en vigueur (par ex. DIN VDE 0105-100 en Allemagne). Répétition des mesures et contrôles conformément à la norme CEI 60364-6 et aux prescriptions nationales en vigueur (par ex. DIN VDE 0105-100 en Alle- magne). Contrôler le fonctionnement correct et simuler un proces- sus de charge (par ex. avec une boîte d'essai MEN- NEKES et un appareil d'essai adapté à un contrôle conforme aux normes).
► <u>∠</u>	

- Éliminer les dommages sur le produit dans les règles de l'art.
- Documenter la maintenance.

Le procès-verbal de maintenance MENNEKES est disponible sur notre site web, sous la rubrique « Service » > « Brochures et matériel d'information » > « Documents pour les installateurs ».

8.2 Nettoyage

A DANGER

Danger d'électrocution en cas de nettoyage incorrect

Le produit abrite des composants électriques sous haute tension. En cas de nettoyage incorrect, les personnes s'exposent à un risque de blessures graves, voire mortelles par électrocution.

- Nettoyer exclusivement l'extérieur du boîtier.
- Ne pas employer d'eau courante.

ATTENTION

Dommage matériel en cas de nettoyage incorrect Un nettoyage incorrect peut engendrer un dommage matériel sur le boîtier.

- Essuyer le boîtier à l'aide d'un chiffon sec ou d'un chiffon légèrement imbibé d'eau ou d'alcool à brûler (94 % vol).
- Ne pas employer d'eau courante.
- Ne pas employer d'appareils de nettoyage à haute pression.

8.3 Mise à jour du firmware

- Vous pouvez télécharger la version actuelle
- du firmware sur notre site web sous la rubrigue « Service ».

L'outil de configuration est requis pour effectuer la mise à jour du firmware.

« 6.5.1 Description de l'outil de configuration »
 [) 32]



FR

9 Dépannage

En présence d'une panne, le symbole « Panne » sur le champ d'informations à DEL s'allume ou clignote. Pour poursuivre l'utilisation, il est indispensable de remédier à la panne.

Le symbole « Panne » clignote

Lorsque le symbole « Panne » clignote, la panne peut être éliminée par l'utilisateur / l'exploitant. Exemples de pannes possibles :

- Erreur durant le processus de charge
- Une sous-tension ou une surtension a été détectée

Pour le dépannage, procéder dans l'ordre suivant :

- Terminer le processus de charge et débrancher le câble de charge.
- Le cas échéant, attendre jusqu'à ce que la soustension ou surtension ait disparu.
- Rebrancher le câble de charge et démarrer le processus de charge.

Si le dépannage s'avère impossible, adressez-vous à votre partenaire S.A.V. compétent.

() × 1.1 Contact » () 2]

Le symbole « Panne » est allumé

Lorsque le symbole « Panne » est allumé, le dépannage est strictement réservé à un électricien spécialisé.



i

Les activités ci-dessous sont strictement réservées aux électriciens spécialisés.

Exemples de pannes possibles :

- Échec de l'autotest du système électronique
- Échec de l'autotest de la surveillance du courant de défaut CC
- Contact de charge soudé (welding detection)

L'outil de configuration est requis pour visualiser un diagnostic de panne et télécharger des fichiers journaux.

\[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]
 \[
 \]

Pour le dépannage, procéder dans l'ordre suivant :

- Mettre le produit hors tension pendant 3 minutes puis le redémarrer.
- Vérifier si une mise à jour du firmware est disponible (sur notre site web, sous la rubrique « Service ») et, le cas échéant, l'installer à l'aide de l'outil de configuration.
- Lire le diagnostic de la panne dans l'outil de configuration et éliminer la panne.

Un document consacré au dépannage est disponible sur notre site web, sous la ru-

brique « Service » > « Brochures » > « Documents pour les installateurs ». Vous y trouverez les messages de panne, les causes possibles et les solutions envisageables.

Documenter la panne.

1

Le procès-verbal de dépannage MENNEKES est disponible sur notre site web, sous la rubrique « Service » > « Brochures » > « Documents pour les installateurs ».

9.1 Pièces de rechange

Lorsque des pièces de rechange sont requises en vue du dépannage, vous devez préalablement vous assurer que leur construction est identique.

- Exclusivement employer des pièces de rechange d'origine fournis et / ou agréés par MENNEKES.
- Voir guide d'installation de la pièce de rechange

9.2 Déverrouillage manuel de la fiche de charge

Les activités dans ce chapitre sont strictement réservées aux électriciens spécialisés.

Dans des cas exceptionnels, il est possible que la fiche de charge ne soit pas déverrouillée mécaniquement. La fiche de charge ne peut alors pas être débranchée et doit être déverrouillée manuellement.



Fig. 19 : déverrouillage manuel de la fiche de charge

- Ouvrir le produit.
- 🗍 « 5.4 Ouverture du produit » [🕨 16]
- Détacher le levier rouge (1). Le levier rouge est fixé à l'aide d'un attache-câbles à proximité de l'actionneur.
- Emboîter le levier rouge sur l'actionneur (2).
- ► Tourner le levier rouge de 90° en sens horaire.
- Débrancher la fiche de charge.
- Retirer le levier rouge de l'actionneur puis le fixer à proximité de l'actionneur à l'aide d'un attache-câbles.
- Refermer le produit.
- ③ « 6.6 Fermeture du produit » [▶ 34]



10 Mise hors service

Les activités dans ce chapitre sont strictement réservées aux électriciens spécialisés.

- Mettre la ligne d'alimentation hors tension puis la sécuriser contre tout réenclenchement accidentel.
- Ouvrir le produit.
- « 5.4 Ouverture du produit » [> 16]
- Débrancher la ligne d'alimentation et, le cas échéant, la ligne pilote / ligne de données.
- Détacher le produit du mur ou du système de support MENNEKES (par ex. pied support).
- Retirer la ligne d'alimentation et, le cas échéant, la ligne pilote / ligne de données du boîtier.
- Refermer le produit.
- « 6.6 Fermeture du produit » [> 34]

10.1 Stockage

Un stockage dans les règles de l'art permet d'influencer l'ordre de marche du produit de manière positive et de le conserver.

- Avant le stockage, nettoyer le produit.
- Stocker le produit à un emplacement propre et sec dans son emballage d'origine ou dans un emballage adéquat.
- Observer les conditions de stockage admissibles.

Conditions de stockage admissib	oles	
	Min.	Max.
Température de stockage [°C]	-30	+50
Température moyenne sur 24 heures [°C]		+35
Altitude [m au-dessus du ni- veau de la mer]		2 000
Humidité relative de l'air (sans condensation) [%]		95

10.2 Mise au rebut

- Observer les dispositions nationales légales en vigueur dans le pays de l'utilisateur en vue de la mise au rebut et de la protection de l'environnement.
- Trier l'emballage avant de le mettre au rebut.



Il est interdit de mettre au rebut le produit avec les ordures ménagères.

Possibilités de retour pour les particuliers

Le produit peut être déposé gratuitement dans les points de collecte des organismes publics de traitement des déchets ou dans les points de collecte mis en place conformément à la directive 2012/19/ UE.

Possibilités de retour pour les professionnels

Des détails à propos de la mise au rebut pour les professionnels sont disponibles sur demande auprès de MENNEKES.

« 1.1 Contact » [2]

Données à caractère personnel / protection des données

Le cas échéant, des données à caractère personnel sont enregistrées sur le produit. L'utilisateur final assume lui-même la responsabilité pour l'effacement des données.



Indice

1	In merito al presente documento	2
1.1	Contatto	2
1.2	Avvisi di pericolo	2
1.3	Simboli utilizzati	2
2	Per la vostra sicurezza	3
2.1	Gruppi target	3
2.2	Uso conforme alla destinazione	3
2.3	Uso non conforme alla destinazione pre-	
	vista	4
2.4	Indicazioni di sicurezza fondamentali	4
2.5	Adesivo di sicurezza	4
3	Descrizione del prodotto	6
3.1	Caratteristiche essenziali di dotazione	6
3.2	Targhetta identificativa	6
3.3	Volume di fornitura	7
3.4	Struttura del prodotto	7
3.5	Modalità per la ricarica solare	8
3.6	Campo di informazione a LED	8
3.7	Connettori per la ricarica	10
4	Dati tecnici	11
5	Installazione	13
5.1	Selezione della posizione	13
5.1.1	Condizioni ambientali ammesse	13
5.2	Operazioni preliminari sul posto	13
5.2.1	Impianto elettrico a monte	13
5.2.2	Dispositivi di protezione integrati	14
5.3	Trasporto del prodotto	15
5.4	Apertura del prodotto	15
5.5	Montaggio del prodotto a parete	15
5.6	Collegamento elettrico	16
5.6.1	Forme di rete	16
5.6.2	Alimentazione di tensione	17
5.6.3	Sganciatore di apertura	17
5.7	Collegamento linea di trasmissione dati	
	(Modbus RTU)	18
6	Messa in funzione	20
6.1	Impostazioni di base con interruttore DIP	20
6.1.1	Configurazione del prodotto	20
6.1.2	Impostazione della corrente di carico	
	massima	21
6.1.3	$Configurazione \ autorizzazione \ con \ {\sf RFID} \ldots$	21

6.1.4	Impostazione della limitazione del carico		
	squilibrato	21	
6.2	Use cases	22	
6.2.1	Downgrade	22	
6.2.2	Protezione contro il blackout elettrico	23	IT
6.2.3	Ricarica solare	25	
6.2.4	Sistema di gestione dell'energia	29	
6.3	Inserzione del prodotto	31	
6.4	Controllo del prodotto	31	
6.5	Ulteriori impostazioni	31	
6.5.1	Descrizione dello strumento di configura-		
	zione	31	
6.5.2	Gestione schede RFID	32	
66	Chiusura dal prodatto	22	
0.0		22	
0.0 7	Comando	33 34	
7.1	Comando	33 34	
7.1 7.2	Comando Autorizzazione Ricarica del veicolo	33 34 34 34	
7.1 7.2 8	Comando Autorizzazione Ricarica del veicolo Manutenzione, riparazione e revisione	34 34 34 34 36	
7.1 7.2 8 8.1	Comando Autorizzazione Ricarica del veicolo Manutenzione, riparazione e revisione Manutenzione	 33 34 34 36 	
7.1 7.2 8.1 8.2	Comando Autorizzazione Ricarica del veicolo Manutenzione, riparazione e revisione Pulizia	 33 34 34 36 37 	
7.1 7.2 8.1 8.2 8.3	Comando	 33 34 34 36 37 37 	
7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 9	Comando	 33 34 34 36 37 37 38 	
7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 9 9.1	Comando	 33 34 34 36 36 37 37 38 38 	
7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 9 9.1 9.2	Comando	 33 34 34 36 36 37 37 38 38 38 	
7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 9 9.1 9.2 10	Comando	 33 34 34 36 37 37 38 38 38 40 	
7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 10 10.1	Comando	 33 34 34 36 36 37 37 38 38 40 40 	

1 In merito al presente documento

Qui di seguito la stazione di ricarica è denominata "prodotto". Questo documento è valido per le seguenti varianti di prodotto:

AMTRON[®] Start 2.0s 22

Questo documento contiene informazioni per l'elettrotecnico specializzato e il gestore. Questo documento contiene, tra l'altro, avvertenze importanti relative all'installazione e all'uso regolare del prodotto.

Copyright ©2022 MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

1.1 Contatto

Home page: https://www.chargeupyourday.com/



Partner di assistenza

In caso di quesiti relativi al prodotto, rivolgersi al partner di assistenza competente. Sulla nostra home page, sotto "Ricerca partner", troverete gli interlocutori competenti per la vostra regione.

MENNEKES

Per contattare direttamente MENNEKES utilizzare il modulo che si trova sotto "Contatto" sulla nostra home page.

FAQ

Per ulteriori informazioni in tema di elettromobilità consultare la nostra pagina web alla voce "FAQ".

1.2 Avvisi di pericolo

Pericolo di danni a persone

A PERICOLO

Questo avviso di pericolo indica un pericolo imminente che causa la morte o lesioni gravissime.

▲ AVVERTIMENTO

L'avviso di pericolo indica una situazione pericolosa che può causare la morte o lesioni gravi.

L'avviso di pericolo indica una situazione pericolosa che può causare lesioni di lieve entità.

Avvertimento di danni materiali

ATTENZIONE

L'avviso di pericolo indica una situazione **che può** causare lesioni di lieve entità.

1.3 Simboli utilizzati



Il simbolo indica le attività che possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.



Il simbolo indica un'avvertenza importante.



Il simbolo indica un'informazione supplementare, utile.

- ✓ Il simbolo indica una condizione preliminare.
- Il simbolo indica una richiesta d'intervento.
- ⇒ Il simbolo indica un risultato.
- Il simbolo indica un elenco.
- Il simbolo rimanda a un altro documento o a un altro passaggio di testo in questo documento.



IT

2 Per la vostra sicurezza

2.1 Gruppi target

Questo documento contiene informazioni per l'elettrotecnico specializzato e il gestore. Per determinate attività, è richiesta la conoscenza dell'elettrotecnica. Queste attività possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato e sono contrassegnate con il simbolo rappresentante un Elettrotecnico specializzato.

"1.3 Simboli utilizzati" [> 2]

Gestore

Il gestore risponde dell'uso conforme alla destinazione prevista e dell'uso sicuro del prodotto. Questo include anche l'istruzione delle persone che utilizzano il prodotto. Il gestore è responsabile di garantire che le attività che richiedono una competenza professionale siano eseguite da un tecnico qualificato.

Elettrotecnico specializzato

Un elettrotecnico specializzato è una persona che, sulla base della sua formazione specialistica, delle sue conoscenze, della sua esperienza, nonché della conoscenza dei regolamenti pertinenti, è in grado di valutare ed eseguire il lavoro assegnato e di riconoscere i possibili pericoli.

2.2 Uso conforme alla destinazione

Il prodotto è destinato all'impiego nel settore privato.

Il prodotto è previsto esclusivamente per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi, qui di seguito denominati "veicoli".

- Ricarica in modalità 3 conformemente alla norma IEC 61851 per i veicoli con batterie che non producono gas.
- Connettori a innesto conformemente alla norma IEC 62196.

I veicoli con batterie a rilascio di gas non possono essere ricaricati.

Il prodotto è destinato unicamente al montaggio fisso a parete o al montaggio su un sistema di supporto di MENNEKES, ad es. su un piede d'appoggio, in aree interne ed esterne.

In alcuni paesi c'è l'obbligo che un elemento di commutazione meccanica disconnetta il punto di ricarica dalla rete se un contatto di carico del prodotto è saldato (welding detection). Questa disposizione può essere attuata, ad esempio, per mezzo di uno sganciatore di apertura.

In alcuni Paesi si hanno norme di legge che richiedono una protezione supplementare contro il rischio di folgorazione. Una possibile misura di protezione addizionale è l'impiego di uno shutter.

Il prodotto può essere messo in servizio soltanto se vengono osservate tutte le norme internazionali e nazionali. Vanno osservate, tra l'altro, le seguenti norme internazionali ovvero il relativo recepimento nazionale:

- IEC 61851-1
- IEC 62196-1
- IEC 60364-7-722
- IEC 61439-7

Allo stato originale il prodotto è conforme ai requisiti minimi normativi europei per identificare il punto di ricarica secondo la norma EN 17186. In alcuni Paesi si hanno ulteriori requisiti nazionali che vanno osservati.

Leggere, osservare, conservare questo documento e tutti i documenti supplementari relativi a questo prodotto e inoltrarlo a un eventuale gestore successivo.

2.3 Uso non conforme alla destinazione prevista

Il prodotto è sicuro solamente se viene utilizzato conformemente alla destinazione prevista. Qualsiasi altro impiego, così come le modifiche al prodotto, sono da considerarsi non conformi e di conseguenza non ammissibili.

Il gestore, l'elettrotecnico specializzato o l'utilizzatore rispondono di tutti i danni materiali e di danni alle persone risultanti da un uso non conforme alla destinazione. MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso non conforme.

2.4 Indicazioni di sicurezza fondamentali

Conoscenze dell'elettrotecnica

Per determinate attività, è richiesta la conoscenza dell'elettrotecnica. Queste attività possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato e sono contrassegnate con il simbolo "Elettrotecnico specializzato"

"1.3 Simboli utilizzati" [> 2]

Se le attività che richiedono la conoscenza dell'elettrotecnica sono svolte da profani in materia, le persone possono essere gravemente ferite o uccise.

- Le attività che richiedono la conoscenza dell'elettrotecnica possono essere svolte solo da un elettrotecnico specializzato.
- Osservare il simbolo "Elettrotecnico specializzato" in questo documento.

Non utilizzare il prodotto se danneggiato

Se viene utilizzato un prodotto danneggiato, le persone possono essere gravemente ferite o uccise.

- Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Contrassegnare il prodotto danneggiato in modo tale che non possa essere utilizzato da altre persone.
- Far eliminare i danni immediatamente da elettrotecnici specializzati.

Se necessario, mettere il prodotto fuori servizio.

Manutenzione corretta

Una manutenzione non corretta può compromettere la sicurezza operativa del prodotto. Una tale situazione può causare la morte o gravi lesioni.

- Eseguire la manutenzione in modo corretto.
- "
 "8.1 Manutenzione" [> 36]

Rispetto dell'obbligo di sorveglianza

Le persone, che non sono in grado di valutare i possibili rischi o solo in determinate circostanze, e animali rappresentano un pericolo per gli altri e per se stessi.

- Tenere le persone in pericolo, ad esempio i bambini, lontano dal prodotto.
- Tenere gli animali lontani dal prodotto.

2.5 Adesivo di sicurezza

Adesivi di sicurezza sono attaccati ad alcuni componenti del prodotto che avvertono di situazioni pericolose. Il mancato rispetto degli adesivi di sicurezza può causare lesioni gravi o morte.



Tensione elettrica pericolosa.

Prima di procedere a lavori nel prodotto, assicurarsi che sia scollegato dall'alimentazione elettrica.



Pericolo in caso di inosservanza dei documenti pertinenti.

- Leggere i documenti pertinenti prima di eseguire lavori sul prodotto.
- Osservare gli adesivi di sicurezza.
- Mantenere leggibili gli adesivi di sicurezza.
- Gli adesivi di sicurezza danneggiati o diventati illeggibili e irriconoscibili devono essere sostituiti.



Se è necessario sostituire un componente su cui è attaccato un adesivo di sicurezza, assicurarsi che l'adesivo di sicurezza sia attaccato anche sul nuovo componente. Se necessario, l'adesivo di sicurezza deve essere applicato in un secondo momento.

IT

3 Descrizione del prodotto

3.1 Caratteristiche essenziali di dotazione

Generalità

- Ricarica in modalità 3 secondo la norma IEC 61851
- Connettore a innesto secondo la norma IEC 62196
- Potenza di carica max.: 22 kW
- Collegamento: monofase / trifase
- Potenza di carica max. configurabile da un elettrotecnico specializzato
- Informazioni di stato attraverso il campo di informazione a LED
- Modalità Sleep per un consumo ridotto in standby (ca. 1 W)
- Funzione di sblocco in caso di interruzione di corrente
- Sostegno integrato per la sospensione di cavi
- Alloggiamento in AMELAN[®]

Possibilità di autorizzazione

- Autostart (senza autorizzazione)
- RFID (ISO / IEC 14443 A)
 Compatibile con MIFARE classic e MIFARE DE-SFire

Possibilità di gestione del carico locale

- Riduzione della corrente di carico attraverso un contatto di commutazione esterno (ingresso Downgrade)
- Riduzione della corrente di carico in caso di un carico di fase irregolare (limitazione del carico squilibrato)
- Ricarica solare con un contatore di energia esterno installato a monte
 - Ricarica solare monofase per potenze di ricarica da 1,4 - 7,4 kW (in presenza di collegamento e configurazione monofase)

- Ricarica solare trifase per potenze di ricarica da 4,2 - 22 kW
- Protezione locale contro il blackout elettrico con un contatore di energia esterno installato a monte

Possibilità di collegamento a un sistema di gestione dell'energia (EMS) esterno

Tramite Modbus RTU

Dispositivi di protezione integrati

- Nessun interruttore differenziale integrato
- Nessun interruttore magnetotermico integrato
- Controllo della corrente di guasto DC > 6 mA a norma IEC 62955
- Uscita di commutazione per pilotare uno sganciatore di apertura esterno che, in caso di errore (contattore di carico saldato, welding detection), serve a diseccitare il punto di ricarica

3.2 Targhetta identificativa

La targhetta identificativa riporta tutti i dati importanti del prodotto.

 Osservare la targhetta identificativa del prodotto. La targhetta identificativa si trova in alto sulla parte inferiore dell'alloggiamento.



Fig. 1: targhetta identificativa (campione)

1 Produttore



- 2 Numero di tipo.Numero di serie
- 3 Denominazione del tipo
- 4 Corrente nominale
- 5 Tensione nominale
- 6 Frequenza nominale
- 7 Norma
- 8 Codice a barre
- 9 Numero di poli
- 10 Grado di protezione
- 11 Utilizzo

3.3 Volume di fornitura

- Prodotto
- Istruzioni per l'uso e per l'installazione
- 4 x schede RFID (3 x schede utente e 1 x scheda Master; nello stato alla fornitura, le schede RFID sono già state sottoposte al processo di teachin nella whitelist locale)
- Materiale di fissaggio (viti, tasselli, tappi, chiave a brugola)
- Materiale per il collegamento della linea di trasmissione dati (1 x morsetto di schermatura, 2 x fascette serracavo)
- Ferrite pieghevole per il collegamento dell'ingresso Downgrade
- Documenti aggiuntivi
 - Supplemento "Interruttore DIP"
 - Maschera per foratura (stampata su inserto di cartone e perforata)
 - Schema elettrico
 - Certificato di collaudo

3.4 Struttura del prodotto

Vista esterna



- Fig. 2: Vista esterna (esempio)
- 1 Parte superiore dell'alloggiamento
- 2 Identificazione del punto di ricarica secondo la norma EN 17186
- 3 Lettore schede RFID
- 4 Campo di informazione a LED
- 5 Connettore per la ricarica
- 6 Incavo per la linea di alimentazione / canalina
- 7 Pannello frontale
- 8 Tasto Sole
- 9 Parte inferiore dell'alloggiamento

Vista interna



Fig. 3: Vista interna

- 1 Interruttore DIP
- 2 Attacco per il cavo di configurazione MENNE-KES
- 3 Passacavi
- 4 Morsetti per l'alimentazione di tensione
- 5 Morsetti per il collegamento di un contatto di commutazione esterno (ingresso Downgrade)
- MCU (MENNEKES Control Unit, unità di controllo)
- 7 Morsetti per il collegamento della linea di trasmissione dati (per Modbus RTU)
- 8 Morsetti per il collegamento di uno sganciatore di apertura esterno.

3.5 Modalità per la ricarica solare

Il prodotto possiede 3 modalità di ricarica (modalità Standard, modalità Sunshine, modalità Sunshine+).

Modalità Standard

La ricarica avviene alla potenza massima. Se non è stata generata una quantità sufficiente di energia in eccesso, per la ricarica viene utilizzata la corrente di rete.

Modalità Sunshine

La potenza di carica dipende dall'energia in eccesso dell'impianto fotovoltaico. La ricarica avviene unicamente con energia solare. L'operazione di ricarica si avvia non appena si trova a disposizione una quantità sufficiente di energia in eccedenza per caricare il veicolo con 6 A per fase.

Modalità Sunshine+

La potenza di carica dipende dall'energia in eccesso dell'impianto fotovoltaico. Indipendentemente dalla quantità di corrente elettrica generata attualmente dall'impianto fotovoltaico, la corrente di carico minima viene sempre messa a disposizione del veicolo (se necessario, attraverso la corrente di rete). La corrente di carico minima (valore predefinito: 6 A per fase) può essere impostata con lo strumento di configurazione (è necessario l'intervento di un elettrotecnico specializzato).

i

Per informazioni dettagliate sulle modalità

Sunshine e Sunshine+ si rimanda al capitolo:

(1) "6.2.3 Ricarica solare" [> 25]

3.6 Campo di informazione a LED

Il campo di informazione a LED mostra lo stato di esercizio (ad es. stand-by, anomalia) del prodotto.

Stand-by

Simbolo	Significato
Ċ	
acceso	Il prodotto è pronto all'uso. Nessun vei- colo collegato al prodotto.



IT.

	Significato
lampeg- gia len- tamente	 Non sono soddisfatti tutti i requisiti per la ricarica, ad es. Autorizzazione avvenuta. Nessun veicolo collegato al prodotto. Un veicolo è collegato al prodotto. C'è un motivo che impedisce o so- spende il processo di ricarica, ad es. L'ingresso Downgrade è confi- gurato su 0 A ed è attualmente attivo. Comando dal sistema di gestio- ne dell'energia È stata interrotta la comunicazio- ne per il sistema di gestione dell'energia collegato. La cor- rente di carico (corrente fall- back) è stata configurata su 0 A. Non è disponibile sufficiente energia in eccesso (ricarica sola- re). Protezione contro il blackout elettrico scattata. Valore limite per carico squili- brato superato. Temperatura di esercizio supe- rata.
lampeg- gia ve- loce- mente	Un veicolo è collegato al prodotto. L'au- torizzazione non è avvenuta.
lampeg- gia 1 x	La scheda RFID tenuta davanti al letto- re è stata aggiunta alla whitelist (in mo- dalità di teach-in).

<u>.</u>

Colore del simbolo: blu o verde (in funzione della configurazione)

Dopo 10 minuti nello stato operativo di "stand-by" il prodotto può passare alla modalità Sleep per ridurre il consumo proprio. La modalità Sleep può essere configurata ed è attivata in stato di consegna. Quando si inserisce il cavo di ricarica o in seguito all'autorizzazione viene terminata la modalità Sleep. Nella modalità Sleep, sul campo di informazione a LED non si accende alcun simbolo.

	Significato
acceso	Processo di ricarica in corso.
lampeg- gia len- tamente	 La temperatura di esercizio è molto alta. Processo di ricarica in corso. La corrente di carico viene ridotta per evitare il surriscaldamento e la so- spensione del processo di ricarica. È stata interrotta la comunicazione per il sistema di gestione dell'ener- gia collegato. La corrente di carico (corrente fall-back) è stata configura- ta su ≥ 6 A.
pulsa	Processo di ricarica sospeso. Tutti i re- quisiti per la ricarica di un veicolo sono stati soddisfatti. Il processo di ricarica è stato sospeso a causa di una segnala- zione di risposta del veicolo o è stato terminato dal veicolo.

Colore del simbolo: blu o verde (in funzione della configurazione)

Sole

Simbolo	Significato
acceso	Il prodotto è in "Modalità Sunshine".
pulsa	Il prodotto è in "Modalità Sunshine+".
lampeg- gia	La modalità di teach-in per le schede RFID è attiva (per 60 secondi).

Simbolo	Significato
*	
lampeg- gia 2 x	Non è ammesso passare a un'altra mo- dalità di ricarica durante un processo di ricarica attivo. Prima bisogna staccare il veicolo dalla stazione di ricarica.

Colore del simbolo: bianco

Anomalia

Simbolo	Significato
acceso	È presente un'anomalia che impedisce il processo di ricarica del veicolo. L'eli- minazione dell'anomalia può essere ef- fettuata esclusivamente da un elettro- tecnico specializzato.
lampeg- gia	È presente un'anomalia che impedisce il processo di ricarica del veicolo (ad es. errore durante il processo di ricarica, sotto- o sovratensione).
lampeg- gia 1 volta	 La scheda RFID tenuta davanti al lettore non è stata aggiunta alla whitelist. Autorizzazione non avvenuta. Tutte le schede RFID sono state eliminate dalla whitelist (dopo aver tenuta la scheda RFID master per 10 secondi davanti al lettore). La scheda RFID tenuta davanti al lettore è stata eliminata dalla whitelist (in modalità di teach-in).
lampeg- gia 3 volta	La memoria delle schede RFID è piena (max. 10 schede RFID).

"9 Eliminazione di anomalie" [▶ 38]

Colore del simbolo: rosso

3.7 Connettori per la ricarica

Le varianti del prodotto sono disponibili con i seguenti connettori per la ricarica:

Presa di ricarica di tipo 2 con coperchietto incernierato per l'uso di cavi di ricarica separati



Possono essere caricati tutti i veicoli con una spina di ricarica del tipo 2 o del tipo 1 (a seconda del cavo di ricarica utilizzato).

Presa di ricarica tipo 2 con shutter, per l'uso di cavi di ricarica separati



Lo shutter offre una protezione supplementare contro il rischio di folgorazione e in alcuni Paesi è prescritto per legge.

"2.2 Uso conforme alla destinazione" [> 3]

Possono essere caricati tutti i veicoli con una spina di ricarica del tipo 2 o del tipo 1 (a seconda del cavo di ricarica utilizzato).



Tutti i cavi di ricarica MENNEKES sono descritti sulla nostra home page alla voce "Portfolio" > "Cavi di ricarica".

IT.

4 Dati tecnici

AMTRON® Start 2.0s 22	
Potenza di carica max. [kW]	22
Collegamento	monofase / trifase
Corrente nominale I _{nA} [A]	32
Corrente nominale di un punto di ricarica, modalità 3	32
I _{nC} [A]	
Tensione nominale $U_{N^{e}}[V]$ AC ±10 %	230 / 400
Frequenza nominale f _N [Hz]	50
Pre-fusibile max [A]	40 *
Tensione nominale d'isolamento U _i [V]	500
Resistenza alla tensione impulsiva nominale $U_{\mbox{\tiny imp}}\left[kV\right]$	4
Corrente di cortocircuito nominale condizionata I_{cc} [kA]	1,8
Fattore di carico nominale RDF	1
Sistema in relazione alla messa a terra	TN / TT (IT solo a determinate condizioni)
Classificazione CEM	A+B
Frequenza utile RFID [MHz]	13,56
Campo H Quasi-Peak [dBµA/m]	1,55
Classe di protezione	L
Grado di protezione	IP 54
Categoria sovratensione	III
Resistenza agli urti	IK10
Grado di imbrattamento	3
Installazione	All'aperto o all'interno
Fisso / mobile	Fisso
Uso (conforme a IEC 61439-7)	AEVCS
Struttura esterna	Montaggio a parete
Dimensioni (H x L x P) [mm]	475 x 259 x 220
Peso [kg]	4,6
Norma	IEC 61851, IEC 61439-7

* Vanno rispettate le norme applicabili nel luogo di installazione per la progettazione del pre-fusibile massimo.

Le rispettive versioni concrete delle norme secondo le quali il prodotto è stato testato sono riportate nella dichiarazione di conformità del prodotto. Per la dichiarazione di conformità consultare l'area di scarico del prodotto selezionato sulla nostra home page.

Morsettiera linea di alimentazione			
Numero di morsetti		5	
Materiale conduttore		Rame	
		Min.	Max.
Campo di serraggio [mm²]	rigido	0,2	10
	flessibile	0,2	10
	con capocorda	0,2	6
Coppia di serraggio [Nm]		0,8	1,6
Morsetti ingresso Downgrade			
Numero di morsetti		2	
Esecuzione del contatto di commutazione esterno		A potenziale zero (NC)	
		Min.	Max.
Campo di serraggio [mm²]	rigido	0,2	4
	flessibile	0,2	2,5
	con capicorda	0,25	2,5
Coppia di serraggio [Nm]		0,5	0,5
Morsetti uscita di commutazione per	sganciatore di apertura		
Numero di morsetti		2	
Tensione di commutazione max. [V]	AC	230	
Tensione di commutazione max. [V]	DC	24	
Corrente di commutazione max. [A]		1	
		Min.	Max.
Campo di serraggio [mm²]	rigido	0,2	4
	flessibile	0,2	2,5
	con capicorda	0,25	2,5
Coppia di serraggio [Nm]		0,5	0,5
Morsetti Modbus RTU			
Numero di morsetti		3 x 2	
		Min.	Max.
Campo di serraggio [mm²]	rigido	0,2	1,5
	flessibile	0,2	1,5
	con capicorda	0,25	1,5
Coppia di serraggio [Nm]		-	-

Т

5 Installazione

5.1 Selezione della posizione

Condizione(i) preliminare(i):

- ✓ I dati tecnici e i dati della rete corrispondono.
- "4 Dati tecnici" [> 11]
- ✓ Le condizioni ambientali ammesse sono rispettate.
- Il prodotto e il posto macchina per la ricarica si trovano, in funzione della lunghezza del cavo di ricarica utilizzato, a distanza sufficiente l'uno dall'altro.
- ✓ Vengono mantenute le seguenti distanze minime da altri oggetti (ad es. pareti):
 - distanza a sinistra e a destra: 300 mm
 - distanza dall'alto: 300 mm

5.1.1 Condizioni ambientali ammesse

PERICOLO

Pericolo di esplosione e di incendio

Se il prodotto viene utilizzato in aree a rischio di esplosione (zone Ex), le sostanze esplosive possono innescarsi a causa di scintille provocate da componenti dello stesso. Pericolo di esplosione e di incendio.

Non utilizzare il prodotto in aree a rischio di esplosione (ad es. stazioni di servizio di gas).

ATTENZIONE

Danno materiale derivante da condizioni ambientali non idonee

Pericolo per condizioni ambientali inadatte.

- Proteggere il prodotto da un getto diretto di acqua.
- Evitare l'esposizione alla luce solare diretta.
- Assicurare una sufficiente ventilazione del prodotto. Mantenere le distanze minime.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore.
- Evitare eccessivi sbalzi di temperatura.

Condizioni ambientali ammesse			
	Min.	Max.	
Temperatura ambiente [°C]	-30	+50	
Temperatura media in 24 ore [°C]		+35	
Altitudine [m s.l.m.]		2.000	
Umidità relativa (non conden- sante) [%]		95	

5.2 Operazioni preliminari sul posto

5.2.1 Impianto elettrico a monte



Le attività descritte in questo capitolo possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.

A PERICOLO

Pericolo di incendio in seguito a sovraccarico

Se l'installazione elettrica a monte (ad es. linea di alimentazione) non è progettata in modo adeguato, sussiste pericolo di incendio.

Progettare l'installazione elettrica a monte in conformità ai requisiti normativi applicabili, ai dati tecnici e alla configurazione del prodotto.

"4 Dati tecnici" [> 11]

All'atto del dimensionamento della linea di alimentazione (sezione e tipo di cavo), attenersi tassativamente alle seguenti condizio-

- i
 - ni locali:
 - Tipo di posa in opera
 - Lunghezza della linea
- Posare la linea di alimentazione ed eventualmente la linea di controllo e di trasmissione dati nella posizione desiderata.

Raccomandazione per una linea di trasmissione dati (ad es. per il collegamento a un contatore di energia esterno o a un sistema di gestione dell'energia), vedi capitolo: "5.7 Collegamento linea di trasmissione dati (Modbus RTU)" [▶ 18]

Possibilità di montaggio

- A una parete
- Alla colonna in acciaio inox di MENNEKES
- Alla colonna in calcestruzzo di MENNEKES
- Al piede d'appoggio di MENNEKES

Montaggio a parete – Posa a vista:

Per la posa a vista con l'introduzione del cavo dal basso, l'incavo pretagliato per la linea di alimentazione / la canalina deve essere tagliato nella parte superiore dell'alloggiamento.

Montaggio a parete - Posa sotto traccia:

In caso di posa sotto traccia, la posizione della linea di alimentazione deve essere prevista utilizzando la maschera per la foratura in dotazione o la figura "Dimensioni dei fori" [mm].

Montaggio a una colonna in acciaio inox, a una colonna in calcestruzzo o a un piede d'appoggio: Questi sono disponibili fra gli accessori ordinabili presso MENNEKES.

🗇 Vedi le rispettive Istruzioni per l'installazione

5.2.2 Dispositivi di protezione integrati



Le attività descritte in questo capitolo possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.

Le seguenti condizioni devono essere rispettate quando si installano i dispositivi di protezione nell'installazione elettrica a monte:

Interruttore differenziale

- Si devono osservare i regolamenti nazionali (ad es. IEC 60364-7-722 (in Germania DIN VDE 0100-722)).
- Il prodotto è dotato di un sensore di corrente differenziale per il controllo della
- i "
- corrente di guasto DC > 6 mA secondo IEC 62955.
 - Il prodotto deve essere protetto da un interruttore differenziale. L'interruttore differenziale deve essere almeno di tipo A.
 - All'interruttore differenziale non possono essere collegati ulteriori circuiti elettrici.

Protezione della linea di alimentazione (ad es. interruttore magnetotermico, fusibile NH)

- Si devono osservare i regolamenti nazionali (ad es. IEC 60364-7-722 (in Germania DIN VDE 0100-722)).
- Il fusibile per la linea di alimentazione deve essere dimensionato, tra l'altro, tenendo conto della targhetta identificativa.
- della potenza di carica desiderata e della linea di alimentazione (lunghezza linea, sezione, numero conduttori esterni, selettività) verso il prodotto.
 - La corrente nominale del fusibile per la linea di alimentazione può essere di massimo 40 A (con caratteristica C).

Sganciatore di apertura

- Controllare se è prescritto l'uso di uno sganciatore di apertura nel paese di utilizzo.
- "2.2 Uso conforme alla destinazione" [> 3]
 - Lo sganciatore di apertura deve essere posizionato accanto all'interruttore magnetotermico.
 - I gnetotermico.
 I Lo sganciatore di apertura e l'interruttore magnetotermico devono essere compatibili.



IT

5.3 Trasporto del prodotto

ATTENZIONE

Danno materiale in seguito a un trasporto non appropriato!

Collisioni e urti possono danneggiare il prodotto.

- Evitare gli urti e le collisioni.
- Trasportare il prodotto imballato su un pallet fino al luogo di installazione.
- Non utilizzare i perni per il fissaggio del pannello frontale come ausilio per il trasporto o come maniglia.
- Usare una base morbida dove appoggiare il prodotto.

5.4 Apertura del prodotto

Le attività descritte in questo capitolo possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.



Fig. 4: Aprire il prodotto

Allo stato originale la parte superiore dell'alloggiamento (1) non è avvitata. Le viti (2) sono comprese nella fornitura!

- Se necessario, allentare le viti (2).
- Rimuovere la parte superiore dell'alloggiamento (1).
- Allentare le viti (4) e ribaltare il pannello frontale (3) verso il basso.

5.5 Montaggio del prodotto a parete

ATTENZIONE

Danno materiale causato da una superficie non piana

Il montaggio eseguito su una superficie non piana può causare la deformazione dell'alloggiamento, per cui il grado di protezione non è più garantita. Possono verificarsi danni consequenti nei componenti elettronici.

- Montare il prodotto soltanto su una superficie piana.
- Se necessario, livellare le superfici irregolari adottando misure adequate.

MENNEKES raccomanda il montaggio ad

un'opportuna altezza ergonomica a seconda dell'altezza del corpo.

Il materiale di fissaggio fornito (viti, tasselli) è adatto esclusivamente per il montaggio su pareti in calcestruzzo, mattoni e legno.

ĭ

Danno materiale causato da polvere di foratura

Se la polvere di foratura entra nel prodotto, possono verificarsi danni conseguenti nei componenti elettronici.

- Assicurarsi che la polvere di foratura non possa entrare nel prodotto.
- Non utilizzare il prodotto come maschera per la foratura ed evitare di forare attraverso il prodotto.
- Praticare i fori di trapanatura con l'ausilio della maschera di foratura (in dotazione) oppure tracciare i fori in base alla figura "Dimensioni dei fori [mm]" prima di praticarli. Il diametro dei fori dipende dal materiale di fissaggio che si intende utilizzare.



Fig. 5: dimensioni dei fori [mm]

- Introdurre la linea di alimentazione ed eventualmente la linea di trasmissione dati nel prodotto attraverso un passacavi. A tale scopo praticare un foro nella rispettiva membrana.
 - Per evitare la penetrazione di acqua piovana, il foro da praticare nella membrana non deve essere più grande dei cavi.
 - Sono necessari circa 30 cm di linea di alimentazione all'interno del prodotto.
- Montare il prodotto alla parete utilizzando tasselli e viti. Scegliere la coppia di serraggio in funzione del materiale di costruzione della parete.
- Controllare che il prodotto sia fissato in maniera salda e sicura.

Tappo



Fig. 6: Tappo

 Coprire le viti di fissaggio con i tappi (1) (forniti in dotazione).

▲ ATTENZIONE

Danno materiale a causa di tappi mancanti

Se le viti di fissaggio non vengono coperte o solo in modo insufficiente con i tappi, non è più garantito il grado di protezione specificato. Possono verificarsi danni conseguenti nei componenti elettronici.

Coprire le viti di fissaggio con i tappi.

5.6 Collegamento elettrico



Le attività descritte in questo capitolo possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.

5.6.1 Forme di rete

Il prodotto può essere collegato a una rete TN / TT.

Il prodotto può essere collegato a una rete IT soltanto alle seguenti condizioni:

- ✓ Non è ammesso il collegamento in una rete a 230 / 400 V IT.
- Il collegamento a una rete IT con tensione di 230 V del conduttore esterno attraverso un interruttore differenziale è consentito a condizione che al verificarsi del primo errore la tensione di contatto massima non superi i 50 V AC.



5.6.2 Alimentazione di tensione



Fig. 7: Collegamento dell'alimentazione elettrica

- Rimuovere la guaina isolante della linea di alimentazione.
- Togliere l'isolante dei fili per una lunghezza di 10 mm.
 - La posa in opera della linea di alimentazione deve rispettare i raggi di piegatura ammessi.

Funzionamento monofase

- Collegare i conduttori della linea di alimentazione ai morsetti L1, N e PE osservando i contrassegni riportati sui morsetti.
- Osservare i dati di collegamento della morsettiera.
- "4 Dati tecnici" [> 11]

Per il funzionamento monofase del prodotto è necessaria anche una modifica nello strumento di configurazione (parametro "Fasi collegate").

 "6.5.1 Descrizione dello strumento di configurazione" [> 31]

Funzionamento trifase

- Collegare i conduttori della linea di alimentazione ai morsetti L1, L2, L3 N e PE osservando i contrassegni riportati sui morsetti.
- Osservare i dati di collegamento della morsettiera.
- "4 Dati tecnici" [> 11]

Collegamento dell'alimentazione elettrica per la ricarica solare



5.6.3 Sganciatore di apertura

Condizione(i) preliminare(i):

- ✓ o nellLo sganciatore di apertura è integrata nell'installazione elettrica a monte.
- "5.2.2 Dispositivi di protezione integrati" [> 14]







Fig. 9: Diagramma unifilare: collegamento di uno sganciatore di apertura esterno

- Rimuovere la guaina isolante del cavo.
- Togliere l'isolante dei fili per una lunghezza di 7 mm.
- Collegare i conduttori ai morsetti 3 e 1 (XG3).

Morsetto	Collegamento
(XG3)	
3	Sganciatore di apertura

Morsetto (XG3)	Collegamento
1	Alimentazione di tensione ■ max. 230 V AC o max. 24 V DC ■ Max. 1 A

- Osservare i dati di collegamento dell'uscita di commutazione.
- [↑] "4 Dati tecnici" [▶ 11]

In caso di errore (contatto di carico saldato) Io sganciatore di apertura viene pilotato in

modo tale da separare il prodotto dalla rete.

5.7 Collegamento linea di trasmissione dati (Modbus RTU)

Le attività descritte in questo capitolo possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.

Il prodotto può essere collegato a un contatore di energia esterno o a un sistema di gestione dell'energia attraverso Modbus RTU.

MENNEKES consiglia l'uso delle seguenti linee di trasmissione dati:

- per le linee lunghe fino a 40 m è possibile utilizzare un cavo di rete (CAT-6 / CAT-7). L'uso di un cavo di rete può essere utile per preparare la vostra installazione a sviluppi futuri. Non sono necessari tutti i fili.
- Cavo PROFIBUS
 - Per posa sotterranea: cavo elettrico interrato Siemens PROFIBUS 6XV1830-3FH10 (produttore EAN 4019169400428)
 - Per la posa in opera senza carico meccanico: cavo elettrico Siemens PROFIBUS 6XV1830-0EH10 (produttore EAN 4019169400312).

La lunghezza massima ammessa delle linee di trasmissione dati e di 100 m.

Collegamento

Per il collegamento della linea di trasmissione dati sono necessari un morsetto di schermatura e 2 fascette serracavo. Questi elementi sono compresi nella fornitura.



Fig. 10: Collegamento linea di trasmissione dati [mm]

Applicare il morsetto di schermatura:

- togliere la guaina isolante della linea di trasmissione dati per 8 mm a una distanza di 115 mm.
- Fissare il morsetto di schermatura nella posizione spelata.
- Fissare il morsetto di schermatura con una fascetta serracavo alla guaina.

Collegare la linea di trasmissione dati:

- togliere la guaina isolante della linea di trasmissione dati.
- Togliere l'isolante dei fili per una lunghezza di 10 mm.
- Collegare la schermatura di protezione al morsetto 1 (XG2).
- Collegare le coppie di conduttori ai morsetti 3 e 2 (XG2).

Morsetto (XG2)	Collegamento
3	А
2	В
1	GND


- Osservare i dati di collegamento.
- "4 Dati tecnici" [> 11]
- Fissare tutte le coppie di conduttori con una fascetta serracavo.
- Isolare le coppie di conduttori non utilizzati (protezione contro i contatti accidentali).

Applicazione di resistenze di terminazione ai punti terminali della linea di trasmissione dati (opzione)

Qualora non fosse possibile realizzare una connessione stabile con gli slave del Modbus per motivi attribuibili alla linea, si consiglia terminare entrambe le estremità della linea di trasmissione dati con una resistenza da 120 Ohm. Una tale terminazione serve a ridurre le riflessioni e la stabilità della comunicazione. La necessità di una terminazione dipende dall'ambiente di installazione (ad es. lunghezza della linea, numero di slave del Modbus). Pertanto, non è possibile stabilire una regola generale per l'uso delle resistenze di terminazione.

6 Messa in funzione

6.1 Impostazioni di base con interruttore DIP

- Le modifiche effettuate con un interruttore DIP sono efficaci soltanto dopo aver riavviato il prodotto.
- ▶ Diseccitare il prodotto, se necessario.

6.1.1 Configurazione del prodotto



Le attività descritte in questo capitolo possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.

Nella parte superiore dell'alloggiamento si trovano due interruttori DIP a 8 che servono a configurare il prodotto. Allo stato originale, tutti gli interruttori DIP sono disattivati ("OFF"). Allo stato di consegna il prodotto è pronto per l'uso.





Fig. 11: Interruttore tipo DIP (stato originale)

- 1 Banca S1
- 2 Banca S2

Si possono impostare le seguenti funzioni con gli interruttori DIP:

Banca S1

Interrut- tore DIP	Funzione
1	Schema dei colori indicatore LED "OFF": LED "Stand-by"= blu Simbolo "Ricarica" = verde "ON": Simbolo "Stand-by"= verde Simbolo "Ricarica" = blu
2	 Limitazione del carico squilibrato "OFF": limitazione del carico squilibrato off "ON": limitazione del carico squilibrato on
3	 Autorizzazione "OFF": senza autorizzazione (Autostart) "ON": autorizzazione con RFID
4	 Utilizzo Modbus RTU "OFF": Modbus RTU non viene utilizzato "ON": Modbus RTU viene utilizzato
5	Master / Satellite • "OFF": configurazione come Master • "ON": configurazione come Satellite
6	 Tipo del contatore di energia "OFF": Siemens PAC1600 7KT1661 "ON": TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter
7	Ricarica solare • "OFF": ricarica solare disattivata • "ON": ricarica solare attivata
8	Senza funzione

Banca S2

Interrut- tore DIP	Funzione
1, 2, 3	Corrente di carico max.
4, 5	Corrente di carico ridotta per ingresso
	Downgrade pilotato



IT

Interrut-	Funzione
tore DIP	
6,7,8	Intensità di corrente max. allacciamento domestico

6.1.2 Impostazione della corrente di carico massima



Le attività descritte in questo capitolo possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.

Tramite gli interruttori DIP 1,2 e 3 sulla banca S2 è possibile regolare la corrente di carico massima del punto di ricarica.

La corrente di carico max. può essere impostata a 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A o 32 A.

Impostazione interruttore DIP (ban- ca S2)			Corrente di carico
1	2	3	max. [A]
OFF	OFF	OFF	32
ON	OFF	OFF	25
OFF	ON	OFF	20
ON	ON	OFF	16
OFF	OFF	ON	13
ON	OFF	ON	10
OFF	ON	ON	6

Le impostazioni ON – ON – ON per la configurazione della corrente di carico massima non è valida (LED "Anomalia" acceso). Dopo aver selezionato queste impostazioni, è possibile sottoporre una nuova scheda RFID Master al processo di teach-in. (] "6.5.2 Gestione schede RFID" () 32]

6.1.3 Configurazione autorizzazione con RFID



Le attività descritte in questo capitolo possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato. L'autorizzazione avviene tramite una scheda RFID e una whitelist locale. Si possono gestire fino a 10 schede RFID nella whitelist. Nello stato alla fornitura le schede RFID comprese nel volume di fornitura sono già state sottoposte al processo di teachin nella whitelist.

Porre l'interruttore DIP 3 della banca 1 su "ON".

6.1.4 Impostazione della limitazione del carico squilibrato



Le attività descritte in questo capitolo possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.

Per carico squilibrato si intende il carico non uniforme delle fasi di una rete trifase in corrente alternata. In Germania, per esempio, la differenza massima nel punto di connessione alla rete tra due fasi è di 20 A (secondo VDE-N-AR-4100).

- Se non è stato collegato un contatore di energia esterno, viene limitato il carico squilibrato.
- Se è stato collegato un contatore di energia esterno, si ha una regolazione della corrente di carico tenendo conto del carico squilibrato di tutte le utenze misurate.
- Osservare le disposizioni nazionali in vigore.
- Porre l'interruttore DIP 2 della banca S1 su "ON".
- ➡ Il carico squilibrato è limitato su 20 A (impostazione default).

Per limitare il carico squilibrato su un valore di corrente diverso, bisogna utilizzare lo strumento di configurazione.

☐ "6.5.1 Descrizione dello strumento di configurazione" [▶ 31]

6.2 Use cases

6.2.1 Downgrade



Le attività descritte in questo capitolo possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.

Se in determinate circostanze o in particolari periodi di tempo non dovesse essere disponibile la corrente di allacciamento, la corrente di carico può essere ridotta mediante l'ingresso Downgrade. L'ingresso per la limitazione della potenza assorbita può essere comandato mediante i seguenti criteri o sistemi di controllo:

- Tariffa dell'energia elettrica
- Ora
- Controllo del distacco del carico
- Controllo manuale
- Gestione esterna del carico

Nello stato di consegna, l'ingresso Downgrade viene pilotato nel seguente modo:

Stato contatto di commutazione	Stato Downgrade
aperto	Downgrade attivo
chiuso	Downgrade non attivo

Per modificare il comando dell'ingresso Downgrade, bisogna utilizzare lo strumento di configurazione.

 "6.5.1 Descrizione dello strumento di configurazione" [> 31]

Collegamento elettrico del contatto di commutazione

▲ ATTENZIONE

Danno materiale dovuto a installazione non corretta

Un'installazione errata del contatto di commutazione può causare danni o malfunzionamenti del prodotto. Per l'installazione attenersi ai seguenti requisiti:

 Scegliere il passaggio della linea in modo tale da evitare interferenze.

Allo stato originale un ponticello è inserito nell'ingresso Downgrade che va rimosso prima di procedere oltre.



Fig. 12: Rimuovere il ponticello

▶ Rimuovere il ponticello.



Fig. 13: Diagramma unifilare: collegamento di un contatto di commutazione esterno

Installare il contatto di commutazione esterno.



- Rimuovere la guaina isolante del cavo.
- Togliere l'isolante dei fili per una lunghezza di 7 mm.
- Collegare i singoli conduttori ai morsetti 3 e 4 (XG1).
- Osservare i dati di collegamento dell'ingresso Downgrade.
- "4 Dati tecnici" [> 11]
- Posizionare la ferrite pieghevole (in dotazione) sul cavo e chiuderla.

Configurazione

Tramite gli interruttori DIP 4 e 5 sulla banca S2 è possibile regolare la corrente di carico ridotta che viene applicata quando il contatto di commutazione sull'ingresso Downgrade è stato attivato. La corrente di carico viene ridotta in percentuale a seconda della corrente di carico massima impostata.

Impostazione		Percentua-	Corrente di carico ri-
interruttore		le della	dotta (esempio: cor-
DIP (ba	ın-	corrente di	rente di carico max. =
ca S2)		carico	10 A)
4	5	max.	
OFF	OFF	0 %	0 A
OFF	ON	25 %	6 A *
ON	OFF	50 %	6 A *
ON	ON	75 %	7,5 A *

* Per il processo di ricarica si trovano a disposizione sempre almeno 6 A. Se la corrente di carico ridotta calcolata risulta inferiore a 6 A, viene arrotondata per eccesso.

6.2.2 Protezione contro il blackout elettrico



Le attività descritte in questo capitolo possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.

Per evitare un sovraccarico all'allacciamento domestico con un punto di ricarica (protezione contro il blackout elettrico), è necessario registrare i valori di corrente dal collegamento dell'edificio con un contatore di energia esterno aggiuntivo. Il contatore di energia tiene conto anche delle altre utenze dell'edificio. La protezione contro il blackout elettrico non è possibile per gli allacciamenti domestici con più di 63 A.

IT

6.2.2.1 Struttura

Il contatore di energia esterno può essere posizionato in modo tale da misurare soltanto le utenze esterne oppure il consumo totale (utenze esterne e stazione di ricarica). Le seguenti illustrazioni mostrano la struttura quando si utilizza il set di accessori 18626 di MENNEKES (Siemens PAC1600 7KT1661 trasformatore di corrente compreso). Se si utilizza il TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter, è necessario installare il contatore di energia in serie con il carico.





Il contatore di energia misura soltanto le utenze esterne





6.2.2.2 Collegamento e configurazione

Collegamento di un contatore di energia esterno

Il prodotto è compatibile con i seguenti contatori di energia:

- Siemens PAC1600 7KT1661 (il contatore di energia con il trasformatore di corrente e il manuale di istruzione può essere ordinato presso MEN-NEKES indicando il numero di articolo 18626.)
- TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter
- Installare il contatore di energia esterno nell'installazione elettrica a monte.
- Collegare il contatore di energia e il prodotto con una linea di trasmissione dati.
- "5.7 Collegamento linea di trasmissione dati (Modbus RTU)" [> 18]

Configurazione

Per la configurazione della protezione contro il blackout elettrico sono necessarie le seguenti impostazioni con interruttori DIP:

Interrutto- re DIP	Configura- zione ne- cessaria	Descrizione breve
4, banco S1	ON	Utilizzo Modbus RTU
5, banco S1	OFF	Master
6, banco S1	In funzione del conta- tore di energia	 "OFF" = Siemens PAC1600 7KT1661 "ON" = TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Ener- gy Meter
7, banco S1	OFF	Ricarica solare disattiva- ta
6, 7, 8; banco S2	In funzione dell'allac- ciamento domestico	Intensità di corrente max. allacciamento do- mestico

L'intensità di corrente max. messa a disposizione dall'allacciamento domestico può essere impostata su 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A e 63 A.

Impostazione interruttore DIP (ban- co S2 presso il punto di ricarica Ma- stor)			Intensità di corrente	
6	7	8	max. [A]	ľ
OFE		OFF	62	
OFF	OFF	OFF	03	
ON	OFF	OFF	50	
OFF	ON	OFF	40	
ON	ON	OFF	35	
OFF	OFF	ON	32	
ON	OFF	ON	25	
OFF	ON	ON	20	
ON	ON	ON	16	

Strumento di configurazione:

se il contatore di energia deve misurare solo utenze esterne, bisogna inoltre eseguire un'ulteriore impostazione nello strumento di configurazione (parametro "Contatore punti di misura").

 "6.5.1 Descrizione dello strumento di configurazione" [F 31]

6.2.3 Ricarica solare



Le attività descritte in questo capitolo possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.

Condizioni preliminari:

- Il prodotto è collegato tramite Modbus RTU con un contatore di energia esterno ed è configurato correttamente. Il contatore di energia rileva la corrente in eccesso dell'impianto fotovoltaico.
- ✓ La ricarica solare è attivata.
- "6.1 Impostazioni di base con interruttore DIP"
 [> 20]

Il prodotto possiede 3 modalità di ricarica (modalità Standard, modalità Sunshine, modalità Sunshine+).

Modalità Standard

La ricarica avviene alla potenza massima. Se non è stata generata una quantità sufficiente di energia in eccesso, per la ricarica viene utilizzata la corrente di rete.

Modalità Sunshine

La potenza di carica dipende dall'energia in eccesso dell'impianto fotovoltaico. La ricarica avviene unicamente con energia solare. L'operazione di ricarica si avvia non appena si trova a disposizione una quantità sufficiente di energia in eccedenza per caricare il veicolo con 6 A per fase.

Modalità Sunshine+

La potenza di carica dipende dall'energia in eccesso dell'impianto fotovoltaico. Indipendentemente dalla quantità di corrente elettrica generata attualmente dall'impianto fotovoltaico, la corrente di carico minima viene sempre messa a disposizione del veicolo (se necessario, attraverso la corrente di rete). La corrente di carico minima (valore predefinito: 6 A per fase) può essere impostata con lo strumento di configurazione (è necessario l'intervento di un elettrotecnico specializzato).

Energia min. in eccesso durante la ricarica solare

- In caso di un allacciamento alla rete trifase, la ricarica solare si avvia a partire da un'energia in eccesso di 4,2 kW e può essere aumentata fino a un massimo di 22 kW.
- In caso di un allacciamento alla rete monofase, la ricarica solare si avvia a partire da un'energia in eccesso di 1,4 kW e può essere aumentata fino a un massimo di 7,4 kW.



IT.

6.2.3.1 Struttura

Il contatore di energia esterno può essere posizionato in modo tale da misurare soltanto le utenze esterne oppure il consumo totale (utenze esterne e stazione di ricarica). Le seguenti illustrazioni mostrano la struttura quando si utilizza il set di accessori 18626 di MENNEKES (Siemens PAC1600 7KT1661 trasformatore di corrente compreso). Se si utilizza il TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter, è necessario installare il contatore di energia in serie con il carico.



Il contatore di energia misura il consumo totale (impostazione default)

Il contatore di energia misura soltanto le utenze esterne



6.2.3.2 Collegamento e configurazione

Collegamento di un contatore di energia esterno

Il prodotto è compatibile con i seguenti contatori di energia:

- Siemens PAC1600 7KT1661 (il contatore di energia con il trasformatore di corrente e il manuale di istruzione può essere ordinato presso MEN-NEKES indicando il numero di articolo 18626.)
- TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter
- Installare il contatore di energia esterno nell'installazione elettrica a monte.
- Collegare il contatore di energia e il prodotto con una linea di trasmissione dati.
- "5.7 Collegamento linea di trasmissione dati (Modbus RTU)" [> 18]

Configurazione

Per la ricarica solare sono necessarie le seguenti impostazioni con interruttori DIP:

Interrutto- re DIP (banco S1)	Configura- zione ne- cessaria	Descrizione breve
4	ON	Utilizzo Modbus RTU
5	OFF	Master
6	In funzione del conta- tore di energia	 "OFF" = Siemens PAC1600 7KT1661 "ON" = TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Ener- gy Meter
7	ON	Ricarica solare attivata

Strumento di configurazione:

se il contatore di energia deve misurare solo utenze esterne, bisogna inoltre eseguire un'ulteriore impostazione nello strumento di configurazione (parametro "Contatore punti di misura").

☐ "6.5.1 Descrizione dello strumento di configurazione" [▶ 31] Protezione contro il blackout elettrico:

la protezione contro il blackout si attiva automaticamente durante la ricarica solare; pertanto, è necessario impostare anche l'intensità di corrente massima messa a disposizione dall'allacciamento domestico utilizzando gli interruttori DIP.

"6.2.2 Protezione contro il blackout elettrico"
 [> 23]

Selezione modalità di ricarica



Fig. 14: Tasto Sole

Se si preme il tasto Sole (1), viene selezionata la modalità di ricarica in base al seguente schema.



Fig. 15: Commutazione delle modalità di ricarica

Si può rilevare la modalità di ricarica impostata dal LED "Sole" (2):

Stato LED "Sole"	Modalità di ricarica im-
	postata
Spento (non acceso)	Modalità Standard
Acceso	Modalità Sunshine
Pulsa	Modalità Sunshine+



- Se non è stata configurata la ricarica solare, il tasto Sole è senza funzione.
- La commutazione tra la modalità Standard, la modalità Sunshine e la modalità Sunshine+ è sempre possibile (anche durante un processo di ricarica attivato).

6.2.4 Sistema di gestione dell'energia



Le attività descritte in questo capitolo possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.

In caso di necessità, il prodotto può essere collegato a un sistema di gestione dell'energia attraverso Modbus RTU, per implementare applicazione complesse. Il prodotto viene controllato dal sistema di gestione dell'energia (master).

> Per informazioni sui sistemi di gestione dell'energia compatibili e per una descrizione dell'interfaccia Modbus RTU (Tabella re-

gistri Modbus RTU) rimandiamo alla nostra home page: https://www.chargeupyourday.com/service/compatible-systems-andinterfaces/

6.2.4.1 Struttura





IT

6.2.4.2 Collegamento e configurazione

Collegamento sistema di gestione dell'energia

- Installare il sistema di gestione dell'energia nell'installazione elettrica a monte.
- Collegare il sistema di gestione dell'energia e il prodotto con una linea di trasmissione dati.
- "5.7 Collegamento linea di trasmissione dati (Modbus RTU)" [> 18]

Configurazione

Per la configurazione di un sistema di gestione dell'energia tramite Modbus RTU sono necessarie le seguenti impostazioni con interruttori DIP:

Interrutto- re DIP	Imposta- zione	Descrizione breve
(banco S1)		
4	ON	Utilizzo Modbus RTU
5	ON	Satellite

6.3 Inserzione del prodotto



Le attività descritte in questo capitolo possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.

Condizione(i) preliminare(i):

- ✓ Il prodotto è correttamente installato.
- ✓ Il prodotto non è danneggiato.
- I dispositivi di protezione necessari sono installati nell'installazione elettrica a monte in conformità alle rispettive prescrizioni nazionali.
- "5.2.2 Dispositivi di protezione integrati" [> 14]
- Alla prima messa in funzione il prodotto è stato controllato in conformità alla norma IEC 60364-6 e alle vigenti prescrizioni nazionali (in Germania ad es. secondo DIN VDE 0100-600).
- "6.4 Controllo del prodotto" [> 31]
- Inserire e controllare l'alimentazione di tensione.

6.4 Controllo del prodotto



Le attività descritte in questo capitolo possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.

Durante la prima messa in funzione eseguire un controllo del prodotto in conformità alla norma IEC 60364-6 e alle vigenti prescrizioni nazionali (in Germania ad es. DIN VDE 0100-600).

Il controllo si può effettuare unitamente al dispositivo di test MENNEKES e a un dispositivo di controllo in conformità alle norme. Il dispositivo di test MEN-NEKES simula la comunicazione con il veicolo. I dispositivi di test sono disponibili fra gli accessori MENNEKES.

6.5 Ulteriori impostazioni

6.5.1 Descrizione dello strumento di configurazione

Le impostazioni di base possono essere eseguite con interruttori DIP nella stazione di ricarica. Per le impostazioni avanzate è necessario utilizzare lo strumento di configurazione. Si possono impostare le seguenti configurazioni avanzate:

- eseguire l'aggiornamento del firmware
- modificare l'impostazione default (20 A) per la limitazione del carico squilibrato (valori possibili: 10 A ... 30 A)
- disattivare il feedback acustico
- disattivare la modalità Sleep (per un consumo ridotto in stand-by di ca. 1 W)
- indicare il numero e la sequenza delle fasi collegate all'apparecchio
- Attivare il rilevamento di sottotensione / sovratensione per le fasi collegate e impostare i rispettivi valori limite.
- Importare ed esportare le impostazioni
- Modifica del comando dell'ingresso Downgrade (standard: il Downgrade è attivo, quando il contatto di commutazione è aperto)
- Attivare il bloccaggio permanente del cavo di ricarica (viene quindi meno la funzione di sblocco in caso di interruzione di corrente)
- Determinare il punto di misura del contatore di energia per una protezione contro il blackout elettrico e la ricarica solare (valore predefinito: il contatore di energia misura le utenze esterne e la stazione di ricarica (consumo totale))
- Modificare la corrente di carico minima nella modalità Sunshine+ (valore preimpostato: 6 A)
- Gestione schede RFID
- Disattivare la funzione Wake-Up ("Risveglio" del veicolo per poter continuare il processo di ricarica)
- Impostazione della corrente fall-back in caso di collegamento a un sistema di gestione dell'energia (standard: 0 A)

Oltre a ciò, nel tool di configurazione vengono visualizzati i valori operativi attuali e spiegati gli interruttori DIP impostati. Se si verifica un'anomalia, il tool di configurazione offre assistenza per porre rimedio al problema (segnalazione di guasto, log file). Per utilizzare lo strumento di configurazione, è necessario il cavo di configurazione MENNEKES. Troverete il cavo di configura-

 zione MENNEKES sulla nostra home page sotto "Prodotti" > "Accessori" (numero d'ordine 18625). Oltre a ciò, si possono scaricare lo strumento di configurazione e le relative istruzioni.

Le informazioni sull'installazione e sull'uso sono riportate nelle istruzioni dello strumento di configurazione.

- Osservare le istruzioni dello strumento di configurazione.
- L'attacco per il cavo di configurazione MENNE-KES si trova sulla MCU (vedi "3.4 Struttura del prodotto" [17], fig. 3, posizione 2).

6.5.2 Gestione schede RFID

✓ Requisito: nessun processo di ricarica attivo.

Aggiungere o rimuovere le schede RFID alla/dalla whitelist

Con la scheda RFID Master si possono aggiungere o rimuovere schede RFID alla/dalla whitelist interna.

- Tenere la scheda RFID master davanti al lettore schede RFID per attivare la modalità di teach-in.
- ⇒ II LED "Sole" lampeggia.
- Tenere la scheda RFID davanti al lettore schede RFID.
- ⇒ Se la scheda RFID non è ancora stata registrata nella whitelist, viene aggiunta alla whitelist e il LED "Stand-by" lampeggia una volta.
- ⇒ Se la scheda RFID è già stata registrata nella whitelist, viene rimossa dalla whitelist e il LED "Anomalia" lampeggia una volta.
- Se nella whitelist sono già state registrate 10 schede RFID, la whitelist è piena e il LED "Anomalia" lampeggia tre volte.



IT

Dopo 60 secondi il modbus teach-in viene terminato e il LED "Sole" torna allo

- stato impostato.
- Con la scheda RFID master non si possono autorizzare processi di ricarica.

Fase di teach-in della scheda RFID Master

Gli interruttori DIP 1, 2 e 3 sul banco S2 servono principalmente all'impostazione della corrente di carico necessaria.



1

Eccezione: se questi tre interruttori DIP sono in posizione "ON", è possibile sottoporre una nuova scheda RFID Master al processo di teach-in. Il prodotto passa allo stato operativo "Anomalia".

- Diseccitare il prodotto.
- Porre l'interruttore DIP 1, 2 e 3 del banco S2 su "ON".
- Inserire il prodotto.
- Tenere la nuova scheda RFID Master davanti al lettore schede RFID.
- Diseccitare il prodotto.
- Tramite gli interruttori DIP 1, 2 e 3 sul banco S2 regolare nuovamente la corrente di carico massima desiderata.
- Inserire il prodotto.

Cancellare tutte le schede RFID configurate dalla whitelist

- Tenere la scheda RFID Master per 10 secondi davanti al lettore schede RFID.
- ➡ Tutte le schede RFID configurate vengono cancellate dalla whitelist e il LED "Anomalia" lampeggia una volta.
- \Rightarrow La scheda RFID Master non viene cancellata.

Gestione whitelist tramite strumento di configurazione

A titolo di alternativa è possibile gestire la whitelist interna tramite lo strumento di configurazione.

 "6.5.1 Descrizione dello strumento di configurazione" [> 31]

6.6 Chiusura del prodotto



Le attività descritte in questo capitolo possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.

ATTENZIONE

Danno materiale a causa di componenti o cavi schiacciati

I componenti o i cavi schiacciati possono causare danni o malfunzionamenti.

- Durante la chiusura del prodotto aver cura che nessun componente o cavo venga schiacciato.
- Se necessario, fissare i componenti o cavi.



Fig. 16: Chiudere il prodotto

- Sollevare il pannello frontale (3) verso l'alto e fissarlo con le viti (4).
- Applicare la parte superiore dell'alloggiamento (1) e fissarla con le viti (2) e (5). Utilizzare a questo scopo la chiave a brugola accorciata fornita in dotazione.

Pos.	Vite	Coppia di serraggio
		max.
2	M5 x 16	1,2 Nm
4	M5 x 10	0,5 Nm
5	M5 x 35	1,2 Nm

7 Comando

7.1 Autorizzazione

 Autorizzazione (in funzione della configurazione).

Si hanno le seguenti possibilità di autorizzazione:

Senza autorizzazione (Autostart)

Ricarica possibile per tutti gli utenti.

Autorizzazione con RFID

Possono attivare un processo di ricarica gli utenti in possesso di una scheda RFID inserita nella whitelist.

 Tenere la scheda RFID davanti al lettore schede RFID.

> Se il veicolo non viene collegato con il prodotto entro 5 minuti. l'autorizzazione viene

ripristinata e il prodotto passa allo stato di "Stand-by". L'autorizzazione deve essere ripetuta.

7.2 Ricarica del veicolo

AVVERTIMENTO

Pericolo di lesioni dovute all'impiego di mezzi ausiliari non ammessi

Se vengono utilizzati mezzi ausiliari non ammessi durante il processo di ricarica (ad es. adattatori, cavi di prolunga), esiste il pericolo di folgorazione o di incendi di cavi elettrici.

Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica previsto per il veicolo e per il prodotto.

Condizione(i) preliminare(i):

- ✓ L'autorizzazione è avvenuta (se necessario).
- Il veicolo e il cavo di ricarica sono adatti per una ricarica in modalità 3.
- Svolgere completamente il cavo di ricarica.
- Collegare il cavo di ricarica con il veicolo.

Valido soltanto per prodotti con un coperchietto incernierato:

- Ribaltare il coperchietto incernierato verso l'alto.
- Inserire completamente la spina di ricarica nella presa di ricarica del prodotto.

Valido soltanto per prodotti con uno shutter:

- Inserire esattamente la spina di ricarica nella presa di ricarica del prodotto. L'anello grigio, con il proprio contorno, indica l'allineamento della spina di ricarica.
- Girare la spina di ricarica di 60° in senso antiorario per aprire lo shutter.
- Inserire completamente la spina di ricarica nella presa di ricarica.

Selezione modalità di ricarica

"3.5 Modalità per la ricarica solare" [> 8]



Fig. 17: Tasto Sole

Se si preme il tasto Sole (1), viene selezionata la modalità di ricarica in base al seguente schema.



Fig. 18: Commutazione delle modalità di ricarica

Si può rilevare la modalità di ricarica impostata dal LED "Sole" (2):



Stato LED "Sole"	Modalità di ricarica im-
	postata
Spento (non acceso)	Modalità Standard
Acceso	Modalità Sunshine
Pulsa	Modalità Sunshine+

- Se non è stata configurata la ricarica solare, il tasto Sole è senza funzione.
- La commutazione tra la modalità Standard, la modalità Sunshine e la modalità Sunshine+ è sempre possibile (anche durante un processo di ricarica attivato).

Il processo di ricarica non si avvia

Se il processo di ricarica non viene avviato, la comunicazione tra il punto di ricarica e il veicolo potrebbe essere disturbata.

Controllare la presenza di corpi estranei nella spina e presa di ricarica e se necessario eliminarli.

Termine del processo di ricarica

▲ ATTENZIONE

Danno materiale a causa di forze di trazione

Forze di trazione applicate al cavo possono provocarne la rottura o il danneggiamento.

- Scollegare il cavo di ricarica dalla presa di ricarica afferrando la spina di ricarica.
- Terminare il processo di ricarica al veicolo oppure tenendo la scheda RFID davanti al lettore schede RFID.
- Scollegare il cavo di ricarica dalla presa di ricarica afferrando la spina di ricarica.
- Applicare il cappuccio di protezione sulla spina di ricarica.
- Riporre il cavo di ricarica senza piegature.

Impossibile scollegare il cavo di ricarica

Riavviare e terminare il processo di ricarica.

Se il cavo di ricarica non può essere scollegato, ad esempio dopo una caduta della rete elettrica, non è stato possibile sbloccare la spina di ricarica nel prodotto. La spina di ricarica dovrà essere sbloccata manualmente.

- Fare intervenire un elettrotecnico specializzato per sbloccare la spina di ricarica manualmente.
- "9.2 Sblocco manuale della spina di ricarica"
 [) 38]

IT

8 Manutenzione, riparazione e revisione

8.1 Manutenzione

A PERICOLO

Pericolo di folgorazione dovuto al prodotto danneggiato

Se viene utilizzato un prodotto danneggiato, è possibile che persone siano gravemente ferite o uccise in seguito a folgorazione.

- Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Contrassegnare il prodotto danneggiato in modo tale che non possa essere utilizzato da altre persone.
- Far eliminare i danni immediatamente da un elettrotecnico specializzato.
- Se necessario, fare eseguire la messa fuori servizio del prodotto da un elettrotecnico specializzato.
- Controllare giornalmente ovvero durante ogni processo di ricarica che il prodotto sia pronto per l'uso e che non presenti danni esterni.

Esempi di possibili danni:

- Alloggiamento difettoso
- Componenti difettosi o mancanti
- Adesivi di sicurezza illeggibili o mancanti



La stipula di un contratto di manutenzione con un competente partner di assistenza garantisce una manutenzione regolare.

Intervalli di manutenzione



Le seguenti attività possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato. Selezionare gli intervalli di manutenzione tenendo conto dei seguenti aspetti:

- Età e stato del prodotto
- Fattori ambientali
- Sollecitazione
- Ultimi protocolli di verifica

Eseguire la manutenzione almeno ai seguenti intervalli.

Ogni 6 mesi:

Compo- nente	Intervento di manutenzione
Alloggia- mento, parte esterna	 Eseguire un controllo a vista per verificare difetti e danni. Controllare la pulizia del prodotto e pulire, se necessario.
Alloggia- mento, parte inter- na	 Controllare la presenza di corpi estranei nel prodotto e, se neces- sario, eliminare i corpi estranei. Eseguire un controllo a vista per verificare lo stato asciutto; se ne- cessario, eliminare i corpi estranei dalla guarnizione e asciugare il prodotto. Se necessario, eseguire una prova di funzionamento. Controllare il fissaggio a parete o sul sistema di supporto di MENNE- KES (ad es. piede d'appoggio) ed eventualmente stringere le viti.
Dispositivi di prote- zione	 Eseguire un controllo a vista per verificare la presenza di danni.
Campo di informazio- ne a LED	 Controllare funzione e leggibilità del campo di informazione a LED.



IT

Compo- nente	Intervento di manutenzione
Connetto- re per la ri- carica	 Controllare il funzionamento rego- lare e la chiusura completa della chiusura (ad es. coperchietto in- cernierato). Controllare la presenza di sporci- zia e di corpi estranei nei contatti femmina della presa di ricarica. Se necessario, pulire ed eliminare i corri estranei.

Ogni anno:

Componente	Intervento di manutenzione
Morsetti	Controllare i morsetti della li- noa di alimontazione e strin
Impianto elettri-	 Ispezione dell'impianto elet-
	trico in conformità alla nor-
	ma IEC 60364-6 nonché alle
	vigenti prescrizioni nazionali
	(in Germania ad es.
	DIN VDE 0105-100).
	▶ Ripetizione delle misurazioni
	e prove in conformità alla
	norma IEC 60364-6 nonché
	alle vigenti prescrizioni na-
	zionali applicabili (in Germa-
	nia ad es.
	DIN VDE 0105-100).
	Eseguire una prova di fun-
	zionamento e una simulazio-
	ne della ricarica (ad es. con
	MENNEKES e un dispositivo
	di controllo in conformità alle
	norme)

Riparare regolarmente i danni al prodotto.

Documentare la manutenzione. Il protocollo di manutenzione di MENNEKES si trova sulla nostra home page alla voce "Assistenza" > "Opuscoli / Materiale informativo" > "Documenti per installatori".

8.2 Pulizia

A PERICOLO

Pericolo di folgorazione dovuto a una pulizia non appropriata

Il prodotto contiene componenti elettrici alimentati ad alta tensione. In caso di una pulizia eseguita in modo non appropriato può causare gravi lesioni o la morte per folgorazione.

- Poi pulire il prodotto esclusivamente dall'esterno.
- Non usare acqua corrente.

ATTENZIONE

Danno materiale dovuto a una pulizia non appropriata

Una pulizia non eseguita correttamente può causare un danno materiale all'alloggiamento.

- Pulire l'alloggiamento con un panno asciutto o con un panno leggermente inumidito con acqua o spirito (94 % in vol.).
- Non usare acqua corrente.
- Non utilizzare pulitori ad alta pressione.

8.3 Aggiornamento del firmware

Il firmware attuale può essere scaricato dal nostro home page alla voce "Assistenza".

Per eseguire l'aggiornamento del firmware, è necessario utilizzare lo strumento di configurazione.

 "6.5.1 Descrizione dello strumento di configurazione" [> 31]

9 Eliminazione di anomalie

Qualora si verifichi un'anomalia, si illumina o lampeggia il simbolo "Anomalia" nel campo di informazione a LED. Per l'ulteriore funzionamento è necessario eliminare l'anomalia.

Il simbolo "Anomalia" lampeggia

Se lampeggia il simbolo "Anomalia", l'anomalia può essere eliminata dall'utente / dal gestore. Possibili anomalie sono, per esempio:

- errore durante il processo di ricarica
- si è verificata una sottotensione o una sovratensione

Per l'eliminazione di anomalie attenersi alla sequenza riportata di seguito:

- Terminare il processo di ricarica e scollegare il cavo di ricarica.
- Se necessario, attendere fino a che non ci sarà più una sotto- o sovratensione.
- Inserire di nuovo il cavo di ricarica e avviare il processo di ricarica.

Se non è stato possibile eliminare l'anoma-

• lia, rivolgersi al competente partner di assistenza.

"1.1 Contatto" [> 2]

Il simbolo "Anomalia" è acceso

Se il simbolo "Anomalia" è acceso, l'eliminazione dell'anomalia può essere effettuata solo da un elettrotecnico specializzato.



Le seguenti attività possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.

Possibili anomalie sono, per esempio:

- autotest dell'elettronica fallito
- autotest del controllo della corrente di guasto DC fallito
- contatto di carico saldato (welding detection)

Per visualizzare una diagnosi dell'anomalia e scaricare i log file, si deve utilizzare lo

- strumento di configurazione.
 - 6.5.1 Descrizione dello strumento di configurazione" [> 31]

Per l'eliminazione di anomalie attenersi alla sequenza riportata di seguito:

- Diseccitare il prodotto per 3 minuti e riavviare.
- Controllare se (sulla nostra home page sotto "Assistenza") è disponibile un aggiornamento del firmware. In questo caso installarlo con l'ausilio dello strumento di configurazione.
- Leggere la diagnosi dell'anomalia nello strumento di configurazione ed eliminare l'anomalia.

Un documento per l'eliminazione di anomalie si trova sulla nostra home page alla voce

- "Assistenza" > "Opuscoli" > "Documenti per installatori". Lì sono descritte le segnalazioni di guasto, le possibili cause e gli approcci di soluzione.
- documentare l'anomalia. Il protocollo delle anomalie di MENNEKES si trova sulla nostra home page alla voce "Assistenza" > "Opuscoli" > "Documenti per installatori".

9.1 Pezzi di ricambio

Se per l'eliminazione di anomalie sono necessari pezzi di ricambio, occorre dapprima verificarne l'uniformità costruttiva.

- Utilizzare esclusivamente ricambi originali che sono stati approntati e / o autorizzati da MEN-NEKES.
- 🗍 Vedi le istruzioni per l'installazione del ricambio.

9.2 Sblocco manuale della spina di ricarica



Le attività descritte in questo capitolo possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.



In casi eccezionali può succedere che la spina di ricarica non venga sbloccata meccanicamente. In questo caso la spina di ricarica non può essere staccata e dovrà essere sbloccata manualmente.



Fig. 19: sblocco manuale della spina di ricarica

- Aprire il prodotto.
- "5.4 Apertura del prodotto" [> 15]
- Sbloccare la leva rossa (1). La leva rossa è fissata in prossimità dell'attuatore con una fascetta fermacavo.
- Inserire la leva rossa sull'attuatore (2).
- Ruotare la leva rossa di 90° in senso orario.
- Scollegare la spina di ricarica.
- Staccare la leva rossa dall'attuatore e fissarla in prossimità del medesimo utilizzando una fascetta serracavo.
- Chiudere il prodotto.
- 🗇 "6.6 Chiusura del prodotto" [> 33]

IT.

10 Messa fuori servizio



Le attività descritte in questo capitolo possono essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.

- Diseccitare la linea di alimentazione e assicurarsi che la tensione non possa essere ripristinata.
- Aprire il prodotto.
- "5.4 Apertura del prodotto" [> 15]
- Staccare dai morsetti la linea di alimentazione ed eventualmente la linea di controllo e di trasmissione dati.
- Staccare il prodotto dalla parete o da un sistema di supporto di MENNEKES (ad es. da un piede d'appoggio).
- Estrarre dall'alloggiamento la linea di alimentazione e, se necessario, la linea di controllo e di trasmissione dati.
- Chiudere il prodotto.
- "6.6 Chiusura del prodotto" [> 33]

10.1 Immagazzinamento

Il corretto immagazzinamento del prodotto ne influenza positivamente l'operatività e la conservazione.

- Pulire il prodotto prima dell'immagazzinamento.
- Immagazzinare in modo pulito e asciutto il prodotto nell'imballaggio originale oppure con materiale idoneo per imballaggio.
- Attenersi alle condizioni di immagazzinamento ammesse.

Condizioni di immagazzinamento ammesse		
	Min.	Max.
Temperatura di magazzinaggio [°C]	-30	+50
Temperatura media in 24 ore [°C]		+35
Altitudine [m s.l.m.]		2.000
Umidità relativa (non conden- sante) [%]		95

10.2 Smaltimento

- Osservare le disposizioni di legge nazionali del paese di utilizzo per lo smaltimento e per la tutela dell'ambiente.
- Smaltire il materiale da imballaggio raccolto in modo differenziato.

Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici.

Possibilità di ritorno per utenze private

Il prodotto può essere consegnato gratuitamente presso i centri di raccolta dell'ente comunale preposto al servizio di smaltimento dei rifiuti o presso i punti di ritiro istituiti ai sensi della direttiva 2012/19/ UE.

Possibilità di ritorno per utenze commerciali

I dettagli sullo smaltimento dei rifiuti commerciali sono disponibili su richiesta presso MENNEKES. 1 "1.1 Contatto" [▶ 2]

Dati personali / Privacy

Sul prodotto possono essere memorizzati dati personali. L'utente finale è responsabile della cancellazione di tali dati.



Inhoud

1	Over dit document	2
1.1	Contact	2
1.2	Waarschuwingen	2
1.3	Gebruikte symbolen	2
2	Voor uw veiligheid	3
2.1	Doelgroepen	3
2.2	Beoogd gebruik	3
2.3	Oneigenlijk gebruik	3
2.4	Fundamentele veiligheidsinstructies	4
2.5	Veiligheidsstickers	4
3	Productbeschrijving	5
3.1	Essentiële uitrustingskenmerken:	5
3.2	Typeplaatje	5
3.3	Leveringsomvang	6
3.4	Productopbouw	6
3.5	Laadmodi bij laden op zonne-energie	6
3.6	LED-infoveld	7
3.7	Laadaansluiting	9
4	Technische gegevens	10
5	Installatie	12
5.1	Locatie kiezen	12
5.1.1	Toelaatbare omgevingsomstandigheden	12
5.2	Voorbereidende werkzaamheden ter	
	plaatse	13
5.2.1	Voorgeschakelde elektrische installatie	13
5.2.2	Veiligheidsvoorzieningen	13
5.3	Product vervoeren	14
5.4	Product openen	14
5.5	Product aan de wand monteren	14
5.6	Elektrische aansluiting	16
5.6.1	Netvormen	16
5.6.2	Stroomvoorziening	16
5.6.3	Arbeidsstroomactiveringsschakelaar	17
5.7	Dataleiding (modbus RTU) aansluiten	17
6	Inbedrijfstelling	19
6.1	Basisinstellingen via dipschakelaar	19
6.1.1	Product configureren	19
6.1.2	Maximale laadstroom instellen	20
6.1.3	Autorisatie via RFID inrichten	20
6.1.4	Scheeflastbegrenzing instellen	20
6.2	Use cases	20
6.2.1	Downgrade	20

6.2.2	Bescherming tegen stroomuitval	22	
6.2.3	Laden op zonne-energie	24	
6.2.4	Energiebeheersysteem	28	
6.3	Product inschakelen	30	
6.4	Product testen	30	
6.5	Verdere instellingen	30	
6.5.1	Beschrijving van de configuratietool	30	NL
6.5.2	RFID-kaarten beheren	31	
6.6	Product sluiten	32	
7	Bediening	33	
7.1	Autoriseren	33	
7.2	Voertuig laden	33	
8	Instandhouding	35	
8.1	Onderhoud	35	
8.2	Reiniging	36	
8.3	Update firmware	36	
9	Storingsoplossing	37	
9.1	Reserveonderdelen	37	
9.2	Laadstekker handmatig ontgrendelen	37	
10	Buitendienststelling	39	
10.1	Opslag	39	
10.0			

1 Over dit document

Het laadstation wordt hierna "product" genoemd. Dit document is geldig voor de volgende productvariant(en):

AMTRON[®] Start 2.0s 22

Dit document bevat informatie voor de elektromonteur en de exploitant. Dit document bevat o.a. belangrijke aanwijzingen voor de installatie en voor het correcte gebruik van het product.

Copyright ©2022 MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

1.1 Contact

Homepage: https://www.chargeupyourday.com/



Servicepartner

Neem bij vragen over het product contact op met uw verantwoordelijke servicepartner. Op onze homepage onder "Partner zoeken" vindt u geschoolde contactpersonen in uw regio.

MENNEKES

Gebruik voor direct contact met MENNEKES het formulier onder "Contact" op onze homepage.

FAQ

Meer informatie over het thema elektromobiliteit vindt u op onze homepage onder "FAQ".

1.2 Waarschuwingen

Waarschuwing voor persoonlijk letsel

A GEVAAR

De waarschuwing markeert een onmiddellijk gevaar, **dat leidt tot de dood of zware verwondingen.**

WAARSCHUWING

De waarschuwing markeert een gevaarlijke situatie, die kan leiden tot de dood of zware verwondingen.

De waarschuwing markeert een gevaarlijke situatie, die kan leiden tot lichte verwondingen.

Waarschuwing voor materiële schade

🚹 LET OP

De waarschuwing markeert een gevaarlijke situatie, die kan leiden tot materiële schade.

1.3 Gebruikte symbolen



Het symbool geeft handelingen aan die alleen door een elektromonteur uitgevoerd mogen worden.



Het symbool geeft een belangrijke aanwijzing aan.



. Het symbool kenmerkt een aanvullende, nuttige informatie.

- ✓ Het symbool markeert een voorwaarde.
- Het symbool geeft een oproep tot actie aan.
- ⇒ Het symbool geeft een resultaat aan.
- Het symbool geeft een opsomming aan.
- Het symbool verwijst naar een ander document of een andere tekstpassage in dit document.



NL

2 Voor uw veiligheid

2.1 Doelgroepen

Dit document bevat informatie voor de elektromonteur en de exploitant. Voor bepaalde activiteiten is kennis van de elektrotechniek vereist. Deze activiteiten mogen alleen worden uitgevoerd door een elektromonteur en zijn gemarkeerd met het symbool Elektromonteur.

"1.3 Gebruikte symbolen" [> 2]

Exploitant

De exploitant is verantwoordelijk voor het beoogde en het veilige gebruik van het product. Dit omvat ook de instructie van personen die het product gebruiken. De exploitant is ervoor verantwoordelijk, dat activiteiten, die vakkennis vereisen, worden uitgevoerd door een overeenkomstige vakkracht.

Elektromonteur

Elektromonteur is, wie op grond van zijn vakopleiding, kennis en ervaringen alsmede kennis van de toepasselijke bepalingen, de hem opgedragen activiteiten kan beoordelen en mogelijke gevaren kan herkennen.

2.2 Beoogd gebruik

Het product is bedoeld voor gebruik in particuliere bereiken.

Het product is uitsluitend voorzien voor het opladen van elektrische en hybride voertuigen, hierna "voertuig" genoemd.

- Laden conform modus 3 overeenkomstig IEC 61851 voor voertuigen met niet-gassende accu's.
- Contactmateriaal conform IEC 62196.

Voertuigen met gassende accu's kunnen niet worden geladen. Het product is uitsluitend bedoeld voor de vaste wandmontage of montage aan een statiefsysteem van Mennekes (bijvoorbeeld sokkel) binnen of buiten.

In sommige landen is er een voorschrift, dat een mechanisch schakelelement het laadpunt van het net scheidt, wanneer een lastcontact van het product is gelast (welding detection). Het voorschrift kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door een shuntvrijgave.

In sommige landen zijn er wettelijke voorschriften die een aanvullende bescherming eisen tegen een elektrische schok. Een mogelijke aanvullende veiligheidsmaatregel is het gebruik van een sluitdeksel.

Het product mag alleen met inachtneming van alle internationale en nationale voorschriften worden gebruikt. De volgende internationale voorschriften of de desbetreffende nationale omzetting hiervan moeten o.a. in acht worden genomen:

- IEC 61851-1
- IEC 62196-1
- IEC 60364-7-722
- IEC 61439-7

In uitleveringstoestand voldoet het product aan de Europese, normatieve minimale eisen voor laadpuntidentificatie volgens EN 17186. In sommige landen zijn er aanvullende, nationale eisen, die ook in acht moeten worden genomen.

Dit document en alle aanvullende documenten bij dit product lezen, in acht nemen, bewaren en evt. doorgeven aan de volgende exploitant.

2.3 Oneigenlijk gebruik

Het gebruik van het product is alleen veilig bij correct gebruik. Elk ander gebruik alsmede veranderingen aan het product zijn in strijd met het beoogde doel en daarom niet toegestaan. Voor al het persoonlijk letsel en materiële schade, die ontstaan door oneigenlijk gebruik, zijn de exploitant, de elektromonteur of de gebruiker verantwoordelijk. MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik.

2.4 Fundamentele veiligheidsinstructies

Kennis van de elektrotechniek

Voor bepaalde activiteiten is kennis van de elektrotechniek vereist. Deze activiteiten mogen alleen worden uitgevoerd door een elektromonteur en zijn gemerkeerd met het symbool "Elektromonteur"

"1.3 Gebruikte symbolen" [> 2]

Worden activiteiten, die kennis van de elektrotechniek vereisen, uitgevoerd door elektrotechnische leken, kunnen personen zwaar worden verwond of gedood.

- Activiteiten, die kennis van de elektrotechniek vereisen, alleen laten uitvoeren door een elektromonteur.
- Symbool "Elektromonteur" in dit document in acht nemen.

Beschadigd product niet gebruiken

Bij gebruik van een beschadigd product kunnen personen zwaar worden verwond of gedood.

- Beschadigd product niet gebruiken.
- Beschadigd product markeren, zodat dit niet door andere personen wordt gebruikt.
- Laat eventuele schade onmiddellijk door een elektromonteur verhelpen.
- Product evt. buiten bedrijf laten nemen.

Onderhoud deskundig uitvoeren

Ondeskundig onderhoud kan de bedrijfsveiligheid van het product beïnvloeden. Daardoor kunnen personen zwaar worden verwond of gedood.

- Onderhoud deskundig uitvoeren.
- "8.1 Onderhoud" [> 35]

Toezichtplicht in acht nemen

Personen, die mogelijke gevaren niet of slechts beperkt kunnen inschatten, en dieren vormen een gevaar voor zichzelf en anderen.

- Personen die risico lopen, bijvoorbeeld kinderen, uit de buurt van het product houden.
- Dieren uit de buurt van het product houden.

2.5 Veiligheidsstickers

Op sommige componenten van het product zijn veiligheidsstickers aangebracht, die waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Worden de veiligheidsstickers niet in acht genomen, kan dit tot ernstige verwondingen of de dood leiden.

Veiligheids- Be stickers

Betekenis



 Gevaar voor elektrische spanning.
 Voor werkzaamheden aan het product ervoor zorgen dat er geen spanning op staat.



Gevaar bij niet-inachtneming van de bijbehorende documenten.

- Voor werkzaamheden aan het product de bijbehorende documenten lezen.
- Veiligheidsstickers in acht nemen.
- Veiligheidsstickers leesbaar houden.
- Beschadigde of onherkenbaar geworden veiligheidsstickers vervangen.
- Is vervanging van een onderdeel, waarop een veiligheidssticker is aangebracht noodzakelijk, moet worden verzekerd dat de veiligheidssticker ook op het nieuwe onderdeel is aangebracht. Eventueel moet de veiligheidssticker achteraf worden aangebracht.



3 Productbeschrijving

3.1 Essentiële uitrustingskenmerken:

Algemeen

- Lading volgens modus 3 overeenkomstig IEC 61851
- Stekkervoorziening overeenkomstig IEC 62196
- Max. laadvermogen: 22 kW
- Aansluiting: eenfasig / driefasig
- Max. laadvermogen configureerbaar door elektromonteur
- Statusinformatie per LED-infoveld
- Sleep-modus voor een gereduceerd stand-byverbruik (ca. 1 W)
- Ontgrendelingsfunctie bij stroomuitval
- Geïntegreerde kabelophanging
- Behuizing van AMELAN®

Mogelijkheden voor autorisatie

- Autostart (zonder autorisatie)
- RFID (ISO / IEC 14443 A)
 Compatibel met MIFARE classic en MIFARE DESFire

Mogelijkheden voor lokaal lastmanagement

- Reductie van de laadstroom via een extern schakelcontact (downgrade-ingang)
- Reductie van de laadstroom bij ongelijkmatige fasebelasting (scheeflastbegrenzing)
- Opladen met zonne-energie via een stroomopwaartse, externe energiemeter
 - Eénfasig laden op zonne-energie voor laadvermogens van 1,4 - 7,4 kW (indien éénfasig aangesloten en geconfigureerd)
 - Driefasig laden op zonne-energie voor laadvermogens van 4,2 - 22 kW
- Lokale bescherming tegen stroomuitval door een stroomopwaartse, externe energiemeter

Mogelijkheden voor koppeling met een extern energiemanagementsysteem (EMS)

Via modbus RTU

Geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen

- Geen geïntegreerde installatieautomaat
- DC-aardlekbewaking > 6 mA conform IEC 62955
- Schakeluitgang voor de aansturing van een externe arbeidsstroomactiveringsschakelaar, om in het geval van een storing (plakkend lastcontact, welding detection) het laadpunt van het net te scheiden

3.2 Typeplaatje

Op het typeplaatje staan alle belangrijke productgegevens.

Typeplaatje op uw product in acht nemen. Het typeplaatje bevindt zich aan de bovenkant van het onderstuk van de behuizing.



Afb. 1: Typeplaatje (monster)

- 1 Fabrikant
- 2 Typenummer serienummer
- 3 Typeaanduiding
- 4 Nominale stroom
- 5 Nominale spanning
- 6 Nominale frequentie
- 7 Standaard
- 8 Barcode
- 9 Poolnummer
- 10 Beschermingsklasse

11 Toepassing

3.3 Leveringsomvang

- Product
- Gebruiks- en installatiehandleiding
- 4 x RFID-kaart (3 gebruiker en 1 x master, in de uitleveringstoestand zijn de RFID-kaarten al in de lokale whitelist ingeleerd)
- Bevestigingsmateriaal (schroeven, pluggen, afsluitstoppen, binnenzeskantsleutel)
- Materiaal voor de aansluiting van de dataleiding (1 schermklem, 2 x kabelbinder)
- Inklapbaar ferriet voor de aansluiting van de downgrade-ingang
- Aanvullende documenten
 - Supplement "Dipschakelaar"
 - Boorsjabloon (op kartoninzet gedrukt en geperforeerd)
 - Stroomschema
 - Testcertificaat

3.4 Productopbouw

Extern aanzicht



Afb. 2: Buitenaanzicht (voorbeeld)

- 1 Behuizingsbovengedeelte
- 2 Laadpuntmarkering conform EN 17186
- 3 RFID-kaartlezer

- 4 LED-infoveld
- 5 Laadaansluiting
- 6 Uitsparing voor voedingsleiding / kabelkanaal
- 7 Frontpaneel
- 8 Zonne-toets
- 9 Behuizingsondergedeelte

Binnenaanzicht



Afb. 3: Binnenaanzicht

- 1 Dipschakelaar
- 2 Aansluiting voor de MENNEKES-configuratiekabel
- 3 Kabelopeningen
- 4 Aansluitklemmen voor stroomvoorziening
- 5 Klemmen voor de aansluiting van een extern schakelcontact (downgrade-ingang)
- 6 MCU (MENNEKES control unit, stuurapparaat)
- 7 Klemmen voor de aansluiting van de dataleiding (voor modbus RTU)
- 8 Klemmen voor de aansluiting van een externe werkstroomschakelaar

3.5 Laadmodi bij laden op zonne-energie

Het product heeft 3 laadmodi (Standaard modus, Sunshine modus, Sunshine+ modus).



Standaard modus

De lading gebeurt met maximaal vermogen. Indien niet voldoende overtollige energie is, wordt met netstroom geladen.

Sunshine mode

Het laadvermogen is afhankelijk van de overtollige energie van de fotovoltaïsche installatie. Er wordt uitsluitend geladen met zonne-energie. Het laden start, indien voldoende overtollige energie beschikbaar is om het voertuig met 6 A per fase te laden.

Sunshine+ mode

Het laadvermogen is afhankelijk van de overtollige energie van de fotovoltaïsche installatie. Onafhankelijk ervan, hoeveel stroom de fotovoltaïsche installatie actueel voedt, wordt aan het voertuig altijd de minimale laadstroom beschikbaar gesteld (evt. door netstroom). De minimale laadstroom (standaard: 6 A per fase) is via de configuratietool instelbaar (elektromonteur vereist).

i

Gedetailleerde informatie over Sunshine en Sunshine+ modus vindt u in het hoofdstuk: "
"6.2.3 Laden op zonne-energie" [24]

3.6 LED-infoveld

Het led-infoveld geeft de bedrijfstoestand (bijvoorbeeld stand-by, storing) van het product aan.

Stand-by

Sym-	Betekenis	
bool		
Q		
brandt	Het product is bedrijfsklaar. Er is geen voertuig met het product verbonden.	

Sym-	Betekenis
looc	
Ċ	

knippert langEr is niet voldaan aan alle voorwaarden voor een lading, bijvoorbeeld

zaam

1x

- voor een lading, bijvoorbeeld
 De autorisatie is gelukt. Er is geen voertuig met het product verbon-
- den.
 Er is een voertuig met het product verbonden. Er is een oorzaak, die het laadproces verhindert of pauzeert, bijvoorbeeld
 - De downgrade-ingang is op 0 A geconfigureerd op actueel actief.
 - Commando van het energiebeheersysteem.
 - Communicatie met het aangesloten energiebeheersysteem werd onderbroken. De laadstroom (fallback-stroom) is op 0 A geconfigureerd.
 - Niet genoeg overtollige energie (laden op zonne-energie) aanwezig.
 - Bescherming tegen stroomuitval is geactiveerd.
 - Grenswaarde voor scheeflast overschreden.
 - Bedrijfstemperatuur werd overschreden.

knippert Er is een voertuig met het product versnel bonden. De autorisatie is niet gelukt.

knippert De voorgehouden RFID-kaart is aan de

whitelist toegevoegd (in de aanleermodus).

Kleur van het symbool: blauw of groen (afhankelijk van de configuratie)

In bedrijfstoestand "Stand-by" kan het product na 10 minuten naar de sleep-modus wisselen, om het eigenverbruik te reduceren. De sleep-modus configureerbaar en in de uitleveringstoestand geactiveerd. Door insteken van de laadkabel of door een autorisatie wordt de sleep-modus beëindigd. In de sleep-modus brandt geen symbool op het led-infoveld.

Laden

Sym- bool	Betekenis
brandt	Het laadproces loopt.
knippert lang- zaam	 ■ De bedrijfstemperatuur is erg hoog. Het laadproces loopt. De laadstroom wordt gereduceerd, om oververhit- ten en pauzeren van het laadproces te vermijden. ■ De communicatie met het aangeslo- ten energiebeheersysteem werd on- derbroken. De laadstroom (fallback- stroom) is op ≥ 6 A geconfigureerd.
pulseert	Het laadproces pauzeert. Er is aan alle voorwaarden voor het laden van een voertuig voldaan. Het laadproces pau- zeert vanwege een terugmelding van het voertuig of is door het voertuig be- ëindigd.

Kleur van het symbool: blauw of groen (afhankelijk van de configuratie)

Zon

Sym- bool	Betekenis
×	
brandt	Het product bevindt zich in de "Sunshi- ne modus".

Sym- bool	Betekenis
pulseert	Het product bevindt zich in de "Sunshi- ne+ modus".
knippert	De aanleermodus voor RFID-kaarten is actief (gedurende 60 seconden).
knippert 2x	De wissel naar een andere laadmodus is bij een actief laadproces niet toege- staan. Het voertuig moet eerst worden losgekoppeld van het laadstation.

Kleur van het symbool: wit

Storing

Sym- bool	Betekenis
brandt	Er is een storing actief, die een laadpro- ces van het voertuig verhindert. De sto- ring kan uitsluitend worden verholpen door een elektromonteur.
knippert	Er is een storing actief, die een laadpro- ces van het voertuig verhindert (bijvoor- beeld een fout bij het laadproces, on- der- / overspanning).
knippert 1x	 De voorgehouden RFID-kaart is niet inde whitelist opgeslagen. Een auto- risatie is niet gelukt. Alle RFID-kaarten werden uit de whi- telist verwijderd (master-RFID-kaart 10 seconden voorgehouden). De voorgehouden RFID-kaart werd uit de whitelist verwijderd (in de aan- leermodus).
knippert 3x	Het RFID-kaartgeheugen is vol (max. 10 RFID-kaarten).

"9 Storingsoplossing" [> 37]



Kleur van het symbool: rood

3.7 Laadaansluiting

De productvarianten zijn verkrijgbaar met de volgende laadaansluitingen:

Laadcontactdoos type 2 met klapdeksel voor gebruik van afzonderlijke laadkabels



Hiermee kunnen alle voertuigen met een laadstekker type 2 of type 1 worden geladen (afhankelijk van de gebruikte laadkabel).

Laadcontactdoos type 2 met sluitdeksel voor gebruik van afzonderlijke laadkabels



De sluitdeksel biedt extra bescherming tegen een elektrische schok en is in sommige landen wettelijk voorgeschreven.

"2.2 Beoogd gebruik" [> 3]

Hiermee kunnen alle voertuigen met een laadstekker type 2 of type 1 worden geladen (afhankelijk van de gebruikte laadkabel).



Alle laadkabels van MENNEKES vindt u op onze homepage onder "Portfolio" > "Laadkabels". NL

4 Technische gegevens

AMTRON® Start 2.0s 22				
Max. laadvermogen [kW]	22			
Aansluiting	eenfasig / driefasig			
Nominale stroom I _{nA} [A]	32			
Nominale stroom van een laadpunt modus 3 I_{nC} [A]	32			
Nominale spanning $U_{N}[V]$ AC ±10 %	230 / 400			
Nominale frequentie f _N [Hz]	50			
Max. voorbeveiliging [A]	40 *			
Nominale isolatiespanning U _i [V]	500			
Nominale stoothoudspanning U _{imp} [kV]	4			
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom I_{cc} [kA]	1,8			
Nominale belastingsfactor (RDF)	1			
Systeem volgens type van de aarding	TN / TT (IT onder bepaalde voorwaarden)			
EMV-indeling	A+B			
Nuttige frequentie RFID [MHz]	13,56			
H-veld Quasi-Peak [dBµA/m]	1,55			
Beschermingsgraad	1			
Beschermingsklasse	IP 54			
Overspanningscategorie	III			
Slagvastheid	IK10			
Mate van vervuiling	3			
Opstelling	Buiten of binnen			
Vast / mobiel	Vaste plaats			
Gebruik (conform IEC 61439-7)	AEVCS			
Buitenste bouwvorm	Wandmontage			
Afmetingen h x b x d [mm]	475 x 259 x 220			
Gewicht [kg]	4,6			
Standaard	IEC 61851, IEC 61439-7			

* Voor het ontwerp van de max. voorbeveiliging moeten de op de installatielocatie geldende voorschriften in acht worden genomen.

De concrete normstatus, volgens welke het product werd getest, vindt u in de conformiteitsverklaring van het product. De conformiteitsverklaring vindt u op onze homepage in het downloadgedeelte van het geselecteerde product.



Klemlijst voedingsleiding				
Aantal aansluitklemmen	5			
Kabelmateriaal		Koper		
		Min.	Max.	
Klembereik [mm ²]	star	0,2	10	
	flexibel	0,2	10	
	met adereindhuls	0,2	6	
Aanhaalmoment [Nm]		0,8	1,6	NL
Aansluitklemmen downgrade-ingang	1			
Aantal aansluitklemmen		2		
Litvoering van het externe schakelog	ontact	Z Potentiaalvrii (NC)		
		Min.	Max.	
Klembereik [mm ²]	star	0.2	4	
	flexibel	0.2	2.5	
	met adereindhulzen	0.25	2.5	
Aanhaalmoment [Nm]		0.5	0.5	
		- , -	- , -	
Aansluitklemmen schakeluitgang voo	or arbeidsstroomactiveringsschakelaa	r		
Aantal aansluitklemmen		2		
Max. schakelspanning [V] AC		230		
Max. schakelspanning [V] DC		24		
Max. schakelstroom [A]		1		
2		Min.	Max.	
Klembereik [mm ²]	star	0,2	4	
	flexibel	0,2	2,5	
	met adereindhulzen	0,25	2,5	
Aanhaalmoment [Nm]		0,5	0,5	
Aansluitklemmen modbus RTU				
Aantal aansluitklemmen		3 x 2		
		Min.	Max.	
Klembereik [mm ²]	star	0,2	1,5	
	flexibel	0,2	1,5	
	met adereindhulzen	0,25	1,5	
Aanhaalmoment [Nm]		-	-	

5 Installatie

5.1 Locatie kiezen

Voorwaarde(n):

- ✓ Technische gegevens en netwerkgegevens stemmen overeen.
- ☐ "4 Technische gegevens" [▶ 10]
- Toelaatbare omgevingsvoorwaarden worden aangehouden.
- ✓ Product en laadlocatie bevinden zich, afhankelijk van de lengte van de gebruikte laadkabel, voldoende dichtbij elkaar.
- De volgende minimale afstanden tot andere objecten (bijvoorbeeld wanden) worden aangehouden:
 - Afstand links en rechts: 300 mm
 - Afstand naar boven: 300 mm

5.1.1 Toelaatbare omgevingsomstandigheden

▲ GEVAAR

Explosie- en brandgevaar

Wordt het product in explosiegevaarlijke gebieden (Ex-bereik) gebruikt, kunnen explosieve stoffen door vonkvorming van onderdelen van het product ontsteken. Er bestaat explosie- en brandgevaar.

 Product niet in explosiegevaarlijke omgevingen (bijvoorbeeld LPG-tankstations) gebruiken.

🔥 LET OP

Materiële schade door ongeschikte omgevingsomstandigheden

Ongeschikte omgevingsomstandigheden kunnen het product beschadigen.

- Product beschermen tegen directe waterstralen.
- Vermijd directe zoninstraling.
- Letten op voldoende ventilatie van het product. Minimale afstanden aanhouden.
- Product uit de buurt houden van warmtebronnen.
- Vermijd sterke temperatuurschommelingen.

Toelaatbare omgevingsomstandigheden					
	Min.	Max.			
Omgevingstemperatuur [°C]	-30	+50			
Gemiddelde temperatuur in 24 uur [°C]		+35			
Hoogte [m boven zeeniveau]		2.000			
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) [%]		95			



NL

5.2 Voorbereidende werkzaamheden ter plaatse

5.2.1 Voorgeschakelde elektrische installatie



De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

🔥 GEVAAR

Brandgevaar door overbelasting

Bij een ongeschikt ontwerp van de voorgeschakelde elektrische installatie (bijvoorbeeld voedingsleiding) bestaat brandgevaar.

- Voorgeschakelde elektrische installatie ontwerpen overeenkomstig de geldende normatieve vereisten, de technische gegevens van het product en de configuratie van het product.
- "4 Technische gegevens" [> 10]

Bij het leggen van de voedingsleiding (doorsnede en leidingtype) altijd de volgen-

- de plaatselijke omstandigheden in acht nemen:
 - Type van plaatsing
 - Leidinglengte
- Voedingsleiding en evt. stuur- / gegevensleiding naar de gewenste locatie leggen.

Aanbevelingen voor een dataleiding (bijvoorbeeld voor aansluiting op een externe energiemeter of op een energiebeheersysteem) zie hoofdstuk:

"5.7 Dataleiding (modbus RTU) aansluiten"
 [> 17]

Mogelijkheden van de montage

- Aan een wand
- Aan de roestvrijstalen zuil van MENNEKES
- Aan de betonnen zuil van MENNEKES
- Aan de staande voet van MENNEKES

Wandmontage – Opbouwinstallatie: bij opbouwinstallatie met de kabelinvoer van onderen moet de voorgeponste uitsparing voor voedingsleiding / kabelkanaal uit het behuizingsbovendeel worden gesneden.

Wandmontage - Inbouwmontage:

bij inbouwmontage moet de positie van de voedingsleiding worden voorzien aan de hand van de meegeleverde boorsjabloon of aan de hand van de afbeelding "Boormaten [mm]".

Montage aan een roestvrijstalen zuil, een betonnen zuil of een staande voet:

deze zijn bij MENNEKES als toebehoren verkrijgbaar.

Zie de betreffende installatiehandleiding

5.2.2 Veiligheidsvoorzieningen



1

De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Bij de installatie van de veiligheidsinrichtingen in de voorgeschakelde elektrische installatie moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

Aardlekschakelaar

- Nationale voorschriften moeten in acht worden genomen (bijvoorbeeld IEC 60364-7-722 (in Duitsland DIN VDE 0100-722)).
- In het product is een verschilstroomsensor voor de DC-foutstroombewaking > 6 mA conform IEC 62955 geïntegreerd.
- Het product moet worden beschermd met een aardlekschakelaar. De aardlekschakelaar moet minstens van het type A zijn.
- Er mogen geen andere stroomcircuits op de aardlekschakelaar worden aangesloten.

Verzekering van de voedingsleiding (bijvoorbeeld installatieautomaat, NH-zekering)

- Nationale voorschriften moeten in acht worden genomen (bijvoorbeeld IEC 60364-7-722 (in Duitsland DIN VDE 0100-722)).
- De zekering van de voedingsleiding moet o.a. met inachtneming van de type-
- plaat, het gewenste laadvermogen en de voedingsleiding (leidinglengte, diameter, aantal buitenste geleiders, selectiviteit) aan het product worden aangepast.
 - De nominale stroom van de zekering voor de voedingsleiding mag maximaal 40 A bedragen (met C-karakteristiek).

Arbeidsstroomactiveringsschakelaar

- Controleren, of een arbeidsstroomactiveringsschakelaar in het land van gebruik is voorgeschreven.
- "2.2 Beoogd gebruik" [> 3]
 - De arbeidsstroomactiveringsschakelaar moet naast de installatieautomaat zijn
 - aangebracht.
 - De arbeidsstroomactiveringsschakelaar en de installatieautomaat moeten compatibel t.o.v. elkaar zijn.

5.3 Product vervoeren

🚹 LET OP

Materiële schade door ondeskundig transport

Botsingen en schokken kunnen het product beschadigen.

- Botsingen en schokken vermijden.
- Product tot de opstellingslocatie ingepakt vervoeren.
- Bouten voor de bevestiging van het frontpaneel niet gebruiken als transporthulp of handgreep.
- Een zachte ondergrond gebruiken voor het neerzetten van het product.

5.4 Product openen



De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.



Afb. 4: Product openen

In de uitleveringstoestand is het behuizingsbovendeel (1) niet vastgeschroefd. De schroeven (2) zijn inbegrepen in de leveringsomvang.

- Schroeven (2) eventueel losdraaien.
- Behuizingsbovendeel (1) afnemen.
- Schroeven (4) losdraaien en frontpaneel (3) omlaag klappen.

5.5 Product aan de wand monteren

🚹 LET OP

Materiële schade door oneffen oppervlak

Door de montage op een oneffen oppervlak kan de behuizing kromtrekken, zodat de beschermingsklasse niet meer gegarandeerd is. Er kan gevolgschade aan elektronische componenten ontstaan.

- Product alleen monteren op een effen oppervlak.
- Oneffen oppervlakken evt. met geschikte maatregelen uitvlakken.




1

MENNEKES adviseert de montage op een ergonomisch geschikte hoogte afhankelijk van de lichaamslengte.

Het meegeleverde bevestigingsmateriaal (schroeven, pluggen) is alleen geschikt voor een montage op betonnen, stenen en houten wanden.

🔥 LET OP

Materiële schade door boorstof

Wanneer boorstof in het product komt, kan dat leiden tot gevolgschade aan elektronische componenten.

- Erop letten, dat geen boorstof in het product komt.
- Het product niet gebruiken als boorsjabloon en niet door het product boren.
- De boorgaten maken met behulp van de boorsjabloon (inbegrepen in de leveringsomvang) of de boorgaten eerst met behulp van de afbeelding "Boormaten [mm]" aftekenen en dan maken. De diameter van de boorgaten is afhankelijk van het gekozen bevestigingsmateriaal.



Afb. 5: Boormaten [mm]

Voedingsleiding en evt. gegevensleiding door een kabelinvoer in het product brengen. Daartoe moet een gat in het betreffende membraan worden gestoken.

Om het binnendringen van regenwater te voorkomen, moet het gat in het membraan niet groter zijn dan de leidingen.

- Er is ca. 30 cm voedingsleiding nodig in het product.
- Product met gebruik van pluggen, schroeven aan de wand monteren. Aanhaalmoment kiezen, afhankelijk van het materiaal van de wand.
- Product controleren op stevige en veilige bevestiging.

Afsluitstoppen



Afb. 6: Afsluitstoppen

 Bevestigingsschroeven met de afsluitstoppen (1) (inbegrepen in de leveringsomvang) afdekken.

🔥 LET OP

Materiële schade door ontbrekende afdichtpluggen

Worden de bevestigingsschroeven niet of slechts onvoldoende afgedekt met de afsluitstoppen, is de aangegeven beschermingsklasse niet meer gegarandeerd. Er kan gevolgschade aan de elektronische componenten ontstaan.

 Bevestigingsschroeven met afdekken met de afsluitstoppen.

5.6 Elektrische aansluiting



De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

5.6.1 Netvormen

Het product mag worden aangesloten in een TN / TT net.

Het product mag alleen onder de volgende voorwaarden worden aangesloten in een IT net.

✓ De aansluiting in een 230 / 400 V IT-net is niet toegestaan.

✓ De aansluiting in een IT net met 230 V externe geleiderspanning via een aardlekschakelaar is toegestaan, mits de maximale aanraakspanning bij de eerste storing niet hoger is dan 50 V AC.

5.6.2 Stroomvoorziening



Afb. 7: Aansluiting stroomvoorziening

- Voedingsleiding strippen.
- Strip de aders 10 mm.
 - Bij het plaatsen van de voedingsleiding de toegestane buigradius aanhouden.

Eenfasig bedrijf

- Aders van de voedingsleiding overeenkomstig het klemmenopschrift aansluiten op de klemmen L1, N en PE.
- Aansluitgegevens van de klemmenstrook in acht nemen.
- ☐ "4 Technische gegevens" [▶ 10]

Om het product éénfasig te gebruiken, is bovendien een omzetting in de configuratietool nodig (parameter "Aangesloten fases").

"6.5.1 Beschrijving van de configuratietool"
 [> 30]

Driefasig bedrijf

 Aders van de voedingsleiding overeenkomstig klemmenopschrift aansluiten op de klemmen L1, L2, L3 N en PE.



NL

- Aansluitgegevens van de klemmenstrook in acht nemen.
- ☐ "4 Technische gegevens" [▶ 10]

Aansluiting van de stroomvoorziening bij laden op zonne-energie



MENNEKES adviseert de fase L1 van het laadstation op dezelfde fase van een éénfasig voedende omvormer te leggen. Daardoor kan een scheeflast worden voorkomen.

5.6.3 Arbeidsstroomactiveringsschakelaar

Voorwaarde(n):

- De arbeidsstroomactiveringsschakelaar is in de voorgeschakelde elektrische installatie geïnstalleerd.
- "5.2.2 Veiligheidsvoorzieningen" [> 13]



Afb. 8: Klem XG3



Afb. 9: Principeschema: Relais voor de aansluiting van een externe werkstroomschakelaar

- Strip de leiding.
- Strip de aders 7 mm.
- Sluit de aders aan op de klemmen 3 en 1 (XG3).

Klem (XG3)	Aansluiting	
3	Arbeidsstroomactiveringsschakelaar	
1	Stroomvoorziening	
	Max. 230 V AC of max. 24 V DC	
	Max. 1 A	

- Neem de aansluitgegevens van de schakeluitgang in acht.
- ☐ "4 Technische gegevens" [▶ 10]

Bij een storing (vastgebrand lastcontact)

 wordt de arbeidsstroomactiveringsschakelaar aangestuurd en het product is losgekoppeld van het net.

5.7 Dataleiding (modbus RTU) aansluiten



De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Het product kan via modbus RTU bijvoorbeeld worden aangesloten op een externe energiemeter of op een energiebeheersysteem.

MENNEKES adviseert het gebruik van de volgende dataleidingen:

- Bij een leidinglengte tot 40 m kan een netwerkkabel (CAT-6 / CAT-7) worden gebruikt. Het gebruik van een netwerkkabel kan zinvol zijn, om uw installatie voor te bereiden voor toekomstige ontwikkelingen. Niet alle aders zijn nodig.
- PROFIBUS-leiding
 - Voor het leggen in de grond: Siemens PRO-FIBUS-leiding grondkabel 6XV1830-3FH10 (fabrikant EAN 4019169400428)
 - Voor het leggen zonder mechanische belasting: Siemens PROFIBUS-leiding
 6XV1830-0EH10 (fabrikant EAN 4019169400312)

De dataleidingen mogen maximaal 100 m lang zijn.

Aansluiting

Voor de aansluiting van de dataleiding zijn een schermklem en 2 kabelbinders nodig. Deze zijn in de leveringsomvang inbegrepen.



Afb. 10: Aansluiting dataleiding [mm]

Schermklem aanbrengen:

- Strip de dataleiding op een afstand van 115 mm over 8 mm.
- Bevestig de schermklem op de gestripte plaats.
- Bevestig de schermklem met een kabelbinder aan de mantel.

Dataleiding aansluiten:

- Strip de dataleiding.
- Strip de aders 10 mm.
- Sluit de beschermende afscherming aan op de klem 1 (XG2).
- Sluit de gedraaide aderparen aan op de klemmen 3 en 2 (XG2).

Klem (XG2)	Aansluiting
3	A
2	В
1	GND

- Neem de aansluitgegevens in acht.
- ☐ "4 Technische gegevens" [▶ 10]
- Bevestig alle aderparen met een kabelbinder.

 Isoleer de niet gebruikte aderparen (aanraakbescherming).

Breng afsluitweerstanden aan op de eindpunten van de dataleiding (optioneel)

Sluit de dataleiding aan beide uiteinden af met een 120 ohm weerstand, indien vanwege de leiding geen stabiele verbinding met de modbus-deelnemers tot stand kan worden gebracht. Door de afsluiting worden reflecties gereduceerd en de stabiliteit van de communicatie verhoogd. De noodzaak van een afsluiting is afhankelijk van de installatieomgeving (bijvoorbeeld leidinglengte, aantal modbus-deelnemers). Een algemeen voorschrift voor het gebruik van afsluitweerstanden kan daarom niet worden gegeven.



6 Inbedrijfstelling

6.1 Basisinstellingen via dipschakelaar

 Veranderingen via de dipschakelaar worden pas effectief na een herstart van het product.

Product evt. spanningsvrij schakelen.

6.1.1 Product configureren



De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

In het bovenstuk van de behuizing bevinden zich twee 8-polige dipschakelaars, waarmee het product kan worden geconfigureerd. In de uitleveringstoestand zijn alle dipschakelaars uitgeschakeld ("OFF"). Het product is in de uitleveringstoestand reeds klaar voor gebruik.





Afb. 11: Dipschakelaar (uitleveringstoestand)

- 1 Bank S1
- 2 Bank S2

De volgende functgies kunnen met de dipschakelaars worden ingesteld:

Bank S1

Dip- Functie schake- laar 1 Kleurschema led-indicatie	
1 Kleurschema led-indicatie	
 "OFF. Symbool "Stand-by" = blauw Symbool "Lading" = groen "ON": Symbool "Stand-by" = groen Symbool "Lading" = blauw 	
 Scheeflastbegrenzing "OFF": scheeflastbegrenzing uit "ON": scheeflastbegrenzing aan 	
 Autorisatie "OFF": geen autorisatie (autostart) "ON": autorisatie via RFID 	
 Gebruik modbus RTU "OFF": modbus RTU wordt niet gebruikt "ON": modbus RTU wordt gebruikt 	
 5 Master / satellite "OFF": configuratie als master "ON": configuratie als satellite 	
 Type energiemeter "OFF": Siemens PAC1600 7KT1661 "ON": TQ Energy Manager EM 420 KOSTAL Smart Energy Meter 	/
 Laden op zonne-energie "OFF": laden op zonne-energie ge- deactiveerd "ON": laden op zonne-energie gea tiveerd 	C-
8 Werkt niet	

Bank S2

Dip-	Functie
schake-	
laar	
1, 2, 3	Max. laadstroom

Dip- schake-	Functie
laar	
4, 5	Gereduceerde laadstroom bij aange- stuurde downgrade-ingang
6,7,8	Max. stroomsterkte huisaansluiting

6.1.2 Maximale laadstroom instellen



De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen alleen door een elektromonteur worden uitaevoerd.

Via de dipschakelaars 1.2 en 3 op de bank S2 kan de maximale laadstroom van het laadpunt worden ingesteld.

De max. laadstroom kan worden ingesteld op 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A of 32 A.

Instelling dip	Max. laad-		
1	2	3	stroom [A]
OFF	OFF	OFF	32
ON	OFF	OFF	25
OFF	ON	OFF	20
ON	ON	OFF	16
OFF	OFF	ON	13
ON	OFF	ON	10
OFF	ON	ON	6

De instelling ON - ON - ON is voor de configuratie van de max. laadstroom ongeldig (led "Storing" brandt). Zijn deze instellingen geselecteerd, kan een nieuwe master-RFID-kaart worden ingeleerd. [−] "6.5.2 RFID-kaarten beheren" [▶ 31]

6.1.3 Autorisatie via RFID inrichten



De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

De autorisatie gebeurt door een RFID-kaart en een lokale whitelist. Fr kunnen tot 10 RFID-kaarten in de whitelist worden beheerd. De RFID-kaarten, die in de leveringsomvang zijn inbegrepen, zijn in de uitleveringstoestand al in de whitelist ingeleerd.

Zet de dipschakelaar 3 op de bank 1 op "ON".

6.1.4 Scheeflastbearenzing instellen

De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen alleen door een elektromonteur worden uitaevoerd.

Onder scheeflast wordt begrepen de ongelijkmatige belasting van de fasen van een driefasenwisselstroomnet. Bijvoorbeeld ligt in Duitsland het maximale verschil aan het netaansluitpunt tussen twee fasen op 20 A (conform VDE-N-AR-4100).

- Indien geen externe energiemeter is aangesloten, wordt de scheeflast van het product bearensd.
- Indien een externe energiemeter is aangesloten, vindt een regeling van de laadstroom plaats met inachtneming van de scheeflast van alle gemeten gebruikers.
- Geldige nationale voorschriften in acht nemen.
- Dipschakelaar 2 op de bank S1 op "ON" zetten.
- ⇒ De scheeflast wordt begrensd tot 20 A (standaardinstelling).

Om de scheeflast te begrenzen op een andere stroomwaarde, is de configuratietool nodig.

"6.5.1 Beschrijving van de configuratietool" [) 301

6.2 Use cases

6.2.1 Downgrade



De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.



Wanneer onder bepaalde omstandigheden of op bepaalde tijden de maximale netaansluiting niet beschikbaar zijn, kan de laadstroom via de downgrade-ingang worden gereduceerd. De downgrade-ingang kan bijvoorbeeld worden aangestuurd door de volgende criteria of besturingssystemen:

- Stroomtarief
- Tijd
- Lastafschakelbesturing
- Handmatige besturing
- Extern lastmanagement

In de uitleveringstoestand wordt de downgrade-ingang als volgt aangestuurd:

Toestand schakel-	Toestand downgrade
contact	
Geopend	Downgrade actief
Gesloten	Downgrade niet actief

Om de aansturing van de downgrade-ingang te wijzigen, is de configuratietool nodig.

"6.5.1 Beschrijving van de configuratietool"
 [> 30]

Elektrische aansluiting van het schakelcontact

🔥 LET OP

Materiële schade door ondeskundige installatie

Een ondeskundige installatie van het schakelcontact kan leiden tot beschadigingen of functiestoringen van het product. Bij de installatie de volgende eisen in acht nemen:

 Geschikte geleidinge van de leiding kiezen, zodat storingsbeïnvloedingen worden vermeden.

In de uitleveringstoestand is een brug aan de downgrade-ingang geplaatst. Deze moet eerst worden verwijderd.



Afb. 12: Brug uitnemen

Verwijder de brug.



Afb. 13: Principeschema: Aansluiting van een extern schakelcontact

- Breng de schakelcontact extern aan.
- Strip de leiding.
- Strip de aders 7 mm.
- Sluit de aders op de klemmen 3 en 4 (XG1) aan.
- Neem de aansluitgegevens van de downgradeingang in acht.
- ☐ "4 Technische gegevens" [▶ 10]
- Inklapbaar ferriet (inbegrepen in de leveringsomvang) op de leiding zetten en dichtklappen.

Configuratie

Via de dipschakelaars 4 en 5 op de bank S2 kan de gereduceerde laadstroom worden ingesteld, die actief is als het schakelcontact aan de downgradeingang wordt aangestuurd. De laadstroom wordt procentueel afhankelijk van de ingestelde maximale laadstroom gereduceerd.

Instellir	ng dip-	Percenta-	Gereduceerde laad-
schake	laar	ge van	stroom (bijvoorbeeld:
(bank S	52)	max. laad-	max. laadstroom =
4	5	stroom	10 A)
OFF	OFF	0 %	0 A
OFF	ON	25 %	6 A *
ON	OFF	50 %	6 A *
ON	ON	75 %	7,5 A *

* Voor het laadproces staan altijd minimaal 6 A ter beschikking. Wanneer de berekende gereduceerde laadstroom kleiner is dan 6 A, wordt naar boven afgerond.

6.2.2 Bescherming tegen stroomuitval

De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Om overbelasting aan de huisaansluiting met één laadpunt te voorkomen (bescherming tegen stroomuitval), is het noodzakelijk, de actuele stroomwaarden uit de gebouwaansluiting te registreren met een extra externe energiemeter. Met de energiemeter wordt ook rekening gehouden met andere verbruikers in het gebouw. Voor huisaansluitingen met meer dan 63 A is bescherming tegen stroomuitval niet mogelijk.



NL

6.2.2.1 Opbouw

De externe energiemeter kan zo geplaatst zijn, dat alleen de externe verbruikers worden gemeten of dat het totale verbruik (externe verbruikers en het laadstation) wordt gemeten. In de volgende afbeeldingen wordt de opbouw bij gebruik van de MENNEKES toebehorenset 18626 (Siemens PAC1600 7KT1661 incl. stroomomvormer) getoond. Bij gebruik van de TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter moet de energiemeter in serie met de belasting worden geïnstalleerd.



De energiemeter meet het totale verbruik (standaard instelling)

Energiemeter meet alleen externe verbruikers



6.2.2.2 Aansluiting en configuratie

Externe energiemeter aansluiten

Het product is compatibel met de volgende energiemeters:

- Siemens PAC1600 7KT1661 (de energiemeter incl. stroomomvormer en handleiding is bij MEN-NEKES onder artikelnr. 18626 verkrijgbaar.)
- TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter
- Installeer de externe energiemeter in de voorgeschakelde elektrische installatie.
- Verbind energiemeter en product met elkaar door middel van een dataleiding.
- □ "5.7 Dataleiding (modbus RTU) aansluiten" [▶ 17]

Configuratie

Om de bescherming tegen stroomuitval in te richten zijn de volgende instellingen met behulp van dip-schakelaars vereist:

Dipscha- kelaar	Vereiste configura- tie	Korte beschrijving
4, bank S1	ON	Gebruik modbus RTU
5, bank S1	OFF	Master
6, bank S1	Afhankelijk van de energie- meter	 "OFF" = Siemens PAC1600 7KT1661 "ON" = TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Ener- gy Meter
7, bank S1	OFF	Laden op zonne-ener- gie gedeactiveerd
6, 7, 8; bank S2	Afhankelijk van de huisaan- sluiting	Max. stroomsterkte huisaansluiting

De max. stroomsterkte, die door de huisaansluiting beschikbaar wordt gesteld, kan worden ingesteld op 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A en 63 A.

Instelling dipschakelaar (bank S2 op het master-laadpunt)			Max. stroom-
6	7	8	sterkte [A]
OFF	OFF	OFF	63
ON	OFF	OFF	50
OFF	ON	OFF	40
ON	ON	OFF	35
OFF	OFF	ON	32
ON	OFF	ON	25
OFF	ON	ON	20
ON	ON	ON	16

Configuratietool:

Indien de energiemeter alleen externe verbruikers moet meten, is bovendien een instelling in de configuratietool vereist (parameter "Meetpunt meter").

"6.5.1 Beschrijving van de configuratietool"
 [> 30]

6.2.3 Laden op zonne-energie

De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Voorwaarden:

- Het product is via modbus RTU verbonden met een externe energiemeter en correct geconfigureerd. De energiemeter registreert de overtollige stroom van de fotovoltaïsche installatie.
- ✓ Het laden op zonne-energie is geactiveerd.
- "6.1 Basisinstellingen via dipschakelaar" [> 19]

Het product heeft 3 laadmodi (Standaard modus, Sunshine modus, Sunshine+ modus).

Standaard modus

De lading gebeurt met maximaal vermogen. Indien niet voldoende overtollige energie is, wordt met netstroom geladen.



Sunshine mode

Het laadvermogen is afhankelijk van de overtollige energie van de fotovoltaïsche installatie. Er wordt uitsluitend geladen met zonne-energie. Het laden start, indien voldoende overtollige energie beschikbaar is om het voertuig met 6 A per fase te laden.

Sunshine+ mode

Het laadvermogen is afhankelijk van de overtollige energie van de fotovoltaïsche installatie. Onafhankelijk ervan, hoeveel stroom de fotovoltaïsche installatie actueel voedt, wordt aan het voertuig altijd de minimale laadstroom beschikbaar gesteld (evt. door netstroom). De minimale laadstroom (standaard: 6 A per fase) is via de configuratietool instelbaar (elektromonteur vereist).

Min. overtollige energie bij het laden op zonneenergie

- Bij een driefasige netaansluiting start het laden op zonne-energie vanaf een overtollige energie van 4,2 kW en kan tot max. 22 kW worden opgevoerd.
- Bij een éénfasige netaansluiting start het laden op zonne-energie vanaf een overtollige energie van 1,4 kW en kan tot max. 7,4 kW worden opgevoerd.

NL

6.2.3.1 Opbouw

De externe energiemeter kan zo geplaatst zijn, dat alleen de externe verbruikers worden gemeten of dat het totale verbruik (externe verbruikers en het laadstation) wordt gemeten. In de volgende afbeeldingen wordt de opbouw bij gebruik van de MENNEKES toebehorenset 18626 (Siemens PAC1600 7KT1661 incl. stroomomvormer) getoond. Bij gebruik van de TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter moet de energiemeter in serie met de belasting worden geïnstalleerd.



De energiemeter meet het totale verbruik (standaard instelling)

Energiemeter meet alleen externe verbruikers





6.2.3.2 Aansluiting en configuratie

Externe energiemeter aansluiten

Het product is compatibel met de volgende energiemeters:

- Siemens PAC1600 7KT1661 (de energiemeter incl. stroomomvormer en handleiding is bij MEN-NEKES onder artikelnr. 18626 verkrijgbaar.)
- TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Energy Meter
- Installeer de externe energiemeter in de voorgeschakelde elektrische installatie.
- Verbind energiemeter en product met elkaar door middel van een dataleiding.
- □ "5.7 Dataleiding (modbus RTU) aansluiten" [▶ 17]

Configuratie

Voor het laden op zonne-energie zijn de volgende instellingen met dipschakelaars vereist:

Dipscha- kelaar (bank S1)	Vereiste configura- tie	Korte beschrijving
4	ON	Gebruik modbus RTU
5	OFF	Master
6	Afhankelijk van de energie- meter	 "OFF" = Siemens PAC1600 7KT1661 "ON" = TQ Energy Manager EM 420 / KOSTAL Smart Ener- gy Meter
7	ON	Laden op zonne-ener- gie geactiveerd

Configuratietool:

Indien de energiemeter alleen externe verbruikers
moet meten, is bovendien een instelling in de configuratietool vereist (parameter "Meetpunt meter").
"6.5.1 Beschrijving van de configuratietool"
30]

Bescherming tegen stroomuitval:

bij het laden op zonne-enerige is automatisch de bescherming tegen stroomuitval actief, daarom

moet bovendien de max. stroomsterkte, die door de huisaansluiting beschikbaar wordt gesteld, via de dipschakelaars worden ingesteld.

"6.2.2 Bescherming tegen stroomuitval" [> 22]

Laadmodus selecteren



Afb. 14: Zonne-toets

Door drukken van de zonne-toets (1) wordt de laadmodus volgens het volgende schema geselecteerd.



Afb. 15: Omschakelen van de laadmodi

Aan de led "Zon" (2) kan de ingestelde laadmodus worden afgelezen:

Toestand led "Zon"	Ingestelde laadmodus
Uit (brandt niet)	Standaard modus
Brandt	Sunshine mode
Pulseert	Sunshine+ mode

Is het laden op zonne-energie niet ingericht, heeft de zonne-toets geen functie.

 De wissel tussen de standaard modus, de Sunshine modus en de Sunshine+ modus is altijd (ook tijdens een actieve lading) mogelijk.

6.2.4 Energiebeheersysteem



De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Indien nodig kan het product via modbus RTU worden aangesloten op een energiebeheersysteem, om complexe toepassingen te implementeren. Het product wordt aangestuurd door het energiebeheersysteem (master).

> Informatie over de compatibele energiemanagementsystemen en de beschrijving van

• de modbus RTU-interface (modbus RTU registertabel) vindt u op onze homepage: https://www.chargeupyourday.com/service/ compatible-systems-and-interfaces/



6.2.4.1 Opbouw



6.2.4.2 Aansluiting en configuratie

Energiebeheersysteem aansluiten

- Installeer het energiebeheersysteem in de voorgeschakelde elektrische installatie.
- Verbind energiebeheersysteem en product met elkaar met behulp van een dataleiding.
- □ "5.7 Dataleiding (modbus RTU) aansluiten" [▶ 17]

Configuratie

Om een energiebeheersysteem via modbus RTU in te richten zijn de volgende instellingen met dipschakelaars vereist:

Dipscha-	Instelling	Korte beschrijving
kelaar		
(bank S1)		
4	ON	Gebruik modbus RTU
5	ON	Satellite

6.3 Product inschakelen

De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Voorwaarde(n):

- ✓ Product is correct geïnstalleerd.
- ✓ Poduct is niet beschadigd.
- De noodzakelijke veiligheidsinrichtingen zijn in overeenstemming met de respectieve nationale voorschriften geïnstalleerd in de voorgeschakelde elektronische installatie.
- "5.2.2 Veiligheidsvoorzieningen" [> 13]
- Product werd conform IEC 60364-6 en de overeenkomstige geldende nationale voorschriften (bijvoorbeeld DIN VDE 0100-600 in Duitsland) bij de eerste inbedrijfstelling getest.
- "6.4 Product testen" [> 30]
- Stroomvoorziening inschakelen en controleren.

6.4 Product testen



De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Bij de eerste inbedrijfstelling een test van het product conform IEC 60364-6 en de overeenkomstige geldende nationale voorschriften (bijvoorbeeld DIN VDE 0100-600 in Duitsland) uitvoeren.

De controle kan worden uitgevoerd in combinatie met het MENNEKES-testkastje en een testapparaat voor gestandaardiseerde testen. Het MENNEKEStestkastje simuleert daarbij de voertuigcommunicatie. Testkastjes zijn bij MENNEKES als toebehoren verkrijgbaar.

6.5 Verdere instellingen

6.5.1 Beschrijving van de configuratietool

De basisinstellingen kunnen via dipschakelaars aan het laadstation worden uitgevoerd. Voor verdere instellingen is de configuratietool nodig. Zo kunnen de volgende uitgebreide configuraties worden ingesteld:

- Firmware-update uitvoeren
- Standaardinstelling (20 A) voor de scheeflastbegrenzing veranderen (mogelijke waarden: 10 A ... 30 A)
- Akoestische feedback deactiveren
- Sleep-modus deactiveren (voor een gereduceerd stand-by-verbruik van ca. 1 W)
- Aantal en fasevolgorde van de aangesloten fasen aangeven
- Onder- / overspanningsherkenning voor de aangesloten fases activeren evenals de desbetreffende grenswaarden instellen
- Instellingen importeren en exporteren
- Aansturing van de downgrade-ingang wijzigen (stadaard: downgrade is actief, indien het schakelcontact id geopend)
- Permanente vergrendeling van de laadkabel activeren (ontgrendelingsfunctie bij stroomuitval vervalt daardoor)
- Meetpunt van de energiemeter voor bescherming tegen stroomuitval en laden op zonneenergie vastleggen (standaard: energiemeter meet externe verbruikers en laadstation (totaalverbruik))
- Minimale laadstroom in de Sunshine+ modus veranderen (standaard: 6 A)
- RFID-kaarten beheren
- Wake-Up functie ("Wekken" van het voertuig, zodat een lading kan worden voortgezet) deactiveren
- Fallback-stroom bij aansluiting op een energiebeheersysteem instellen (standaard: 0 A)

Bovendien worden de in de configuratietool de huidige bedrijfswaardes weergegeven en worden de ingestelde dipschakelaars uitgelegd. Indien een storing optreedt, biedt de configuratietool hulp om het probleem te verhelpen (storingsmelding, logbestand). Om de configuratietool te kunnen gebruiken is de MENNEKES-configuratiekabel nodig. Op onze homepage onder "Produc-

MENNEKES

ten" > "Toebehoren" vindt u de MENNEKESconfiguratiekabel (bestelnummer 18625). Verder kunt u daar de configuratietool incl. handleiding downloaden.

Informatie over installatie en gebruik zijn beschreven in de handleiding van de configuratietool.

- Handleiding van de configuratietool in acht nemen.
- De aansluiting voor de MENNEKES-configuratiekabel bevindt zich op de MCU ("3.4 Productopbouw" [> 6], afb. 3, positie 2).

6.5.2 RFID-kaarten beheren

✓ Voorwaarde: er is geen laadproces actief.

RFID-kaart(en) aan de whitelist toevoegen of verwijderen

Door de master-RFID-kaart kunnen nieuwe RFIDkaarten aan de interne whitelist worden toegevoegd of eruit verwijderd.

- Houd de master-RFID-kaart voor de RFID-kaartlezer, om de inleermodus te activeren.
- ⇒ De led "Zon" knippert.

i

- RFID-kaarten voor de RFID-kaartlezer houden.
- ⇒ Indien de RFID-kaart nog niet in de whitelist is opgeslagen, wordt deze aan de whitelist toegevoegd en de led "Stand-by" knippert één keer.
- Indien de RFID-kaart al in de whitelist is opgeslagen wordt deze uit de whitelist verwijderd en de led "Storing" knippert één keer.
- ⇒ Indien al 10 RFID-kaarten in de whitelist zijn ingevoerd, is de whitelist vol en de led "Storing" knippert drie keer.
 - Na 60 seconden wordt de inleermodus beëindigd en de led "Zon" keert terug
 - naar de ingestelde toestand.
 - Met de master-RFID-kaart kunnen geen laadprocessen worden geautoriseerd.

Master-RFID-kaart inleren

De dipschakelaar 1, 2 en 3 op bank S2 zijn hoofdzakelijk nodig voor het instellen van de maximale laadstroom.



Uitzondering: indien deze drie dipschakelaars op "ON" zijn gezet kan een nieuwe master-RFID-kaart worden ingeleerd. Het product gaat in de bedrijfstoestand "Storing".

- Product spanningsvrij schakelen.
- Dipschakelaar1, 2 en 3 op bank S2 op "ON" zetten.
- Product inschakelen.
- Nieuwe master-RFID-kaart voor de RFID-kaartlezer houden.
- Product spanningsvrij schakelen.
- Stel via de dipschakelaars 1, 2 en 3 op bank S2 weer de gewenste max. laadstroom in.
- Product inschakelen.

Alle ingeleerde RFID-kaarten uit de whitelist verwijderen

- Master-RFID-kaart 10 seconden voor de RFIDkaartlezer houden.
- ⇒ Alle ingeleerde RFID-kaarten worden uit de whitelist verwijderd en de led "Storing" knippert één keer.
- ⇒ De master-RFID-kaart bij verlies worden gewist.

Interne whitelist via de configuratietool beheren

Alternatief kan de interne whitelist via de configuratietool worden beheerd.

"6.5.1 Beschrijving van de configuratietool"
 [> 30]

6.6 Product sluiten



De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

🔥 LET OP

Materiële schade door beknelde onderdelen of kabels

Door beknelde onderdelen of kabels kunnen er beschadigingen en storingen optreden.

- Er bij het sluiten van het product op letten, dat geen onderdelen of kabels bekneld worden.
- Onderdelen of kabels evt. vastzetten.



Afb. 16: Product sluiten

- Frontpaneel (3) naar boven zwenken en met de schroeven (4) bevestigen.
- Behuizingsbovendeel (1) erop zetten en met de schroeven (2) en (5) bevestigen. Daarvoor de meegeleverde verkorte inbussleutel gebruiken.

Pos.	Schroef	Max. aanhaalmoment
2	M5 x 16	1,2 Nm
4	M5 x 10	0,5 Nm
5	M5 x 35	1,2 Nm



NL

7 Bediening

7.1 Autoriseren

Autoriseren (afhankelijk van de configuratie).

De volgende mogelijkheden voor autorisatie zijn beschikbaar:

Geen autorisatie (autostart)

Alle gebruikers kunnen laden.

Autorisatie door RFID

Gebruikers, waarvan de RFID-kaart in de whitelist in ingevoerd, kunnen laden.

De RFID-kaart voor de RFID-kaartlezer houden.

Wordt het voertuig niet binnen 5 minuten

- met het product verbonden, wordt de auto-
- risatie gereset en het product wisselt naar de stand-by-toestand. De autorisatie moet opnieuw plaatsvinden.

7.2 Voertuig laden

▲ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-toegestane hulpmiddelen

Worden bij het laadproces ontoelaatbare hulpmiddelen (bijvoorbeeld adapterstekker, verlengkabel) gebruikt, bestaat het gevaar van een elektrische schok of kabelbrand.

 Uitsluitend de voor voertuig en product voorziene laadkabel gebruiken.

Voorwaarde(n):

- ✓ De autorisatie is gelukt (indien succesvol).
- Voertuig en laadkabel zijn geschikt voor laden volgens modus 3.
- Rol de laadkabel volledig af.
- Laadkabel met het voertuig verbinden.

Alleen geldig voor producten met een klapdeksel:

Klapdeksel naar boven klappen.

 Laadstekker volledig in de laadcontactdoos aan het product steken.

Alleen geldig voor producten met een sluitdeksel:

- Laadstekker precies in de laadcontactdoos aan het product steken. De grijze ring geeft door zijn contour de uitlijning van de laadstekker aan.
- Laadstekker 60° linksom draaien om de sluitdeksel te openen.
- Laadstekker volledig in de laadcontactdoos steken.

Laadmodus selecteren

"3.5 Laadmodi bij laden op zonne-energie" [> 6]





Door drukken van de zonne-toets (1) wordt de laadmodus volgens het volgende schema geselecteerd.



Afb. 18: Omschakelen van de laadmodi

Aan de led "Zon" (2) kan de ingestelde laadmodus worden afgelezen:

Toestand led "Zon"	Ingestelde laadmodus
Uit (brandt niet)	Standaard modus
Brandt	Sunshine mode
Pulseert	Sunshine+ mode

- Is het laden op zonne-energie niet ingericht, heeft de zonne-toets geen functie.
- De wissel tussen de standaard modus, de Sunshine modus en de Sunshine+ modus is altijd (ook tijdens een actieve lading) mogelijk.

Laadproces start niet

Wanneer het laadproces niet start, kan bijvoorbeeld de communicatie tussen het laadpunt en het voertuig gestoord zijn.

Laadstekker en laadcontactdoos controleren op vreemde voorwerpen en evt. verwijderen.

Laadproces beëindigen

🚹 LET OP

Materiële schade door trekspanning

Trekspanning op de kabel kan leiden tot kabelbreuken en andere beschadigingen.

- Laadkabel aan de laadstekker uit de laadcontactdoos trekken.
- Laadproces op het voertuig of door het tonen van de RFID-kaart voor de RFID-kaartlezer beëindigen.
- Laadkabel aan de laadstekker uit de laadcontactdoos trekken.
- Beschermkap op de laadstekker zetten.
- Hang of berg de laadkabel op zonder knikken.

Laadkabel kan niet worden verwijderd

Laadproces opnieuw starten en beëindigen.

Kan de laadkabel, bijvoorbeeld na een stroomuitval, niet worden uitgetrokken, kan de laadstekker in het product niet worden ontgrendeld. De laadstekker moet handmatig worden ontgrendeld.

- Laat door een elektromonteur handmatig laten ontgrendelen.
- "9.2 Laadstekker handmatig ontgrendelen"
 [> 37]



NL

8 Instandhouding

8.1 Onderhoud

🔥 GEVAAR

Gevaar van een elektrische schok door een beschadigd product

Bij gebruik van een beschadigd product kunnen personen door een elektrische schok zwaar gewond of gedood worden.

- Beschadigd product niet gebruiken.
- Beschadigd product markeren, zodat dit niet door andere personen wordt gebruikt.
- Schade onmiddellijk laten verhelpen door een elektromonteur.
- Product evt. door een elektromonteur buiten gebruik laten nemen.
- Product dagelijks of bij elke keer laden controleren op bedrijfsgereedheid en uitwendige schade.

Voorbeelden van schade:

- Defecte behuizing
- Defecte of ontbrekende onderdelen
- Onleesbare of ontbrekende veiligheidssticker



Een onderhoudsovereenkomst met een verantwoordelijke servicepartner garandeert een regelmatig onderhoud.

Onderhoudsintervallen



De volgende activiteiten mogen alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

De onderhoudsintervallen met inachtneming van de volgende aspecten kiezen:

- Leeftijd en toestand van het product
- Omgevingsinvloeden
- Belasting
- Laatste testprotocollen

Het onderhoud minimaal met de volgende intervallen uitvoeren.

Halfjaarlijks:

Compo- nent	Onderhoudswerk
Apparaat buitenkant	 Visuele controle op gebreken en beschadigingen uitvoeren. Product controleren op reinheid en evt. reinigen.
Behuizing binnen- kant	 Product controleren op vreemde voorwerpen en vreemde voorwer- pen evt. verwijderen. Visuele controle op droogheid uit- voeren, evt. vreemde voorwerpen uit de afdichting verwijderen en product droogmaken. Evt. functie- controle uitvoeren. Bevestiging aan de wand resp. aan de staander van MENNEKES (bijvoorbeeld sokkel) controleren en evt. de schroeven natrekken.
Veilig- heidsvoor- zieningen	Visuele controle op schade uit- voeren.
LED-info- veld	Led-infoveld op een functie en leesbaarheid controleren.
Laadaan- sluiting	 Afsluiting (bijvoorbeeld klapdek- sel) controleren op lichtlopend- heid en volledig sluiten. Contactbussen van de laadcon- tactdoos op vervuilingen en vreemde voorwerpen controleren. Evt. reinigen en vreemde voorwer- pen verwijderen.

Component	Onderhoudswerk
Aansluitklem-	Aansluitklemmen van de
men	voedingsleiding controleren
	en evt. natrekken.

Component	Onderhoudswerk
Elektrische in- stallatie	 Inspectie van de elektrische installatie conform IEC 60364-6 en de relevan- te geldende nationale voor- schriften (bijvoorbeeld DIN VDE 0105-100 in Duits- land). Herhaling van de metingen en controles conform IEC 60364-6 en de relevan- te geldende nationale voor- schriften (bijvoorbeeld DIN VDE 0105-100 in Duits- land). Functiecontrole en laadsi- mulatie (bijvoorbeeld met een MENNEKES-testbox en een testapparaat voor ge- standaardiseerd testen) uit- voeren.

Schade aan het product deskundig verhelpen.

Onderhoud documenteren.

Het onderhoudsprotocol van MENNEKES vindt u op onze homepage onder "Service" > "Brochures / infomateriaal" > "Documenten voor installateurs" (indien niet aanwezig: Engelse versie gebruiken).

8.2 Reiniging

🔥 GEVAAR

Gevaar van een elektrische schok door ondeskundige reiniging

Het product bevat elektrische componenten die onder hoge spanning staan. Bij ondeskundige reiniging kunnen personen zwaar worden verwond of gedood door een elektrische schok.

- De behuizing uitsluitend van buiten reinigen.
- Geen stromend water gebruiken.

🔥 LET OP

Materiële schade door ondeskundige reiniging

Door ondeskundige reiniging kan materiële schade aan de behuizing ontstaan.

- De behuizing afvegen met een droge doek of met een doek, die licht is bevochtigd met water of met spiritus (94 % vol.).
- Geen stromend water gebruiken.
- Geen hogedrukreinigingsapparaten gebruiken.

8.3 Update firmware

• De actuele firmware kunt u downloaden op onze homepage onder "Service".

Om een firmware-update uit te voeren is de configuratietool nodig.

"6.5.1 Beschrijving van de configuratietool"
 [> 30]



9 Storingsoplossing

Treedt een storing op, brandt resp. knippert het symbool "Storing" op het LED-infoveld. Voor verder gebruik moet de storing worden verholpen.

Symbool "Storing" knippert

Wanneer het symbool "Storing" knippert, kan de storing door de gebruiker / exploitant worden verholpen. Mogelijke storingen zijn bijvoorbeeld:

- Fout bij het laadproces
- Er is een onderspanning of overspanning aanwezig

Neem voor de storingsoplossing de volgende volgorde in acht:

- Beëindigen het laadproces en trek de laadkabel eruit.
- Evt. wachten tot geen onder- / resp. overspanning meer aanwezig is.
- Steek de laadkabel er opnieuw in en start het laadproces.

Kon de storing niet worden verholpen,

- neem dan contact op met uw verantwoordelijke servicepartner.
 - 🗍 "1.1 Contact" [> 2]

Symbool "Storing" brandt

Wanneer het symbool "Storing" brandt, kan de storing alleen worden verholpen door een elektromonteur.



De volgende activiteiten mogen alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Mogelijke storingen zijn bijvoorbeeld:

- Zelftest van de elektronica mislukt
- Zelftest van de DC-foutstroombewaking mislukt
- Gelast lastcontact (welding detection)

Om een diagnose van de storing in te zien en logbestanden te downloaden, is de con-

- figuratietool nodig.
 - "6.5.1 Beschrijving van de configuratietool" [> 30]

Neem voor de storingsoplossing de volgende volgorde in acht:

- Product 3 minuten spanningsvrij schakelen en opnieuw starten.
- Controleren, of een firmware-update (op onze homepage onder "Service") beschikbaar is en deze evt. via de configuratietool installeren.
- Diagnose van de storing in de configuratietool uitlezen en storing verhelpen.

Op onze homepage onder "Service" > "Brochures" > "Documenten voor installateurs"

vindt u een document voor storingsoplossing. Daar zijn de storingsmeldingen, mogelijke oorzaken en oplossingen beschreven.

Storing documenteren. Het storingsprotocol van MENNEKES vindt u op onze homepage onder "Service" > "Brochures" > "Documenten voor installateurs".

9.1 Reserveonderdelen

Zijn voor de storingsoplossing reserveonderdelen nodig, moeten deze eerst worden gecontroleerd op identieke contructie.

- Uitsluitend originele reserveonderdelen gebruiken, die door MENNEKES beschikbaar gesteld en / of vrijgegeven zijn.
- Zie installatiehandleiding van het reserveonderdeel

9.2 Laadstekker handmatig ontgrendelen

Ø

De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. In uitzonderingsgevallen kan het gebeuren, dat de laadstekker mechanisch niet wordt ontgrendeld. De laadstekker kan dan niet worden uitgetrokken en moet handmatig worden ontgrendeld.



Afb. 19: Laadstekker handmatig ontgrendelen

- Product openen.
- "5.4 Product openen" [> 14]
- Rode hendel (1) losmaken. De rode hendel is in de buurt van de actuator bevestigd met een kabelbinder.
- Rode hendel op de actuator (2) zetten.
- Rode hendel 90 rechtsom draaien.
- Laadstekker eruit trekken.
- Rode hendel van de actuator afnemen en in de buurt van de actuator met een kabelbinder bevestigen.
- Product sluiten.
- ☐ "6.6 Product sluiten" [▶ 32]



10 Buitendienststelling

De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

- Voedingsleiding spanningsvrij maken en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Product openen.
- "5.4 Product openen" [> 14]
- Voedingsleiding en evt. stuur- / gegevensleiding loskoppelen.
- Product van de wand resp. van de staander van MENNEKES (bijvoorbeeld een sokkel) losmaken.
- Voedingsleiding en evt. stuur- / gegevensleiding uit de behuizing voeren.
- Product sluiten.
- "6.6 Product sluiten" [> 32]

10.1 Opslag

De correcte opslag kan de bedrijfszekerheid van het product positief beïnvloeden en in stand houden.

- Product voor de opslag reinigen.
- Product in de originele verpakking of met geschikte verpakkingsmaterialen schoon en droog opslaan.
- Neem de toegestane opslagcondities in acht.

Toegestane opslagcondities		
	Min.	Max.
Opslagtemperatuur [°C]	-30	+50
Gemiddelde temperatuur in 24 uur [°C]		+35
Hoogte [m boven zeeniveau]		2.000
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) [%]		95

10.2 Afvoeren

- Neem de nationale wettelijke bepalingen van het gebruiksland voor verwijdering en terbescherming van het milieu in acht.
- Voer de verpakking op materiaal gesorteerd af.



Het product mag niet in de huisvuil terecht komen.

Teruggavemogelijkheden voor particuliere huishoudens

Het product kan gratis worden afgegeven bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de terugnamepunten die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2012/19/EU.

Teruggavemogelijkheden voor bedrijven

Meer infomatie over afvoer voor bedrijven krijgt u op aanvraag van MENNEKES. "1.1 Contact" [} 2]

Persoonsgegevens / gegevensbescherming

Op het product zijn evt. persoonlijke gegevens opgeslagen. De eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het wissen van de gegevens.

NL



MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Str. 1 57399 KIRCHHUNDEM GERMANY

Phone: +49 2723 41-1 info@MENNEKES.de

www.chargeupyourday.com

